

... **T** ... Com ...

T-Fax 5860
Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden:



Niemals

- das Gerät selbst öffnen.
- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.
- Bei starkem Gewitter sollten Sie sicherheitshalber den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.
- Da das T-Fax keinen Ein-/Ausschalter besitzt, muss die Stromsteckdose, an welcher das Fax angeschlossen ist, für einen Notfall leicht zugänglich sein.
- Halten Sie die Tintenpatronen von Kindern fern.




Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:


- Schließen Sie Ihr Faxgerät nicht an einen Rechner an, bevor Sie nicht die auf der CD-ROM befindliche Software auf dem Rechner installiert haben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, ebene Unterlage.
- Die Lüftungsöffnungen am Faxgerät müssen zur Luftzirkulation frei sein.
- Den Netzstecker nicht während des Betriebes ziehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturschwankungen aus.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Büroklammern) in das Geräteinnere eindringen.
- Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Das Gerät darf nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden.
- Beachten Sie auch die, bei den Bedienschritten aufgeführten, besonderen Sicherheitshinweise.
- **Eine Haftung von T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Faxgerätes kann nicht übernommen werden.**

Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld



Bedienfeld



Gesamtansicht

1	Papierstütze	5	Bedienfeld
2	Papiereinzug	6	Papierablage
3	Automatische Dokumentenzuführung (ADF)	7	Scannerentriegelung
4	Scannergehäuse	8	Scannerabdeckung

Bedienfeld

1	Zifferntastatur	12	Display
2	Wahlwiederholung / Wahlpause	13	Schwarzweiß-Kopie
3	Lautsprechertaste (Monitor-Hören)	14	Hilfe-Taste
4	Auflösung einstellen	15	Farbkopie
5	Rundsenden - Fax / SMS	16	In den Rechner einscannen
6	Start-Taste - Senden und Kopie	17	Stop-Taste - Vorgang abbrechen
7	Buchstabentastatur	18	Pfeiltaste zurück
8	Telefonbuchtaaste	19	Eingabe/Auswahl bestätigen
9	Anzeige SMS Empfang	20	Pfeiltaste vorwärts
10	SMS Taste	21	Zum letzten Menüpunkt - Korrektur
11	Alarmsignal - Display beachten	M	Menü-Taste

Tipp

Die Tasten 13 bis 17 werden in dieser Anleitung global Scannbereich genannt.

Die Tasten 18 bis M werden in dieser Anleitung global Navigator genannt.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Bedienfeld	III
Inhaltsverzeichnis	V
Einführung	1
Die Bedienungsanleitung	2
Was muss ich beim Faxen beachten?	3
Rechtswirksamkeit von Telefaxen	3
Datenschutz	3
In Betrieb nehmen	5
Gerät auspacken	5
Verpackungsinhalt überprüfen	5
Transportsicherungen entfernen	6
Äußere Transportsicherungen entfernen	6
Zubehör-Komponenten anbringen	6
Papierstütze anbringen	6
Aufstellort	6
Anschlüsse	7
Empfangspapier einlegen	8
Richtlinien zum Umgang mit Papier	8
Papier einlegen	9
T-Fax 5860 anschließen	9
Anschlusskabel für das Telefonnetz anbringen	9
Netzkabel anschließen	10
Tintenpatrone einsetzen	11
Allgemeines zu Tintenpatronen	11
Tintenpatrone einsetzen	11
Einstellen der Druckerparameter	12
Rufnummer, Name und Datum eingeben (Installation)	13
Funktionstest	14
Generelle Einstellungen	15
Tastatur und Display	15
Texteingabe über die Tastatur	15
Das Display	16
Funktionsmenü	17
Bedienen des Funktionsmenüs	18

Displaysprache einstellen	19
Displaysprache einstellen	19
Eigene Kennung eingeben	20
Datum und Uhrzeit eingeben/ändern	20
Rufnummer und Namen eingeben	21
Wahlverfahren und Netz	22
Wahlverfahren	22
Netz (Telefonanlage) einstellen	22
Infotaste	24
Hilfeseiten	24
Wahlpause	24
Liste der Einstellungen	25
Rufnummern speichern	26
Rufnummer und Namen eingeben	26
Gruppe erstellen	28
Einträge ändern	29
Eintrag löschen	30
Telefonbuch drucken	31
Senden/Kopieren	32
Sendevorbereitungen	32
Scanner entriegeln	32
Senden über den Flachbettscanner	33
Auflösung einstellen	34
Senden über die automatische Dokumentenzuführung (ADF)	34
Kontrast einstellen	35
Wählen	36
Manuelle Wahl	36
Wahlwiederholung	36
Lautsprechartaste	36
Telefonbuchwahl	37
Automatische Wahlwiederholung	37
Automatische Wahlwiederholung abbrechen	37
Senden	38
Senden: Direkt aus der autom. Dokumentenzuführung	38
Senden: Direkt vom Flachbettscanner	38
Manuell Senden mit Monitor	39
Zeitversetzt Senden	40
Rundsenden	40
Sortiert senden	42
Externes Telefon	43
Sendebericht einstellen	44
Kopieren	45
Vorlagen einlegen	45

Flachbettscanner, Vorlagen auflegen	45
Automatische Zuführung, Vorlagen einlegen	46
Einfache Kopie	47
Erweitertes Kopieren	47
Besondere Einstellungen	48
Erweitert kopieren	50
Empfang	51
Drucken aus dem Speicher nach Störung	51
Empfang mit externem Telefon	51
Faxspeicher	51
In den Speicher empfangen	52
Speichercode einrichten	52
Speichercode aktivieren/deaktivieren	53
Einstellungen für Faxempfang	54
Anzahl Ausdrucke eines Fax	54
Faxnachrichten aus dem Speicher drucken	54
Fax sortiert drucken	55
Empfangsmodus einstellen	56
Faxabruf	57
Sofort abrufen	57
Zeitversetzt abrufen	57
Sendeabruf	58
SMS	61
Voraussetzungen	61
SMS an-/abmelden	61
SMS versenden	62
SMS an einen Empfänger	62
SMS an mehrere Empfänger	63
Empfangene SMS	64
SMS lesen/Antwort zurückschicken	64
SMS löschen	65
SMS drucken	65
SMS Einstellungen	66
SMS Signal	67
Automatischen Druck aus-/einschalten	67
Absender	68
SMS Anbieter	69
Anschluss an einen PC	70
Installieren der Software	70
Treiber installieren	71
Drucker benennen	76

Drucken	77
Drucker einrichten	77
Druckeinstellungen	83
Druckprofil erstellen	83
Gespeicherte Druckeinstellung ändern	84
Gespeicherte Druckeinstellung löschen	84
Druckprofil aktivieren	85
Druckerstatus	87
Scannbetrieb	87
Vorlagen einlegen	87
Scannen	89
Telefonbuch sichern/ändern	93
Telefonbuchfenster aufrufen	93
Telefonbuch vom Faxgerät laden	93
Telefonbuch sortiert anzeigen	94
Einträge ändern	94
Telefonbucheintrag löschen	95
Einträge hinzufügen	95
Eintrag zur Liste hinzufügen	96
Eintrag in der Liste löschen	96
Wahlgruppen, Liste anzeigen	96
Liste löschen	97
Telefonbuch auf dem Rechner speichern	97
Liste hinzufügen/umbenennen	97
Telefonbuch vom Rechner laden	98
Telefonbuch auf T-Fax 5860 übertragen	98
Anhang	99
Bestellinformationen	100
Aufträge bearbeiten	100
Liste drucken	100
Auftrag sofort ausführen	101
Auftrag löschen	102
Aufträge ändern	102
Auftrag drucken	103
Berichte und Listen drucken	104
Funktionsmenü drucken	104
Journale drucken	104
Einstellungen Ihres T-Fax 5860 drucken	105
Telefonbuch drucken	105
Sperrn	106
Sperrcode einrichten	106
Aufträge im Speicher drucken	106
Tastatur (Bedienfeld) sperren	107
Zifferntastatur sperren	108
Scannereinstellungen	109

Auflösung einstellen	109
Zoom einstellen	110
Kontrast bei der Abtastung einstellen	111
Ursprung einstellen	111
Farbsättigung bei der Abtastung einstellen	112
Verhältnis der Farben bei der Abtastung einstellen, RGB	113
Abtastränder einstellen	114
Helligkeit der Abtastung einstellen	114
Druckereinstellungen	115
Papierformat einstellen	115
Papiersorte einstellen	116
Ränder für den Druck einstellen	117
Verkleinerten Druck einstellen	117
Tintenpatrone wechseln	118
Drucker-Hinweisfenster	118
Reinigung und Pflege	120
Gehäuse reinigen	120
Vorlagenglas reinigen	121
Patrone über das Menü reinigen und ausrichten	121
Scannerglas reinigen	121
Stau	123
Papierstau	123
Patrone von Hand reinigen	123
Streifenbildung	124
Vertikale Streifen	124
Horizontale Streifen	124
Dokumentenstau	124
Externes Telefon/Anrufbeantworter	125
Anzahl Rufsignale einstellen	125
Parameter einstellen	126
Auflösung	126
Kopfzeile senden	127
Echoschutz	128
Sendegeschwindigkeit	128
Übersee	129
Anzeige	130
Empfangsgeschwindigkeit	131
Kopfzeile drucken	131
E.C. M.	132
Technische Daten	133
Selbsthilfe bei der Fehlersuche	135
Gewährleistung	136
CE Kennzeichnung	137
Technischer Kundendienst	137
Recycling	137
Rücknahme von alten Fax-Geräten	137

Stichwortverzeichnis 138

Einführung

Mit dem T-Fax 5860 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG (im Folgenden T-Com genannt) erworben. Das T-Fax 5860 ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt. Das T-Fax 5860 entspricht den Empfehlungen der ITU (vormals CCITT) für Faxgeräte der Gruppe 3 und trägt das Gütesiegel „Der Telefax Standard“ (DTS). Sie können daher weltweit mit jedem Standard-Faxgerät kommunizieren.



Dies Anleitung beschreibt den bestimmungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes. Andere als hier beschriebene Vorgehensweisen oder Verwendung entsprechen nicht dem vorgesehenen Gebrauch. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise am Beginn der Anleitung und bei den einzelnen Kapiteln.

Nachfolgend ein kurzer Überblick der Funktionen Ihres Faxgerätes. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie den Kapiteln, auf die hier verwiesen wird.


- Anschlussart
Sie können das T-Fax 5860 als Einzelgerät an einem Hauptanschluss oder an einer Telefonanlage anschließen.
- Rufnummernspeicher
Ihr T-Fax 5860 bietet Ihnen ein Telefonbuch, in welchem Sie bis zu 200 Rufnummern und Namen speichern können.
Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel „Rufnummern speichern“ (siehe Seite 26).
- Zeitversetzt Senden
Sie können Ihre Faxnachrichten zu einem von Ihnen festzulegenden, späteren Zeitpunkt versenden, z. B. um die günstigen Tarifzeiten der Nacht zu nutzen (siehe Seite 40).
- Abrufempfang, Sendeempfang
Mit dieser Funktion können Sie bereitgelegte Dokumente bei einer Gegenstelle (Informationsdienste) direkt oder zeitversetzt abrufen (siehe Seite 57).
- Kopierbetrieb
Kopien von Dokumenten, sowohl Schwarz & Weiß als auch in Farbe, können Sie direkt an Ihrem Faxgerät anfertigen (siehe Seite 45).
- SMS versenden und empfangen
Mit Ihrem T-Fax 5860 können Sie SMS (Short Message Service) versenden, empfangen (siehe Seite 61) und bei Bedarf ausdrucken.
- Buchstabentastatur
Die vollständige, deutsche Alphatastatur, mit der Sie Groß- und Kleinbuchstaben schreiben können, erleichtert das Schreiben von SMS und die Eingabe von Namen ins Telefonbuch oder bei Einstellungen (siehe Seite 15).
- PC Anschluss
Sie können das T-Fax 5860 auch an einen PC anschließen. Wie Sie die notwendigen Treiber installieren (siehe Seite 70).

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres Faxgerätes vertraut. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen in der Nähe des Faxgerätes auf. Mit Hilfe des Registers finden Sie schnell das entsprechende Kapitel.

Eine **Kurzbedienungsanleitung** in deutscher, englischer und türkischer Sprache liegt dieser Anleitung bei.

Für ein schnelles Auffinden der gewünschten Funktion/Tätigkeit stehen Ihnen neben dem **Inhaltsverzeichnis** auch ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis** (am Ende der Bedienungsanleitung) zur Verfügung. Der Seitenaufbau der Bedienungsanleitung ist wie folgt:



1 = Abbildung der Tasten, um die beschriebene Funktion auszuführen.

2 = Beschreibung der Funktion in der Reihenfolge, wie sie durchzuführen ist, Tastenbezeichnung fett.

3 = Displayanzeigen, auch Beispiele zu den einzelnen Bedienschritten.

Piktogramme



Vorlage (Sendedokument) mit der Schriftseite nach unten einlegen.



Beliebige Eingabe über den Zifferntastenblock.

Und so sollten Sie vorgehen:

Lesen Sie zuerst die Kapitel „In Betrieb nehmen“ (siehe Seite 5) und "Generelle Einstellungen" (siehe Seite 15).

Beim Betrieb des Faxgerätes an einer Telefonanlage sollten Sie den Abschnitt „Wahlverfahren und Netz einstellen“ beachten (siehe Seite 22).

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, Taste **Stop** drücken und Bedienschritte nochmals von vorne anfangen.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Faxgerätes!

Was muss ich beim Faxen beachten?

Die notwendigen Sicherheitshinweise für das Aufstellen, Anschließen und Bedienen finden Sie vor den jeweiligen Bedienschriften in den entsprechenden Kapiteln. Nachfolgend sind wichtige Punkte, die **generell** beim Einsatz von Telefaxgeräten zu beachten sind.

Rechtswirksamkeit von Telefaxen

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung vermeiden Sie Nachteile, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Setzen Sie Ihr Telefax nur bei Schriftstücken ein, die keiner gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten **Schriftform** unterliegen.
- Eine per Telefax übertragene Unterschrift gilt nicht als **eigenhändige Unterzeichnung**, weil es sich hierbei nur um eine Kopie der Unterschrift handelt.
- Absenderkennungen und Protokolle können den **Zugang** einer Telefaxübertragung nicht beweisen, weil sie als manipulierbar gelten. Der Telefaxdienst eignet sich also nicht für solche Vorgänge, die nachweisbar sein müssen.
- **Zustellfristen** gelten nur als gewahrt, wenn das Telefax während der üblichen Bürozeiten beim Empfänger eingeht. Nach Dienstschluss oder gar kurz vor Mitternacht gilt nicht als fristgerecht zugegangen!
- Die Qualität eingehender Telefaxschriftstücke ist abhängig vom Empfangsgerät und der Qualität der Vorlage beim Absender.

Nach derzeitiger Rechtsprechung gehen Qualitätsunterschiede zwischen der Vorlage und dem eingehenden Telefax stets zu Lasten des Absenders. Sorgen Sie deshalb unbedingt für eine sehr gute Qualität Ihrer Vorlage.

Datenschutz

Wenn Sie Ihr Telefaxgerät gewerblich einsetzen oder so aufstellen, dass außer Ihnen noch andere Personen Zugang zum Telefaxgerät oder den Telefaxen haben, **so sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet**, für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes zu sorgen:

- **Weisen Sie alle Personen auf die Verpflichtung zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes hin**, die mit dem Telefaxgerät umgehen. Dies können Sie zum Beispiel durch einen Aushang direkt am Telefaxgerät vornehmen.
- **Telefaxsendungen, die nicht im Speicher empfangen wurden, kommen stets offen an** - je der kann also leicht dessen Inhalt zur Kenntnis nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Absenden, dass die angewählte Telefaxnummer auch wirklich für den gewünschten Empfänger gültig ist. Andernfalls kann es sein, dass unter der angewählten Rufnummer zufällig auch ein Telefaxgerät erreicht wird, welches aber nicht zu dem gewünschten Empfänger gehört.

- Die Sende-/Empfangsprotokolle unterliegen dem besonderen Schutz des Fernmeldegeheimnisses, weil hierüber der gesamte Telefaxvorgang nachverfolgt werden kann. **Sorgen Sie dafür, dass niemand unbefugt die Protokolle ausdruckt oder einsieht.**
- **Prüfen Sie die Empfangsberechtigung des angewählten Telefaxgerätes**, wenn Sie Kenntnis von einer Rufumleitung erhalten. Gegebenenfalls müssen Sie dies vorher telefonisch mit dem Empfänger abklären.
- **Berücksichtigen Sie bei zeitversetzten Telefaxsendungen**, dass diese möglicherweise außerhalb der Bürozeiten beim Empfänger ankommen - und damit von Unbefugten eingesehen werden können. Dies gilt vor allem bei Telefaxsendungen ins Ausland (andere Ortszeit!).
- Benutzen Sie den Telefaxdienst möglichst nicht bei **schutzbedürftigen Daten**. Dies sind zum Beispiel personenbezogene Mitteilungen, religiöse oder politische Anschauungen sowie Übermittlungen aufgrund von Arbeitsverhältnissen.
Wenn diese wegen Eilbedürftigkeit nur per Telefax übermittelt werden können, **müssen Sie durch besondere Vorkehrungen sicherstellen, dass die Sendung nur dem richtigen Empfänger persönlich zugeht.**
Kündigen Sie die Übermittlung vorher telefonisch an und vereinbaren Sie mit dem Empfänger, dass dieser am Telefaxgerät auf den Eingang wartet. Dieses Verfahren müssen Sie auch anwenden, **wenn Sie der Empfänger sind**, und Ihnen Daten per Telefax übermittelt werden.
- **Teilen Sie dem Empfänger mit, aus wieviel Seiten die Telefaxsendung besteht** - und geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Dies können Sie einfach durch ein vorangestelltes Deckblatt erledigen.
- **Stellen Sie das Telefaxgerät nur in solchen Räumen auf**, in denen sichergestellt ist, dass ankommende Telefaxsendungen nicht unbeobachtet ankommen und von Unbefugten entnommen oder eingesehen werden.

In Betrieb nehmen

Ihr T-Fax 5860 ist ein hochwertiges Gerät, das nur dann richtig funktioniert, wenn Sie alle Voraussetzungen, die für die Inbetriebnahme erforderlich sind, erfüllt haben.

Gerät auspacken

- Ein Faxgerät,
- Ein Netzteil,
- Ein Netzkabel,
- Eine Telefonanschlussschnur,
- Starterpatrone Schwarz (zu 50 % befüllt),
- Starterpatrone Farbe (zu 50 % befüllt),
- Eine Chipkarte,
- Eine Empfangspapierstütze,
- Eine Bedienungsanleitung (Deutsch),
- Eine Kurzanleitung zur Installation und Bedienung (Deutsch, Englisch und Türkisch)
- Eine CD-ROM mit Treibern für den PC.

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das Faxgerät aufstellen, sollten Sie erst sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der **Verpackung** darauf hindeuten, dass das Gerät beim Transport gestürzt ist.
- am **Gehäuse** oder
- am **Netzstecker** bzw. **Netzkabel** sichtbar sind, ebenso wie
- an der **Telefonanschlussschnur**

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall die T-Hotline des Technischen Kundendienstes unter der Rufnummer 0180/51990 an. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com (Stand 08/2003).

Tipp


Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Transportsicherungen entfernen

Äußere Transportsicherungen entfernen

Ihr T-Fax 5860 ist für den Transport mit Transportsicherungen geschützt:

1. Hier befindet sich ein Klebestreifen, der den herausnehmbaren Scannerdeckel vor Herausfallen schützt. Ziehen Sie den Klebestreifen ab.
2. Diese Sicherung schützt den Einschub (Slot) für die Chipkarte. Sie können Sie ganz einfach nach vorn herausziehen.




Zubehör-Komponenten anbringen

Papierstütze anbringen

Um das Empfangspapier aufrecht zu halten, ist eine Papierstütze vorhanden.

Stecken Sie die Papierstütze in die beiden Aussparungen am Papierschacht. Die Stütze lässt sich ganz leicht einschieben.

Die Papierstütze ist so ausgelegt, dass sie nur dann leicht einschiebbar ist, wenn sie sich in der richtigen Lage befindet. Drehen Sie sie herum, wenn es schwer geht.



Aufstellort



Ihr Faxgerät hat keinen Netzschalter. Aus diesem Grund muss die Netzsteckdose, an der Sie das Netzgerät anschließen, leicht zugänglich sein. Im Falle einer Störung besteht Brandgefahr!



Das Faxgerät darf keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

Das T-Fax 5860 muss vor Nässe geschützt werden. Es darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser, korrosive Dämpfe oder übermäßiger Staubanfall auftritt, aufgestellt werden. Kondenswasser kann in Kellerräumen, Garagen, Wintergärten oder Verschlägen auftreten.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5°C und +35°C liegen.

Der Aufstellort muss sauber (staubfrei), trocken und gut belüftet sein.

Wählen Sie einen Platz, der stabil, eben und keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Stellen Sie das Faxgerät nicht in die unmittelbare Nähe von elektronischen Geräten, wie z.B. Hi-Fi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschließen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern.

Vor dem Faxgerät muss genügend Platz freibleiben, damit die gesendeten oder kopierten Dokumente (Vorlagen), ebenso wie die Empfangsdokumente oder Kopien ungehindert aus dem Ausgabeschacht geschoben werden können. Andernfalls kann es zu Dokumentenstau kommen.

Beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes, dass die Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert.

Wählen Sie einen Aufstellort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten herabtropfen und durch die Entlüftungsöffnungen in das Gerät gelangen können.

Das Faxgerät und das Netzgerät geben im Betrieb Wärme ab. Ordnungsgemäß aufgestellt kann hierdurch aber kein Schaden entstehen, auch nicht in heißen Sommermonaten. Es kann aber zu einer Überhitzung kommen, wenn die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann - oder wenn Wärme hinzukommt. Dann kann sogar Brandgefahr entstehen! Stellen Sie deshalb die Komponenten so auf,

- dass die Lüftungsschlitze auf keinen Fall zugestellt oder abgedeckt werden.
- dass der Raum um das Gerät ausreichend groß bemessen ist, damit sich kein Hitzestau bildet (seitlich min. 20 cm, nach oben min. 50 cm).
- dass nicht zusätzliche Wärme auf das Gerät einwirkt (Heizkörper, Sonneneinstrahlung, neben oder auf einem anderen elektrischen Gerät).

Ihr Faxgerät wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße des Faxgerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

T-Com kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefaxgerät, bitte, eine rutschfeste Unterlage.

Anschlüsse

Am Aufstellort müssen folgende Anschlüsse vorhanden sein:

- Eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Netzsteckdose mit 220/240 Volt Wechselspan-

nung/50 Hz und einer Absicherung von 10 Ampere. Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes und gut zugänglich sein. Verwenden Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen, über die noch weitere Geräte am Netz angeschlossen sind.

- Ein Telefonanschluss mit einer TAE-6N Steckdose. Wenn Sie noch zusätzliche Telekommunikationsgeräte (z. B. externes Telefon) anschließen möchten, benötigen Sie eine TAE-Steckdose mit NFN-Kodierung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die T-Hotline des Technischen Kundendienstes unter der Rufnummer 0180/51 990. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com (Stand 08/2003).

Tipp

Bitte beachten Sie auch die **Sicherheitshinweise** auf der ausklappbaren Umschlagvorderseite.

Empfangspapier einlegen

Da Ihr T-Fax 5860 als Abschluss der Inbetriebnahme, nach dem Installieren der Tintenpatronen, eine Testseite druckt, sollten Sie bereits jetzt Papier einlegen.

Ihr T-Fax 5860 empfängt Faxnachrichten und SMS und druckt Daten aus einem eventuell angeschlossenen PC auf Normalpapier. Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier in den Papiereinzug einlegen.

Richtlinien zum Umgang mit Papier


- Bewahren Sie alle Druckmaterialien in der Verpackung und flach gelagert auf, bis sie benötigt werden. Bewahren Sie geöffnete Packungen in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Lagern Sie Papier bei ca. 18°-24° C und 40%-60% relativer Luftfeuchte.
- Um Papierstau und schlechte Druckqualität zu vermeiden, drucken Sie nie auf feuchtem, gebogenem, zerknittertem oder zerrissenem Papier.
- Benutzen Sie nur geschnittenes Papier, kein Papier von der Rolle (geeignet für Tintenstrahldrucker, DIN A4, 210 x 297 mm, 80 g/m²).
- Verwenden Sie nur Papier in der Stärke, die auch von der Maschine verarbeitet werden kann. Zu starkes Papier kann den Druckkopf beschädigen.
- Laden Sie nur so viel Papier in den Papiereinzug, dass es locker zwischen den beiden Führungsbügeln liegt.
- Füllen Sie den Papiereinzug erst dann auf, wenn er leer ist. Vermeiden Sie bereits geladenes Papier und neues Papier im Schacht zu mischen.
- Es gibt Umgebungsbedingungen, z. B. extreme Wärme oder Luftfeuchtigkeit, die zu Fehlern in der Zufuhr aus dem Papiereinzug führen können. Bestehen Probleme, führen Sie Blatt für Blatt zu.
- Abhängig von der Dichte des Drucks auf den Seiten, kann es etwas Zeit benötigen, um die Tinte zu trocknen.
- Enthält Ihre gedruckte Seite eine große Anzahl von Grafiken, kann die durch die hohe Druckdichte feucht sein. Lassen Sie die Seite zum Trocknen für 30 bis 60 Sekunden im Ausgabeschacht. Entnehmen Sie die Seite vorsichtig ohne eine der bedruckten Flächen zu

berühren. Drucken von dichten Grafiken auf leichtem Papier kann dazu führen, dass sich das Papier wellt. Versuchen Sie dickeres Papier zu verwenden.

- Wellt sich Papier nach dem Druck, entfernen Sie es sofort. Es könnte zu Papierstau führen.
- Die Andruckwalze im Inneren der Maschine kann mit Tinte verschmutzt werden, wenn Sie über die Breite des Blattes hinaus drucken. Wenn dies eintritt, reinigen Sie das Innere der Maschine.


Papier einlegen

- 1 Um zu vermeiden, dass mehrere Blätter gleichzeitig einge-
zogen werden, fächern Sie das Papier.
Stoßen Sie dann das gefächerte Papier auf einer ebenen
Unterlage, um eine gleichmäßige Kante des Stapels zu errei-
chen.



- 2 Stecken Sie **höchstens 100 Blatt** Papier, 80 gm² in den Pa-
piereinzug.

Unter dem Bedienfeld, am Ausgabeschacht, befindet sich eine Papierablage. Ziehen Sie an der Griffmulde die Papier-
ablage heraus.



T-Fax 5860 anschließen



Bevor Sie das Faxgerät anschließen, stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.


Anschlussschnur für das Telefonnetz anbringen

Sie dürfen das Faxgerät nur über die mitgelieferte Telefax-Anschlussschnur mit dem Telefonnetz verbinden. Auf keinen Fall dürfen Sie die werkseitig montierten Stecker abschneiden oder das Faxgerät anderweitig mit dem Telefonnetz verbinden! Andernfalls verliert Ihr Faxgerät die Genehmigung zum Betrieb am öffentlichen Telefonnetz.

Achten Sie darauf, dass Ihre TAE-Steckdose wenigstens eine mit „N“ bezeichnete Buchse zur Verfügung stellt. Der Stecker an der Telefax-Anschlussschnur passt nur in „N“-Buchsen.

Die Telefax-Anschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der Kleinere wird in die mit **Line** (Leitung) gekennzeichnete Buchse an der Rückseite (von dem Bedienfeld aus gesehen) des Faxgerätes gesteckt (siehe Abb.).

Den TAE-Stecker stecken Sie in die Wandsteckdose Ihres Telefonanschlusses Codierung N. Wenn Ihre TAE-Dose zwei „N“ Buchsen hat, wählen Sie die linke der beiden Buchsen.



Netzkabel anschließen



Schließen Sie das Gerät nie ans Stromnetz an, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung nicht der örtlichen Stromspannung entspricht.

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder weiter benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.




Bevor Sie das T-Fax 5860 an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die eingestellte Spannung am Gerät der Netzspannung Ihres Stromnetzes entspricht. Beachten Sie dafür das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes.

Das Faxgerät hat keinen Netzschalter. Um das T-Fax 5860 vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Aus diesem Grunde muss die **Netzsteckdose immer in der Nähe des Gerätes und frei zugänglich** sein.

Stecken Sie den Stecker des im Lieferumfang enthaltenen Netzgerätes in die kleine, runde Buchse an der Rückseite (vom Bedienfeld aus gesehen) des Faxgerätes.

Schließen Sie nun das Netzgerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel an die Wandsteckdose an.

Bei der Erstinbetriebnahme piept Ihr T-Fax 5860 und weist Sie im Display darauf hin, dass noch Tintenpatronen einzulegen sind.



Wenn Sie das Faxgerät wieder vom Stromnetz trennen möchten, achten Sie darauf, dass sich der Druckschlitten in Ruhestellung an der rechten Seite im Druckerschacht befindet.

Tintenpatrone einsetzen

Im Lieferumfang Ihres T-Fax 5860 befindet sich ein Starterset von Tintenpatronen. Dazu gehört eine Schwarzpatrone TP21 und eine Farbpentone TP 22. Diese Patronen haben eine Füllung, die ca. der Hälfte einer Standardpatrone entspricht.

Allgemeines zu Tintenpatronen

Um eine optimale Druckqualität zu erhalten und die Lebensdauer Ihres T-Fax 5860 zu erhöhen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Lagern Sie die Tintenpatronen bei Raumtemperatur.
- Nehmen Sie die Tintenpatrone erst aus der Schutzverpackung, wenn Sie sie einsetzen möchten.
- Schütteln Sie Tintenpatronen nicht.
- Installieren Sie die Patrone sofort nach dem Entfernen des Schutzstreifens.
- Lagern Sie Tintenpatronen nicht länger als ein Jahr.
- Nehmen Sie die Tintenpatronen nicht aus dem Gerät, es sei denn, Sie wollen Sie auswechseln. Bei einer Tintenpatrone, die sich außerhalb des Patronenhalters befindet, trocknet der Druckkopf aus. Sie ist dann nicht mehr verwendbar.

Führen Sie eine Patronenreinigung durch, wenn die Druckqualität nachlässt (siehe Seite 121).



Bewahren Sie die Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Ausgelaufene Tinte ist nur sehr schwer zu entfernen. Beachten Sie bei der Handhabung von Patronen Folgendes:

Versuchen Sie nie eine Tintenpatrone zu öffnen oder nachzufüllen.

Schütteln Sie die Patrone nicht, lassen Sie sie nicht fallen.

Bewegen Sie nie die Patronenhalterung der Druckeinheit von Hand! Das kann zur Zerstörung des Druckers führen.


Tintenpatrone einsetzen

Zum Einsetzen der Tintenpatrone muss das Faxgerät am Stromnetz angeschlossen sein. Sie benötigen die im Lieferumfang für das Starterkit enthaltene Chip-Karte, um die Patronen zu aktivieren. Mit dieser Karte können Sie beide Patronen aktivieren.


Bei der ersten Inbetriebnahme zeigt das Display:

DI 04 JAN 17:16
SCHW. PATR. EINL.


- 1 Öffnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie den Hebel unter dem Bedienfeld nach vorn ziehen. Die Abdeckung springt auf. Drücken Sie sie weiter nach oben, bis sie von selbst in dieser Stellung gehalten wird.




- 2** Drücken Sie auf die Entriegelungstaste in der Mitte der Patronenhalterung, um sie zu öffnen.
In der geöffneten Patronenhalterung sehen Sie zwei Fächer: Das linke dient der Aufnahme der Farbpatrone, das rechte für die Schwarzpatrone.



- 3** Nehmen Sie die Tintenpatronen aus der Verpackung. Ziehen Sie die Schutzstreifen vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass keine Klebereste auf der Patrone verbleiben. Achten Sie darauf, dass Sie die Düsen und Kontakte nicht berühren!




- 4** Beim Einlegen müssen die Kontakte und die Nase der jeweiligen Tintenpatrone nach unten zeigen.
Legen Sie die **Farbpatrone** in das linke Fach der Patronenhalterung.
Legen Sie die **Schwarzpatrone** in das rechte Fach.



- 5** Schließen Sie die Patronenhalterung.


6

Schließen Sie das Gerät. Die Abdeckung muss hörbar einrasten.



7

Das Display weist Sie daraufhin, dass Sie nun die Chipkarte in den Einschub in der Vorderkante des Bedienfeldes einschieben müssen.
Zunächst für die Schwarzpatrone. Ziehen Sie die Karte wieder heraus und schieben Sie sie ein zweites Mal ein für die Farbpatrone.



Einstellen der Druckerparameter

Nachdem Sie die Druckerpatronen installiert haben, wird automatisch eine Seite ausgedruckt, die Ihnen hilft die Druckköpfe richtig zu positionieren.

Das ist notwendig um die bestmögliche Druckqualität zu erhalten.

Vier Positionen des Druckkopfes (A, B, C, D) bestimmen wie genau die einzelnen Druckpunkte gesetzt werden, um das Druckbild zu formen.



Setzen des Wertes A:

Wählen Sie nach Ansicht von den 15 grau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) den aus, der am ehesten vollständig grau ausgefüllt ist. Geben Sie die zugehörige Nummer mit der Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Setzen des Wertes B:

Wählen Sie nach Ansicht von den 15 grau gedruckten Pfeilen (mit horizontalen Streifen) den aus, der am ehesten vollständig grau ausgefüllt ist. Geben Sie die zugehörige Nummer mit der Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.




Setzen des Wertes C:

Wählen Sie nach Ansicht von den 20 grau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) den aus, der am ehesten vollständig leicht grau ausgefüllt ist. Geben Sie die zugehörige Nummer mit der Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Setzen des Wertes D:

Wählen Sie nach Ansicht von den 20 blau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) den aus, der am ehesten vollständig leicht blau ausgefüllt ist. Geben Sie die zugehörige Nummer mit der Zifferntastatur ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Tipp

Haben Sie sich bei der Eingabe der Ziffern vertippt, können Sie die Eingabe mit der C-Taste löschen und danach korrekt eingeben.

Rufnummer, Name und Datum eingeben (Installation)

Nachdem die Zubehörkomponenten eingebaut und der Deckel geschlossen wurde, werden Sie aufgefordert Ihre Rufnummer, Ihren Namen, oder die Bezeichnung, mit der Sie bei dem Empfänger angezeigt werden möchten, und das Datum einzugeben.



Geben Sie über die Zifferntastatur Ihre Rufnummer ein. Sonderzeichen geben Sie über die Alpha-Tastatur ein:

+ Ctrl drücken und halten, Buchstabe Q

Leer Taste @

Korrigieren Sie Eingabefehler mit der C-Taste.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

IHRE NUMMER
+4987171



IHR NAME



Geben Sie über die Alpha-Tastatur Ihren Namen ein. Umlaute schreiben Sie: ä = ae, ö = oe, ü = ue.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

IHR NAME
Francine



DATUM/ZEIT
05-01-00 14:22

8



Geben Sie über die Zifferntastatur das Datum und die Uhrzeit ein, z. B. für den 5. März 2003, 3 Uhr nachmittags: 0503031500

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

DATUM/ZEIT
05-03-03 15:00

9



MI 05 MRZ 15:00

Funktionstest

Nachdem Sie das T-Fax 5860 aufgestellt und angeschlossen haben, führen Sie einen Funktionstest durch, indem Sie eine Kopie erstellen.

Um die Kopie zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Über den automatischen Dokumenteneinzug:

Legen Sie ein Blatt mit der bedruckten Seite nach oben (sichtbar) in den Dokumenteneinzug.

Über den Scanner:

Legen Sie ein Blatt mit der bedruckten Seite nach unten (nicht sichtbar) auf die Glasplatte des Scanners.

Drücken Sie zwei Mal die Taste

Farbkopie, wenn Sie eine Farbkopie erstellen möchten

oder

Taste **Schwarzkopie**, für eine Kopie in schwarz.

Ihr T-Fax 5860 kopiert das Blatt in der Vorlage.

Generelle Einstellungen

Im Lieferzustand ist Ihr T-Fax 5860 dergestalt eingestellt, dass Sie es nach dem Anschließen, Einlegen von Papier und Installieren der Tintenpatronen sofort nutzen können. Es können aber Anforderungen bei Ihnen vorherrschen, z. B. die Art des Netzes (Hauptanschluss, Nebenstellenanlage, Wahlverfahren, ...), die eine weitere Einstellung erfordern.

Um das T-Fax 5860 Ihren speziellen Anforderungen anzupassen, können Sie allgemeine Geräteeinstellungen, Sende-, Empfangs-, Druck-, Systemeinstellungen und Einstellungen für die automatische Wahl vornehmen.

Tastatur und Display

Über die Buchstabentastatur können Sie auf einfache Weise Buchstaben in Groß-/Kleinschreibung eingeben.

Das Display informiert Sie über den Modus des Faxgerätes, zeigt Ihnen die Menüs und stellt den eingegebenen Text dar.

In diesem Kapitel werden Sie mit diesen Komponenten Ihres T-Fax 5860 vertraut gemacht.

Texteingabe über die Tastatur

Befindet sich Ihr T-Fax 5860 nicht in einem Texteingabemodus, können Sie durch Drücken einer der Buchstabentasten im Telefonbuch den ersten Eintrag aufrufen, der mit diesem Buchstaben beginnt.

Um Texte über die Tastatur eingeben zu können, muss sich Ihr Faxgerät in einem Texteingabemodus befinden. Der Texteingabemodus wird automatisch aufgerufen, wenn das Faxgerät eine Texteingabe benötigt, z. B. schreiben einer SMS oder schreiben des Namens eines Telefonbucheintrags.

Neben den Buchstaben befinden sich folgende Tasten in der Tastatur:



Großbuchstaben: Drücken Sie die Taste, halten Sie sie gedrückt und geben Sie den Buchstaben ein, der groß geschrieben werden soll. Die Funktion besteht, solange die Taste gedrückt gehalten wird.



Leerschritt: Drücken Sie die Taste, wenn Sie ein Leerzeichen eingeben möchten.



Zeilenschaltung: Im Regelfall wird der Text automatisch umgebrochen. Möchten Sie jedoch bewusst eine Zeilenschaltung einfügen, drücken Sie diese Taste.



Rückwärts löschen: Drücken Sie diese Taste, wenn Sie im Text Korrekturen vornehmen möchten. Pro Tastenbetätigung löschen Sie das jeweils links der Einfügemarke stehende Zeichen.



Control (Steuerung): Schaltet auf die Ebene der Sonderzeichen um. Sie möchten z. B. ein Eurozeichen schreiben: Drücken Sie die Taste Ctrl, halten Sie sie gedrückt und geben Sie ein € ein. Das € wird angezeigt. Die Funktion besteht, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

Befindet sich Ihr Faxgerät im Textmodus, haben die Tasten des Navigator folgende Funktionen:



Pfeiltasten: Mit den Pfeiltasten können Sie sich im Text vorwärts/rückwärts bewegen.



C-Taste (Vorwärts löschen): Drücken Sie diese Taste, wenn Sie im Text Korrekturen vornehmen möchten. Pro Tastenbetätigung löschen Sie das über der Einfügemarke stehende Zeichen.

Zahlen: Zahlen geben Sie über die Zifferntastatur ein.

Korrekturbeispiel:

Sie wollen in einer SMS schreiben: **Treffen uns um 10 Uhr bei Nathalie.**

1. Sie erkennen den Fehler sofort:

Treffen unn

Drücken Sie einmal die Taste Rückwärts löschen. Schreiben Sie weiter:

Treffen uns um 10 Uhr bei Nathalie.

2. Sie erkennen später, dass Sie einen Buchstaben ausgelassen haben:

Trefen uns um

Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben sooft, bis die Einfügemarke unter dem Buchstaben steht, vor dem das Zeichen fehlt. Geben Sie das fehlende Zeichen ein und gehen Sie dann mit der Pfeiltaste nach unten wieder an das Ende des Textes. Schreiben Sie weiter, falls der Text noch nicht zu Ende war.

Treffen uns um 10 Uhr bei Nathalie.

3. Sie erkennen später, dass ein Buchstabe falsch oder zuviel ist:

Treffen una um 10 Uhr bei Nathalie.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben sooft, bis die Einfügemarke unter dem Buchstaben steht, der falsch oder zuviel ist. Drücken Sie die C-Taste des Navigators. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie das richtige Zeichen ein.

Treffen uns um 10 Uhr bei Nathalie.

Das Display

Das Display zeigt Ihnen den Status Ihres T-Fax 5860, gibt Ihnen Hinweise, zeigt die Menüs und ist Anzeige für Texte die Sie schreiben.

Tipp

Sie können die Sprache, in der die Displayinformationen angezeigt werden, auf eine der folgenden Sprachen ändern:

Englisch

Türkisch

Deutsch.

Das Display zeigt zwei Zeilen mit jeweils 16 Zeichen und an der Unterkante Symbole.



Das Beispiel zeigt Menüs. Zwischen der Menünummer (im Beispiel 22) und dem Menünamen (im Beispiel NUMMER/NAME) ist der Zeiger abgebildet, der auf das gewählte Menü deutet.

Weitere Symbole in Verbindung mit dem Display:



Unterkante im Display: Zeigt auf die eingestellte Auflösung, die unter dem Display als Symbol aufgedruckt ist.



Unter dem Display: Auflösung Fein (Standardeinstellung), für normal große Schrift und kräftige Zeichnungen



Unter dem Display: Auflösung Super fein, für kleingedruckte Texte und feinere Strichzeichnungen



Unter dem Display: Auflösung Foto, für Fotos oder andere, Graustufen oder farblich abgestufte Bilder.



Unterkante im Display: Ein Fax oder eine SMS wird gerade übertragen.



Unterkante im Display: Wird stetig angezeigt: Faxnachrichten werden automatisch empfangen (Standardeinstellung)

Blinkt: Faxnachrichten werden in den Speicher eingelesen.

Wird nicht angezeigt: Der Speicher ist voll oder manueller Empfang ist eingestellt.

Funktionsmenü

Das Funktionsmenü wird auf dem Display angezeigt. Es wird über den Navigator aufgerufen. Mit dem Funktionsmenü können Sie Funktionsbereiche aufrufen und Einstellungen ändern.



Menü-Taste: Drücken Sie die Menü-Taste in der Mitte des Navigators, um das Hauptmenü aufzurufen.

Pfeiltasten: Mit den Pfeiltasten können Sie in den angebotenen Menüs blättern. Welche Funktion gewählt ist, erkennen Sie an dem Zeiger zwischen Menünummer und Menünamen.

OK-Taste: Bestätigen Sie mit der OK-Taste den ausgewählten Menüpunkt.

C-Taste: Drücken Sie die C-Taste, wenn Sie sich in einer falschen Menüebene befinden. Es wird pro Tastendruck um jeweils eine Menüebene zurückgeschaltet. Befinden Sie sich im Hauptmenü, wird das Menü wieder ausgeschaltet.

Bedienen des Funktionsmenüs

Es gibt zwei Methoden, wie Sie Funktionen im Funktionsmenü aufrufen können:

Schrittweises Aufrufen durch Blättern mit den Pfeiltasten im Menüangebot. Dieses Vorgehen wird in dieser Bedienungsanleitung angewendet.

Durch dieses Vorgehen lernen Sie die Menüfunktionen genauer kennen. Danach können Sie mit größerer Übersicht die Methode 2 anwenden.

Beispiel: Aufrufen des Menüs Datum und Uhrzeit



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN



Die gewünschte Funktion wird angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

4

DATUM/ZEIT
05-03-03 16:53

Direkter Menüaufruf durch Eingabe der Menükennziffer. Bei dieser Methode, die sehr schnell ist, geben Sie nach dem Betätigen der Menü-Taste direkt die Menükennziffer für den gewünschten Menüpunkt ein.

Beispiel: Aufrufen des Menüs Datum und Uhrzeit



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2

Geben Sie über die Zifferntastatur die Zahl 2 1 ein.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME



Bestätigen Sie die Eingabe mit der OK-Taste.

DATUM/ZEIT
05-03-03 16:53


Displaysprache einstellen


Ihr T-Fax 5860 ist auf den Betrieb in Deutschland voreingestellt. Sie müssen hier nichts weiteres tun. Es könnte für Sie jedoch interessant sein, dass Sie die Displaysprache Ihrer Muttersprache anpassen oder zumindest einer Sprache, die Ihnen vielleicht geläufiger als das Deutsche ist.


Als Displaysprachen stehen Deutsch, Englisch und Türkisch zur Verfügung.


Direkteingabe für Displaysprache: **M 201 OK**.


Displaysprache einstellen


- 1**  Drücken Sie die **Menü-Taste**.


1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN
- 2**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN
- 3**  Wählen Sie mit der **Pfeiltaste Zurück** LANDES KONFIG und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

29 PARAMETER
20>LANDES KONFIG
- 4**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SPRACHE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Vor der aktuellen Sprache steht der Zeiger.

201>SPRACHE
- 5**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Sprache (English, Deutsch, Türkçe), z. B. English.

2011 English
2012>Deutsch
- 6**  Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.


201>LANGUAGE
- 7**  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Eigene Kennung eingeben

Wenn Sie ein Fax erhalten erscheint ganz oben auf jeder Seite der Nachricht der Name und die Ruf-/Faxnummer des Absenders, ebenso wie Datum, Uhrzeit und Seitenzahl. Diese Angaben werden *Kennung* oder *Kommunikationsdatenzeile (KDZ)* genannt.

Gleichmaßen sollten Sie Ihre Kennung eingeben, damit der Empfänger weiß von wem die Nachricht kommt. Beispiel einer KDZ:




Datum und Uhrzeit eingeben/ändern


Datum und Uhrzeit werden in der KDZ mit ausgegeben und im Display angezeigt, wenn sich das Faxgerät im Ruhezustand befindet.

Direkteingabe: **M 21 OK**


Die Eingabe des Datums erfolgt im Format Tag/Monat/Jahr, wobei beim Jahr nur die zwei letzten Stellen einzugeben sind. Die Uhrzeiteingabe erfolgt im 24-Stundenformat, z. B. 4 Uhr Nachmittags = 16:00.

1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.


1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

3  Die gewünschte Funktion wird angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

4  Geben Sie über die Zifferntastatur das Datum und die Uhrzeit ein, z. B. für den 5. März 2003, 3 Uhr nachmittags: 0503031500

DATUM/ZEIT
05-03-03 15:00

- 5 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.



21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

- 6 Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhemodus zurückzukehren.



MI 05 MRZ 15:00

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Rufnummer und Namen eingeben

Die Rufnummer und der Name, die Sie hier eingeben, erscheint in der Kommunikationsdatenzeile (KDZ) und wird auf Ihrem Fax bei der Gegenstelle ausgedruckt.

Direkteingabe: **M 22 OK**

Tipp

Sie können die Rufnummer in internationaler Schreibweise vornehmen, z. B. eine Rufnummer in Landshut, Niederbayern:

Konventionell: 0871 71

International: +49 871 71 (für das Pluszeichen drücken Sie in der Alphatastatur die Ctrl-Taste, halten Sie gedrückt und dazu den Buchstaben Q)

- 1 Drücken Sie die **Menü-Taste**.



1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

- 2 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

- 3 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** NUMMER/NAME und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



21 DATUM/ZEIT
22>NUMMER/NAME

- 4 Wird bereits eine Rufnummer angezeigt, löschen Sie sie durch wiederholtes Drücken der C-Taste.



Geben Sie über die Zifferntastatur Ihre Rufnummer ein. Sonderzeichen geben Sie über die Alpha-Tastatur ein:

+ Ctrl drücken und halten, Buchstabe Q

Leer Taste @

Korrigieren Sie Eingabefehler mit der C-Taste.

IHRE NUMMER
+49871 71

- 5 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.



IHR NAME

- 6 Wird bereits ein Name angezeigt, löschen Sie ihn durch wiederholtes Drücken der C-Taste. Geben Sie über die Alpha-Tastatur Ihren Namen ein. Umlaute schreiben Sie: ä = ae, ö = oe, ü = ue.



IHR NAME
Francine

7

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

22 NUMMER/NAME 23>SENDEN

8

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhe-
modus zurückzukehren.

MI 05 MRZ 15:00

Wahlverfahren und Netz

Wahlverfahren

Das Wahlverfahren Ihres T-Fax 5860 ist auf Mehrfrequenzwahl (Tonwahl) fest eingestellt. Es ist damit in den Netzen von T-Com und allen anderen Netzen, die dieses Wahlverfahren unterstützen, ohne weiteres einsetzbar.

Netz (Telefonanlage) einstellen

Ist Ihr T-Fax 5860 an ein **öffentliches Netz** oder einer **Telefonanlage mit automatischer Amtsholung** angeschlossen, müssen Sie hier nichts einstellen.

Eine Telefonanlage (Nebenstellenanlage) ist eine hausinterne Vermittlungseinrichtung, wie sie auch häufig in Privathaushalten vorkommen. Ist Ihr T-Fax als Nebenstelle an einer solchen Anlage angeschlossen, müssen Sie zunächst die Amtskennziffer (AKZ) eingeben, um eine Amtsleitung zu erhalten (Wählton) und dann die Rufnummer der Gegenstelle.

Auf Grund der Länge einer Rufnummer erkennt Ihr Faxgerät automatisch, wenn es sich um eine Externverbindung handeln soll und wählt automatisch den Netzzugang über die Amtskennziffer.

Direkteingabe: **M 251 OK**

1

Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH 2 EINSTELLUNGEN

2

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUN-
GEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH 2>EINSTELLUNGEN

3

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** TELEFON-
NETZ und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

24 EMPFANGEN 25>TELEFONNETZ

4








Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ANSCHLUSS-
ART und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

251>ANSCHLUSSART 262 PRAEFIX

5

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** NEBENSTEL-
LE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2511>NEBENSTELLE 2512 HAUPTANSCHL

6		Als Nebenstelle stehen Sie bereits richtig. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste .	251>ANSCHLUSSART 262 PRAEFIX
7		Wählen Sie mit den Pfeiltasten PRAEFIX und bestätigen Sie mit der OK-Taste .	251 ANSCHLUSSART 262>PRAEFIX
8		Geben Sie die Länge der Rufnummer ein, an welcher Ihr Faxgerät erkennen soll, dass es sich um eine Externverbindung handelt. Die Länge ist abhängig von der Rufnummernorganisation Ihrer Telefonanlage. Benutzen Sie zweistellige Nebenstellenrufnummern, müssen Sie z. B. 3 eingeben.	LAENGE NUMMER 10 LAENGE NUMMER 3
9		Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste .	EING. VORWAHL —
10		Geben Sie die Amtskennziffer ein, die Ihre Telefonanlage benötigt. Meistens ist es 0, jedoch auch 99.	EING. VORWAHL 0
11		Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste .	251>ANSCHLUSSART 262 PRAEFIX
12		Drücken Sie die Stop-Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.	MI 05 MRZ 15:00

Tipp

Die Anschlussart HAUPTANSCHLUSS wählen Sie, wenn das Faxgerät direkt Zugang zum öffentlichen Netz hat oder die Nebenstellenanlage automatische Amtsholung bietet.



Wollen Sie auf Hauptanschluss zurückstellen, wählen Sie Hauptanschluss.

Wählen Sie danach PRAEFIX. Bestätigen Sie den Eintrag bei LAENGE NUMMER mit der OK-Taste.

Löschen Sie unbedingt im folgenden Punkt EING. VORWAHL mit der C-Taste den dort stehenden Eintrag. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie dies nicht tun, können Sie keine Faxnachrichten senden, da die unter EING. VORWAHL stehende Amtskennziffer Ihrer Rufnummer vorangestellt wird. Dadurch ist sie dem öffentlichen Netz unbekannt oder gilt als unvollständige Ortsnetzkennzahl.

Wahlpause



Mit der CTRL-Taste im Alpha-Tastenfeld können Sie bei der Rufnummerneingabe eine Wahlpause einfügen (zur Amtsholung beim Anschluss an einer Telefonanlage).

Die eingefügte Wahlpause wird auf dem Display als Schrägstrich „/“ dargestellt. Damit können Sie Falschwahl an Telefonanlagen verhindern.



Bei Betrieb des T-Fax 5860 am Hauptanschluss darf keine Wahlpause eingefügt werden.

Infotaste

Im Scannbereich befindet sich die **i-Taste**, mit der Sie Hilfeseiten aufrufen und drucken können.

Drücken Sie die **i-Taste**.

Das Display zeigt

HILFE-SEITEN
UEBERSICHT


Wenn Sie nichts weiter tun oder sofort die OK-Taste drücken, wird eine Übersicht über alle vorliegenden Hilfeseiten gedruckt. An Hand dieser Liste können Sie auswählen, welche Seite Sie sehen möchten.

Drücken Sie erneut die **i-Taste**.

Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Kennziffer der Seite ein, von der Sie möchten dass sie gedruckt wird. Das Drucken wird sofort gestartet.

Oder

blättern Sie mit den Pfeiltasten in den angebotenen Listen und drücken Sie dann die **OK-Taste**. Die ausgewählte Hilfeseite wird gedruckt.



HILFE-SEITEN
UEBERSICHT

Hilfeseiten

Die Hilfeseiten, die Sie über die i-Taste aufrufen können, bieten Ihnen folgende Informationen oder unterstützen Sie bei den Funktionen. Wenn Sie zu einer Seite geblättert haben und dort länger als ca. 5 Sekunden verweilen, ohne weitergeblättert zu haben, wird diese Seite automatisch gedruckt und/oder ausgeführt.

Die Hilfeseiten werden in der von Ihnen gewählten Sprache gedruckt.

- **UEBERSICHT** druckt eine Liste der aufrufbaren Seiten und Hinweise, wie Sie Datum und Uhrzeit und die Displaysprache einstellen. Zudem erhalten Sie eine Kurzanleitung zum Aufrufen der Funktionsliste und der Liste der Einstellungen.
- **INSTALLATION** startet die Installationsprozedur und führt Sie durch die Neueingabe der Anfangsdaten für Ihr Faxgerät. Bereits vorliegende Werte, die Sie übernehmen möchten, können Sie durch Drücken der OK-Taste bestätigen. Die Eingabe des Datums müssen Sie

durch führen. Stimmen jedoch Datum und Uhrzeit, können Sie mit der Pfeiltaste nach unten bis an das Ende des eingabefeldes gehen und dann die OK-Taste drücken.

- **FAX** druckt eine Kurzanleitung für das Versenden, Empfangen und ein zusätzliches, externes Telefon.
- **SMS** druckt eine Kurzanleitung für das Versenden, Empfangen und Löschen von SMS Nachrichten.
- **KOPIEREN** und **SCANNEN** druckt eine Kurzanleitung für das Kopieren und für die Reinigung und Pflege des Scanners.

Liste der Einstellungen

Die in Ihrem T-Fax 5860 vorliegenden Einstellungen können über die Einstellungsliste gedruckt werden. Wir empfehlen, dass Sie diese Liste drucken, bevor Sie Änderungen an den Werkseinstellungen vornehmen.

Direkteingabe: **M 54 OK**

1 

Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2  

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AUSDRUCKE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4 SMS DIENST
5>AUSDRUCKE

3  

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

53 TELEFONBUCH
54>EINSTELLUNGEN

4

Die Liste der Einstellungen wird gedruckt.

AUSDRUCK
EINSTELLUNGEN

Danach geht das Faxgerät zurück in den Ruhezustand.

MI 05 MRZ 15:00

Rufnummern speichern

Sie können in Ihrem T-Fax 5860 häufig wiederkehrende Rufnummern mit den dazugehörigen Namen in einem Telefonbuch speichern. Durch ganz einfaches Aufrufen der Einträge in dem Telefonbuch können Sie dann selbst komplexe Rufnummern schnell wählen.

Im Telefonbuch können Sie bis zu 200 Rufnummern und Namen speichern.

Kommt es bei Ihnen vor, dass Sie öfter eine Nachricht an mehrere Empfänger versenden möchten, können Sie diese in Gruppen zusammenfassen und dann diese Gruppe direkt über das Telefonbuch wählen.

Während der Eingabe der Rufnummern und Namen wird eine Kennziffer vergeben, die Sie als Kurzwahl verwenden können.

Sie können das Telefonbuch auch extern auf einem Rechner speichern. Wie Sie das Telefonbuch speichern können, (siehe Seite 93)



Um Ihr T-Fax 5860 an einen Rechner anzuschließen, beachten Sie unbedingt die Vorgehensweise, wie sie weiter hinten in dieser Anleitung und auf der Kurzanleitung beschrieben ist.

Rufnummer und Namen eingeben

Während der Eingabe der Daten für das Telefonbuch können Sie die Kennziffer für die Kurzwahl festlegen.

Ebenso können Sie bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit zu diesem Empfänger übertragen werden soll. Dass kann immer dann sinnvoll sein, wenn der Empfänger über ein Telefonnetz minderer Qualität, wie man es häufiger in Übersee oder in östlichen Staaten findet, erreichbar ist.



Geben Sie bei den Rufnummern auch für Ortsgespräche die Ortskennzahl (Vorwahl) mit ein. Da Sie das Telefonbuch auf einem Rechner (z. B. Notebook) auslagern können, haben Sie jederzeit die vollständige Rufnummer zur Hand.

Bei der Rufnummerneingabe können Sie keine Sonderzeichen verwenden, Ausnahme das Sonderzeichen **Wahlpause**, welches Sie durch Drücken und Festhalten der **CTRL**-Taste und zusätzlichen Drücken der **Punkt**-Taste in der Alphatastatur eingeben.

Sie können das Telefonbuch als Verzeichnis drucken lassen.

Direkteingabe: **M 11 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH 2 EINSTELLUNGEN

2



Es wird bereits der richtige Menüpunkt angezeigt.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

11>NAME EINGEBEN 12 GRUPPE EINGEB.

3



Geben Sie über die **Alpha-Tastatur** den Namen zu dieser Rufnummer ein. Sie können Groß-/Klein schreiben und Sonderzeichen, die über den Tasten angezeigt sind, mittels der Ctrl-Taste verwenden.

Korrigieren Sie mit der Taste Rückwärts löschen der Alpha-Tastatur oder der C-Taste des Navigators.

NAME
Nathalie

4



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Geben Sie über die **Zifferntastatur** die zugehörige Rufnummer ein. Als Sonderzeichen ist nur die Wahlpause zulässig. Korrigieren Sie mit der C-Taste.

RUF-NR
0911314

5



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Zahl ein, die als Kurzwahlcode dienen soll (max. 3 Stellen).

SATZNUMMER
0

Ist die Zahl bereits vorhanden, werden Sie daraufhingewiesen.
Korrigieren Sie mit der C-Taste des Navigators.

SATZNUMMER
123

6



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Wählen Sie, ob der Anfangsbuchstabe des Namens Suchkriterium sein soll (MIT ALPHABET, voreingestellt) oder ob Sie zusätzlich einen anderen Buchstaben zuordnen möchten (OHNE ALPHABET).

1>MIT ALPHABET
2 OHNE ALPHABET

7



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Übertragungsgeschwindigkeit (33600 voreingestellt).

1>33600
2 14400

8



Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**. Wollen Sie einen weiteren Namen eingeben, fahren Sie fort bei Bedienschritt 8.

1>NAME EINGEBEN
2 GRUPPE EINGEB.

9



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhemodus zurückzukehren.

MI 05 MRZ 15:00

Tipp

In den Netzen von T-Com und in den meisten europäischen Telefonnetzen ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps gegeben. Ändern Sie diesen Wert nur, wenn Sie bereits schlechte Erfahrung mit dem Netz des Empfängers gemacht haben. Jede Verringerung der Geschwindigkeit erhöht die Übertragungsdauer, und damit die Kosten.

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Gruppe erstellen

Sie können mit Hilfe des Telefonbuchs bis zu 10 Gruppen (0-9) für die Gruppenwahl erstellen. Durch Aufrufen der Gruppe wird Ihre Faxnachricht in der, im Telefonbuch festgelegten Reihenfolge nacheinander an die Empfänger versandt.

Tipp

Bevor Sie die Gruppe erstellen, können Sie sich das Telefonbuch als Verzeichnis drucken lassen. Es erleichtert Ihnen das Auffinden der gewünschten Empfänger.

Direkteingabe: **M 12 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten GRUPPE EINGEB.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

11 NAME EINGEBEN
12>GRUPPE EINGEB.

3



Geben Sie über die **Alpha-Tastatur** den Namen ein, den Sie dieser Gruppe geben möchten, z. B. Stammtisch.

NAMENSLISTE
Stammtisch

Korrigieren Sie mit der Taste Rückwärts löschen der Alpha-Tastatur oder der C-Taste des Navigators.

4



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

ZUSAMMENSETZUNG

Sie haben folgende Möglichkeiten die Gruppe aus den Einträgen zusammenzusetzen:

- Geben Sie die **Satznummer** (Kurzwahlcode) der Adresse ein über die Zifferntastatur, **oder**
- geben Sie den **Anfangsbuchstaben** des Namens der Adresse über die Alpha-Tastatur ein, oder
- drücken Sie die **Telefonbuchtaste** und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Adresse.

ZUSAMMENSETZUNG
123 >Flavia

Hat Ihre Eingabe des Suchbegriffs nicht direkt zum gewünschten Namen geführt, können Sie mit den Pfeiltasten in jeder der drei Möglichkeiten mit den Pfeiltasten blättern.

5



Bestätigen Sie jede Ihrer Eingaben mit der **OK-Taste**.

ZUSAMMENSETZUNG
123 1 54

6



Nachdem Sie die letzte Rufnummer der Gruppe zugefügt haben, bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der **OK-Taste**.

GRUPPENNUMMER
1

7



Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Gruppennummer ein (0-9).

GRUPPENNUMMER
5

8



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Möchten Sie eine weitere Gruppe eingeben, fahren Sie fort bei Bedienschritt 2.

1>GRUPPE EINGEB.
2 AENDERN

9



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhemodus zurückzukehren.

MI 05 MRZ 15:00

In Betrieb
nehmenGenerelle
EinstellungenRufnummern
speichernSenden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Einträge ändern

Tipp

Um die genauen Daten der Telefonbucheinträge zu sehen, lassen Sie sich das Telefonbuch als Verzeichnis drucken.

Direkteingabe: **M 13 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten AENDERN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

12 GRUPPE EINGEB.
13>AENDERN

3



Der erste Eintrag nach alphabetischer Reihenfolge des Telefonbuchs wird angezeigt.
Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus:

F13 AENDERN
057>Alfons

– Blättern Sie mit den Pfeiltasten im Telefonbuch, oder



– Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens über die Alpha-Tastatur ein, bis der Name angezeigt wird.

F13 AENDERN
123>Flavia

4



Bestätigen Sie den Namen mit der **OK-Taste**.

NAME
Flavia

5



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Löschen Sie mit der C-Taste den falschen Namen.

NAME
–



Geben Sie über die **Alpha-Tastatur** den neuen Namen ein.

NAME
Peter Roß



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Löschen Sie mit der C-Taste die falsche Rufnummer.

RUFNUMMER
-



Geben Sie über die **Zifferntastatur** die neue Rufnummer ein.

RUFNUMMER
09113154



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Löschen Sie mit der C-Taste die Satznummer, falls eine neue zugeordnet werden soll.

SATZNUMMER
-



Geben Sie eine neue Satznummer ein, falls Sie sie oben gelöscht haben.

SATZNUMMER
123



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Wählen Sie, ob der Anfangsbuchstabe des Namens Suchkriterium sein soll (MIT ALPHABET, voreingestellt) oder ob Sie zusätzlich einen anderen Buchstaben zuordnen möchten (OHNE ALPHABET).

1>MIT ALPHABET
2 OHNE ALPHABET



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Übertragungsgeschwindigkeit.

1>33600
2 14400



Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**. Wollen Sie eine weitere Gruppe ändern, fahren Sie fort bei Bedienschritt 2.

13>ÄNDERN
14 LOESCHEN



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhemodus zurückzukehren.

MI 05 MRZ 15:00

Tipp

Wenden Sie diese Methode an, wenn Sie Einträge in einer Gruppe ändern möchten.

Eintrag löschen

Sie können Einträge im Telefonbuch löschen.

Direkteingabe: **M 14 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten LOESCHEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

13 AENDERN.
14>LOESCHEN



Der erste Eintrag nach alphabetischer Reihenfolge des Telefonbuchs wird angezeigt.
Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus:

F14 LOESCHEN
057>Alfons



- Blättern Sie mit den Pfeiltasten im Telefonbuch, oder
- Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens über die Alpha-Tastatur ein, bis der Name angezeigt wird.

F14 FI
123>Flavia



Bestätigen Sie den Namen mit der **OK-Taste**.

F14 FI
<OK> DRUECKEN



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Wollen Sie einen weiteren Namen löschen, fahren Sie fort bei Bedienschritt 2.

13 AENDERN.
14>LOESCHEN



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhemodus zurückzukehren.

MI 05 MRZ 15:00

In Betrieb nehmen

Generelle Einstellungen

Rufnummern speichern

Senden/ Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an einen PC

Anhang

Telefonbuch drucken

Direkteingabe: **M 15 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten DRUCKEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

14 LOESCHEN
15>DRUCKEN

Zunächst wird das Telefonbuch und im Anschluss daran die Gruppenliste gedruckt, falls Sie Gruppen eingerichtet haben.

** AUDSDRUCK **
TELEFONBUCH

Danach geht Ihr Faxgerät in den Ruhemodus.

MI 05 MRZ 15:00

Senden/Kopieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das T-Fax 5860 zum Senden und Kopieren von Dokumenten benutzen. Im Einzelnen finden Sie hier:

- Sendevorbereitungen (siehe Seite 32),
- Dokumenteneinstellungen,
 - Scannauflösung einstellen (siehe Seite 34),
 - Scannkontrast einstellen (siehe Seite 35),
- Verbindungsaufbau (siehe Seite 36),
- Die Sendarten (siehe Seite 38),
- Wahlwiederholung bei besetzter Leitung (siehe Seite 36),
- Automatische Wahlwiederholung (siehe Seite 37),
- Rundsenden (siehe Seite 40),
- Zeitversetztes Senden (siehe Seite 40),
- Sendebericht einstellen (siehe Seite 44),
- Kopieren (siehe Seite 45),

Sendevorbereitungen

Um ein Dokument als Fax zu versenden, haben sich zwei Möglichkeiten:


Handelt es sich um einseitig bedruckte Dokumente von mehreren Seiten in guter Papierqualität, die weder geheftet noch gebunden sind, bietet sich der **automatische Dokumenteneinzug** (auch **ADF** bezeichnet) an. Hier können Sie bis zu 10 Seiten in maximaler Größe DIN A4 mit einem Papiergewicht von ca. 60-90 g/m² im Stapel einlegen.

Verwenden Sie den **Flachbettscanner**, wenn die Dokumente anders als ein konventionelles Einzelblatt DIN A4 Format sind. Z. B. ist der Flachbettscanner ideal, wenn Sie Seiten aus Büchern versenden wollen, wenn das Dokument kleiner als A4, das Papier sehr dünn (Luftpostpapier), zerknittert oder eingerissen ist.

Scanner entriegeln

Unter Umständen kann die unter dem Scannerdeckel befindliche Verriegelung gesperrt sein.

1. Öffnen Sie den Druckerdeckel (1), indem Sie den unter der Tastatur befindlichen Hebel leicht nach vorn ziehen. Der Deckel springt auf.
2. Auf der Unterseite des Druckerdeckels sehen Sie einen Schieber (2). Entriegeln Sie damit den Scanner, indem Sie den Schieber in Richtung des Symbols **Geöffnetes Schloss** schieben.



Senden über den Flachbettscanner


Der klappbare Deckel des Flachbettscanners ist lose aufgehängt, sodass Sie auch dickere Gegenstände als Vorlage für Ihre Faxnachricht verwenden können.

Tipp


Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas des Scanners immer sauber und frei von Schlieren (z. B. Fingerabdrücke) ist. Dies kann zu Qualitätsverlust des übertragenen Abbildes (Image) führen.

Verwenden Sie keine Vorlagen, die auf Grund ihrer Art das Vorlagenglas verschmutzen können.


1. Öffnen Sie den Scannerdeckel, indem Sie vorn in die Griffmulde greifen und ihn hochklappen.



2. Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten auf das Vorlagenglas.



3. Richten Sie das Dokument an der linken, hinteren Ecke des Vorlagenglases aus (vom Bedienfeld aus betrachtet). Zu Ihrer Orientierung ist dort eine Pfeilmarkierung angebracht.



4. Schließen Sie wieder den Scannerdeckel.

Tipp

Legen Sie Vorlagen ein, die dicker als ein Blatt Papier sind, hebt sich der Scannerdeckel bei den Scharnieren an, damit er so gleichmäßig als möglich aufliegt. Beachten Sie, dass die Bereiche, die nicht von der Vorlage abgedeckt sind, in einem solchen Fall dunkel bis schwarz beim Empfänger erscheinen.

Senden über die automatische Dokumentenzuführung (ADF)


Über die automatische Dokumentenzuführung sollten Sie nur Dokumente einziehen, die glatt, nicht geknittert oder zerrissen oder z. B. aus Karton sind.

Folgende Vorlagen führen in der automatischen Dokumentenzuführung häufig zu Störungen:

- Kleiner als A5 (Verkanten, Stau)
- Zeitungsausschnitte (Verschmutzung durch Druckerschwärze, Stau wegen Papierqualität)
- Mit Heft- oder Büroklammern (Stau, Zerstörung der Scannerleiste)
- Nass oder mit Korrekturflüssigkeit (Stau, Verschmutzung, Verkleben)
- Beschichtete Oberfläche (Stau, ungleichmäßiger Transport)
- Mit Klebestreifen oder Haftetiketten (Stau, Vorlagenreste im Scannbereich)

Obwohl in der automatischen Dokumentenzuführung das zuunterst liegende Blatt als erstes eingezo- gen wird, erhält Ihr Empfänger die Nachricht in der richtigen Seitenreihenfolge. Da Ihr T-Fax 5860 erst nach dem Einlesen der gesamten Vorlage sendet, hat es Gelegenheit die Seiten in die richtige Reihen- folge zu stellen. Die Vorlage, die Sie gesendet haben, liegt jedoch in umgekehrter Reihenfolge auf der Dokumentenausgabe. Sortieren Sie sie wieder richtig.

1. Wollen Sie vom Stapel senden, stoßen Sie die Vorlage (höchstens 10 Blatt) auf einer ebenen Fläche.
2. Fächern Sie ein wenig, damit das unterste Blatt vorn ein wenig aus dem Stapel herauschaut.
3. Legen Sie den Stapel mit der bedruckten Seite nach oben (sichtbar) in die automatische Dokumentenzuführung. Das unterste Blatt wird zum Teil eingezo- gen, das Display zeigt DOKUMENT BEREIT.



Auflösung einstellen

Entsprechend Ihrer Vorlage können Sie die Auflösung einstellen. Das Einstellen erfolgt mit der Taste **Auflösung** rechts im Bedienfeld.



Fein - Standardeinstellung. Für Vorlagen mit normalgroßer Schrift und kräftigen Zeichnungen.



Super fein - Für Vorlagen mit kleinen Schriften und Zeichnungen mit dünnen Linien.



Foto - Für Fotos oder Vorlagen mit Graustufen oder farbige Vorlagen, die von Ihrem Faxge- rät für das Senden in Graustufen umgewandelt werden.

Um die Auflösung einzustellen drücken Sie sooft die Taste Auflösung rechts im Bedienfeld, bis im Display die Markierung über dem Pfeil der Auflösung steht, die Sie einstellen möchten. Wird während des Einstellens keine Markierung angezeigt, gilt Fein als eingestellt.

Die Einstellung gilt nur für den Vorgang, für den sie eingeleitet wurde.



Tipp

Wenn Sie die Auflösung erhöhen, z. B. Foto einstellen, erhöht sich die Übertragungsdauer und damit auch die Kosten der Übertragung.

Sind Sie auf Grund der Art der Vorlage nicht sicher, in welcher Qualität Ihre Nachricht beim Empfänger ankommen wird, machen Sie zunächst eine Kopie der Vorlage, um die korrekte Einstellung zu ermitteln. Senden Sie dann in der als optimal empfundenen Einstellung.


Kontrast einstellen

Ist die Vorlage, die Sie senden möchten recht hell oder dunkel, können Sie für das Senden diese Tönung über sieben Stufen ausgleichen. Im Regelfall wird Ihnen bei den Funktionen, bei denen das Verändern des Kontrasts notwendig werden kann, in einem Menüpunkt das Einstellen dafür angeboten. Wollen Sie senden, aber zuvor den Kontrast einstellen, leiten Sie den Sendevorgang mit der OK-Taste ein. Sie werden automatisch zum Menüpunkt KONTRAST geführt.

0 -----

--- 0 ---


----- 0



Wird im Display nebenstehender Regler angezeigt (Mittlerer Kontrast = Standardeinstellung), wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Kontrast: Nach links starker Kontrast, nach rechts ausgeglichene Abstufung.

Jeder Tastendruck lässt die Einstellung eine Stufe nach links in Richtung + gehen. Der Kontrast wird dunkler. Ist das Ende der Anzeige erreicht, beginnt die Einstellung ganz links, hellste Einstellung.

Die Einstellung gilt nur für den Vorgang, für den sie eingeleitet wurde.



Tipp

Das Ändern des Kontrastes hat keinen Einfluss auf die Übertragungsdauer.

Sind Sie auf Grund der Art der Vorlage nicht sicher, in welcher Qualität Ihre Nachricht beim Empfänger ankommen wird, machen Sie zunächst eine Kopie der Vorlage, um die korrekte Einstellung zu ermitteln. Senden Sie dann in der als optimal empfundenen Einstellung.

Lautsprechtaste

Durch Einschalten des Lautsprechers mittels der Lautsprechtaste können Sie den Verbindungsaufbau akustisch überwachen (Monitorhören). Das ist immer dann sinnvoll, wenn ein Empfänger häufig nicht erreicht werden kann. Sie erkennen dann, ob er sich, z. B., meistens als besetzt meldet oder ob es sich um ein Telefon handelt, dass keine Faxnachrichten empfangen kann. Sie hören, wie sich die Gegenstelle meldet.



Tipp

Wird der Anruf entgegengenommen und Sie hören eine Stimme, können Sie nicht antworten. Ihr Faxgerät beinhaltet kein Mikrofon, mit dem Sie eine Sprechverbindung durchführen können.

Wählen

Ob Sie über die automatische Dokumentenzuführung oder den Scanner als Einzelblattzuführung senden, Sie haben in beiden Fällen die gleichen, mehreren Möglichkeiten die Rufnummer Ihres Empfängers zu wählen. Da das Senden abhängig ist von der Art, wie Sie das Dokument vorlegen, ist das Senden anschließend beschrieben. Die Beschreibung des Wählen endet bei dem Bereitstellen der Rufnummern(n).


Manuelle Wahl

Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Rufnummer des Empfängers ein.

Die Eingabe wird im Display angezeigt. Sie können die Rufnummer prüfen, bevor Sie das Senden einleiten.


Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der C-Taste des Navigators oder der Rückwärts-Löschen-Taste der Alphatastatur Ihre Eingabe von rechts nach links löschen. Sie können sich auch mit der **Pfeiltaste Zurück** zur Fehlerstelle bewegen. Sie können

- durch die **C-Taste** oder **Rückwärts-Löschen-Taste** eine falsche Ziffer löschen.
- vor der Stelle, an welcher sich die Einfügemarke befindet, eine zusätzliche Ziffer eingeben.
- mit der **Pfeiltaste Vorwärts** wieder an das Ende der eingegebenen Rufnummer gehen.



Wahlwiederholung

Ihr T-Fax 5860 speichert die letzten 10 Rufnummern, die Sie gewählt haben. Diese Rufnummern stehen Ihnen für erneutes Wählen zur Verfügung. Nach mehr als 10 Rufnummern wird die älteste Rufnummer durch die Neueingabe ersetzt.

Dafür steht Ihnen die Wahlwiederholungs-Taste  rechts im Bedienfeld zur Verfügung.



Drücken Sie die **Wahlwiederholungs-Taste** sooft, bis die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt wird.

Tipp

Die im Display angezeigte Rufnummer können sie bearbeiten, wie im Absatz Manuelle Wahl beschrieben.

Telefonbuchwahl

Sie haben häufig vorkommende Rufnummern, auch Rufnummerngruppen, im Telefonbuch (Verzeichnis) gespeichert. Diese Einträge können Sie zum Wählen verwenden.



Für die Wahl über das Telefonbuch steht Ihnen die Telefonbuch-Taste   links oben in der Alpha-Tastatur zur Verfügung.

Tipp

Haben Sie eine falsche Rufnummer aufgerufen, können Sie durch Drücken der C-Taste den Aufruf rückgängig machen.

1   Drücken Sie die **Telefonbuch-Taste**.

EMPFAENGER
054>Alfons

2  Wählen Sie den Empfänger
– mit den **Pfeiltasten**,
 – durch Eingabe des **Kurzwahlcodes**,

EMPFAENGER
124>Nathalie

Automatische Wahlwiederholung

Ihr T-Fax 5860 ist mit einer automatischen Wahlwiederholung ausgestattet.

Kann ein Empfänger auf Grund von vorübergehenden Vorgängen, z. B. besetzt, nicht erreicht werden, versucht das Faxgerät vier Mal den Empfänger zu erreichen. Erst nach dem vierten Versuch wird der Vorgang abgebrochen.


Automatische Wahlwiederholung abbrechen

Möchten Sie nicht alle Wahlversuche der automatischen Wahlwiederholung abwarten, z. B. weil Sie festgestellt haben, dass Sie eine falsche Rufnummer eingegeben hatten, können Sie diesen Sendeauftrag löschen.


Direkteingabe: **M 63 OK**.

1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AUFTRAEGE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

61>AUFTRAEGE
62 AENDERN

3  Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** Zurück LOESCHEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

62 AENDERN
63>LOESCHEN



Haben Sie mehrere Anrufe in der Wahlwiederholung, wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Rufnummer und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

F63 LOESCHEN
01>SND6973



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

F63 LOESCHEN
<OK> DRUECKEN



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Senden

Alle Nachrichten, die Sie per Fax versenden möchten, werden zunächst in den Speicher des Faxgerätes eingelesen. Möchten Sie nicht aus dem Speicher Senden, müssen Sie die Funktion **Zeitversetzt senden** ausführen.

Senden: Direkt aus der autom. Dokumentenzuführung

Sie haben Ihr Dokument wie beschrieben in die automatische Dokumentenzuführung gelegt.

Sie haben die Rufnummer(n) auf eine der beschriebenen Methoden eingegeben.



Drücken Sie die **Start-Taste**.

Nach der Aufwärmphase des Faxgerätes, wird Ihre Vorlage gänzlich in den Speicher des Faxgerätes eingelesen.

Das Display unterrichtet Sie über den weiteren Verlauf des Sendens.

Tipp

War ein Empfänger, z. B. wegen besetzt, nicht erreichbar, führt Ihr Faxgerät vier Wahlversuche durch. Danach bricht es die Sendeversuche ab.

Sie können eine laufende Übertragung abbrechen, indem Sie die **Stop-Taste** drücken. Das Display zeigt <STOP> DRUECKEN. Bestätigen Sie mit der **Stop-Taste**.

Senden: Direkt vom Flachbettscanner

Sie haben Ihr Dokument wie beschrieben auf den Flachbettscanner gelegt.

Sie haben die Rufnummer(n) auf eine der beschriebenen Methoden eingegeben.



Möchten Sie mehrere Seiten über den Flachbettscanner senden (im Folgenden beschrieben), haben Sie ca. 20 Sekunden Zeit, um die Vorlage zu wechseln. Nach dieser Zeit startet Ihr T-Fax 5860 automatisch das Senden.



Drücken Sie die **Start-Taste**.
Nach der Aufwärmphase wird das Blatt im Scanner in das Faxgerät eingelesen.

** SCANNEN
AUFWAERMPhase

2

Nach dem Einlesen können Sie wählen:

- SENDUNG (sofort Senden, voreingestellt)
- Eine weitere Seite dem Fax hinzufügen.

1>SENDUNG
2 NAECHSTE SEITE

Entweder...

Sie möchten keine weitere Seite anhängen:
Drücken Sie sofort die **Start-Taste**.

... oder

Sie möchten eine weitere Seite an die Faxnachricht anhängen:

Nehmen Sie die gespeicherte Seite vom Vorlagenglas und legen Sie die nächste Seite auf

Wählen Sie mit der Pfeiltaste Vorwärts
NAECHSTE SEITE.

Drücken Sie die **Start-Taste**.

1 SENDUNG
2>NAECHSTE SEITE



Tipp

War ein Empfänger, z. B. wegen besetzt, nicht erreichbar, führt Ihr Faxgerät vier Wahlversuche durch. Danach bricht es die Sendeversuche ab.

Sie können eine laufende Übertragung abbrechen, indem Sie die **Stop-Taste** drücken. Das Display zeigt <STOP> DRUECKEN. Bestätigen Sie mit der **Stop-Taste**.

Manuell Senden mit Monitor

Bei dieser Art des Sendens hören Sie über den eingebauten Lautsprecher den Verbindungsaufbau. Dieses Verfahren kann interessant sein, wenn Sie zu einer Rufnummer "nicht durchkommen". Sie können mit dieser Art des Sendens die Verbindung überwachen (Monitorfunktion).



Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher für das Monitorhören einzuschalten.

Sie können jedoch das Senden mit Monitor jedoch auch über das Menü aufrufen. Sie können dann nur von der automatischen Dokumentenzuführung senden.

1

Legen Sie das Dokument in die automatische Dokumentenzuführung.

2



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

3




Wählen Sie mit den Pfeiltasten FAX.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX

4



Wählen Sie mit den Pfeiltasten MANUELL SEND. Sie hören den Amtston.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

34 FAXSPEICHER
35>MANUELL SEND.

5



Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Rufnummer ein. Sie hören Ihre Eingabe mit den Tonwahltönen.

34 FAXSPEICHER
35>MANUELL SEND.

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang



Warten Sie bis Sie den Faxton der Gegenstelle hören.

Drücken Sie die **Start-Taste**.

Das Dokument wird gesendet.

Das Faxgerät kehrt zurück in den Ruhezustand.


** SCANNEN **
AUFWAERMPHASE

MI 05 MRZ 16:56

Rundsenden

Sie können vor dem Auslösen des Sendens die Rufnummern mehrerer Empfänger (bis zu 10) vorbereitend eingeben. Nachdem Sie den Sendevorgang gestartet haben, wird Ihr Dokument eingelesen und nacheinander, jeweils als eigene Sendung, an die Liste der eingegebenen Rufnummern gesendet. Konnte eine der Rufnummern nicht erreicht werden, z. B. weil sie sich als besetzt gemeldet hat, wird sie auf Wahlwiederholung gelegt. Wenn alle anderen Rufnummern abgearbeitet wurden, werden die nicht erfolgreichen Rufnummern erneut gewählt.

Sie können die Rufnummern manuell eingeben, die Wahlwiederholung oder das Telefonbuch verwenden.

Für das Rundsenden steht Ihnen die **Rundsenden-Taste**  rechts im Bedienfeld zur Verfügung. Geben Sie die erste der gewünschten Rufnummern ein, z. B. manuell über die Zifferntastatur.

Drücken Sie die **Rundsenden-Taste**.

Geben Sie die nächste Rufnummer ein, z. B. über das Telefonbuch.

Drücken Sie die **Rundsenden-Taste**.

Geben Sie die nächste Rufnummer ein.

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie die gesamte Liste zusammengestellt haben, an welche die Nachricht versandt werden soll. Bei der letzten Rufnummer ist es unerheblich, ob Sie die Rundsenden-Taste drücken oder nicht.

Tipp

Sind Sie sich nicht mehr sicher, ob oder welche Rufnummern Sie eingegeben haben, können Sie Ihre Eingaben nicht korrigieren. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um alle Eingaben zu löschen und beginnen Sie erneut mit der gesamten Eingabe.

Kommt es häufiger vor, dass eine bestimmte Empfängergruppe die gleiche Nachricht von Ihnen erhalten soll, geben Sie in dem Telefonbuch einen Gruppenruf ein (siehe Seite 28). Sie können dann diese Rufnummern durch eine einzige Eingabe anwählen.

Zeitversetzt Senden

Sie können mit Ihrem T-Fax 5860 Dokumente scannen und zu einem späteren Zeitpunkt senden. Diese Funktion wird zeitversetztes Senden genannt. Sie haben dadurch die Möglichkeit Dokumente unbeaufsichtigt, außerhalb der Bürozeiten zu senden und die günstigen Nachtstarife zu nutzen. Mit dem zeitversetzten Senden können auch Zeitverschiebungen im Ausland berücksichtigt werden.

Sie können die Dokumente, die Sie zeitversetzt senden möchten

- aus dem Speicher senden (voreingestellt), oder
- aus der automatischen Dokumentenzuführung.



Wenn Sie aus der Dokumentenzuführung senden bedeutet das, dass Sie das zu sendende Dokument bis zum Sendezeitpunkt in dem Zuführungsschacht liegen lassen müssen. Sie können in dieser Zeit keine anderen Faxnachrichten versenden. Deswegen empfehlen wir das Senden über den Speicher.

Wenn Sie aus der Dokumentenzuführung senden möchten, legen Sie das Dokument in die Dokumentenzuführung, bevor Sie das zeitversetzte Senden einstellen.


Wenn Sie aus dem Speicher senden möchten, können die Dokumente über die Dokumentenzuführung oder über das Vorlagenglas eingelesen werden.

Direkteingabe: **M 31 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten FAX.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX.



Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

31>FAX SENDEN
32 EMPFANGABRUF



Geben Sie über die Zifferntastatur, das Telefonbuch oder die Wahlwiederholung die Rufnummer des/der Empfänger ein.

EMPFAENGER
0911314



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit und daneben den Sendezeitpunkt.

ZEITPUNKT
16:47 16:47



Geben Sie über die **Zifferntastatur** den Sendezeitpunkt ein. Ihre Eingabe wird automatisch in der zweiten Uhrzeitangabe übernommen.

ZEITPUNKT
16:47 20:30



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Verändern Sie den Kontrast, falls es notwendig ist.

KONTRAST
- ---0--- +



Bestätigen Sie die Kontraständerung mit der **OK-Taste**.
Legen Sie **spätestens jetzt** das Dokument in die Dokumentenzuführung, wenn Sie daraus senden möchten, oder die erste Seite des Dokumentes auf das Vorlagenglas, wenn Sie vom Flachbettscanner senden möchten.

1>SPEICHER
2 EINZUG

Entweder ... Möchten Sie **aus dem Speicher senden**, stehen Sie bereits richtig.
Fahren Sie fort bei **Bedienschritt 9**.

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

7 ... oder



Möchten Sie **aus dem Dokumenteneinzug senden**, wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINZUG.

1 SPEICHER
2>EINZUG

8



Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint die Rufnummer und der Sendezeitpunkt.

MI 05 MRZ 16:56
0911314 20:00

9



Drücken Sie die OK-Taste.
Geben Sie über die Zifferntastatur die Anzahl Seiten ein (nur bei Senden vom Flachbettscanner).

SEITENZAHL
1_

10



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**. Das Dokument wird in den Speicher eingeleiten.

** SCANNEN **
AUFWAERMPHASE

11



Hatten Sie als Anzahl Seiten mehr als 1 eingegeben, erscheint nebenstehende Anzeige. Legen Sie die nächste Seite des Dokuments auf das Vorlagenglas. Wählen Sie mit den Pfeiltasten NAECHSTE SEITE.

1>SENDUNG
2 NAECHSTE SEITE

12



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Die Schritte 11 und 12 wiederholen sich für jede weitere Seite des Dokuments.

1 SENDUNG
2>NAECHSTE SEITE

13



Nach der letzten Seite bestätigen Sie mit der OK-Taste SENDUNG.

1>SENDUNG
2 NAECHSTE SEITE

Im Display erscheint die Rufnummer und der Sendezeitpunkt.

MI 05 MRZ 16:56
0911314 20:00

Tipp

Haben Sie bei einem mehrseitigen Dokument, z. B. Eingabe einer 3 im Menüpunkt SEITENZAHL, aus Versehen bereits nach dem ersten Blatt SENDUNG mit der OK-Taste bestätigt oder hat das Wechseln der Seite des Dokuments zu lange gedauert, erscheint z. B. nebenstehende Anzeige.

SEITENZAHL: 1/3
BESTAETIGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, wenn Sie nur die bis dahin gescannten Seiten senden möchten.

Drücken Sie die **Stop-Taste**, wenn das komplette Dokument gesendet werden soll. Der Vorgang wird abgebrochen. Alle bereits gespeicherten Seiten werden gelöscht. Leiten Sie das zeitversetzte Senden erneut ein.

Sie können die Sendeaufträge als Liste ansehen, den Sendezeitpunkt ändern oder löschen und das gespeicherte Dokument drucken (siehe Seite 100).

Sortiert senden

Mehrseitige Dokumente werden in den Speicher eingelesen und nach der Seitenzahl geordnet gesendet. Um diese Funktion auszuschalten, verfahren Sie wie folgt:

Direkteingabe: **M 232 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SENDEN.

23>SENDEN
24 EMPFANGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SORT. AUSDR.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

231 SENDEBERICHT

232>SORT. SENDEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion:
MIT Es wird sortiert gesendet.
OHNE Es wird gesendet wie eingelesen.

2321>MIT
2322 OHNE

6

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

231>SENDEBERICHT
232 SORT. SENDEN



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Externes Telefon

Sie haben parallel zu Ihrem T-Fax 5860 ein externes Telefon an der gleichen Wanddose angeschlossen (siehe Seite 125). Sie führen ein Gespräch und möchten im Verlauf des Gespräches der Gegenstelle ein Fax senden.

Legen Sie die Vorlagen wie weiter oben beschrieben in die automatische Dokumentenzuführung oder auf das Vorlagenglas des Flachbettscanners.

Bitte Sie Ihren Gesprächspartner auf seinem Gerät die Start-Taste zu drücken.

Wenn Sie den Faxton hören, drücken Sie am T-Fax 5860 ebenfalls die Start-Taste und legen Sie den Hörer auf.

Ihr Fax wird übertragen.

Sendebericht einstellen

Ein Sendebericht, der automatisch gedruckt wird, informiert Sie über den Verlauf der Übertragung. Sie können einstellen, zu welchem Zeitpunkt er gedruckt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **MIT** - Der Bericht wird nach jeder erfolgreichen Übertragung gedruckt. Bei erfolgloser automatischer Wahlwiederholung wird der Fehlerbericht erst nach allen Versuchen gedruckt.
- **OHNE** - Es wird kein Bericht gedruckt. Sie erfahren Näheres über die Übertragung im Journal.
- **IMMER** - Der Bericht wird nach jeder erfolgreichen Übertragung gedruckt. Bei erfolgloser automatischer Wahlwiederholung wird nach jedem Versuch ein Fehlerbericht gedruckt.
- **BEI FEHLER** - Der Bericht wird nur gedruckt, wenn die Übertragung nicht zustande kam oder abgebrochen wurde.

Direkteingabe: **M 231 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SENDEN.

22 NUMMER/NAME
23>SENDEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Sie stehen bereits richtig.

231>SENDEBERICHT
232 SORT. SENDEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

5



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Funktion des Sendeberichtes, die Sie möchten (oben beschrieben).

2311>MIT
2312 OHNE

6



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

231 SENDEBERICHT
232>SORT. SENDEN

7



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.


MI 05 MRZ 15:00

Kopieren

Sie können Ihr T-Fax 5860 auch als Schwarzweiß- oder Farbkopierer verwenden. Sie können dafür sowohl die automatische Dokumentenzuführung verwenden als auch den Flachbettscanner. Der automatische Einzug bietet sich an, wenn Sie ein mehrseitiges Schriftstück kopieren möchten. Der Scanner ist die optimale Lösung für alle anderen Dokumente.

Die Auflösung für das Kopieren ist grundsätzlich höher als für das Versenden von Faxnachrichten. Dennoch können Sie die Qualität zusätzlich einstellen. Diese Einstellung können Sie über die Auflösungstaste durchführen oder über einen Menüpunkt, der Ihnen im Menü Kopieren angezeigt wird.

Der Scanner bietet eine recht hohe Schärfentiefe, so dass Sie auch dreidimensionale Vorlagen mit recht gutem Erfolg kopieren können.



Vorlagen einlegen

Verwenden Sie den **Flachbettscanner**, wenn die Dokumente anders als ein konventionelles Einzelblatt DIN A4 Format sind. Z. B. ist der Flachbettscanner ideal, wenn Sie Seiten aus Büchern versenden wollen, wenn das Dokument kleiner als A4, das Papier sehr dünn (Luftpostpapier), zerknittert oder eingerissen ist.

Flachbettscanner, Vorlagen auflegen


Der klappbare Deckel des Flachbettscanners ist lose aufgehängt, sodass Sie auch dickere Gegenstände als Vorlage für Ihre Kopie verwenden können.

Tip


Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas des Scanners immer sauber und frei von Schlieren (z. B. Fingerabdrücke) ist. Dies kann zu Qualitätsverlust des übertragenen Abbildes (Image) führen.

Verwenden Sie keine Vorlagen, die auf Grund ihrer Art das Vorlagenglas verschmutzen können.


1. Öffnen Sie den Scannerdeckel, indem Sie vorn in die Griffmulde greifen und ihn hochklappen.



- Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten auf das Vorlagenglas.
Möchten Sie dickere Objekte z. B. ein aufgeklapptes Buch kopieren, achten Sie darauf, dass der Scannerdeckel gleichmäßig auf der Vorlage aufliegt.



- Richten Sie das Dokument an der linken, hinteren Ecke des Vorlagenglases aus (vom Bedienfeld aus betrachtet). Zu Ihrer Orientierung ist dort eine Pfeilmarkierung angebracht.



- Schließen Sie wieder den Scannerdeckel.

Tipp

Legen Sie dickere oder dreidimensionale Vorlagen ein, hebt sich der Scannerdeckel bei den Scharnieren an, damit er so gleichmäßig als möglich aufliegt. Beachten Sie, dass die Bereiche, die nicht von der Vorlage abgedeckt sind, in einem solchen Fall dunkel bis schwarz kopiert werden.

Stellen Sie für solche Fälle gegebenenfalls den Kontrast etwas heller ein.


Automatische Zuführung, Vorlagen einlegen

Über den Dokumenteneinzug sollten Sie nur Dokumente einziehen, die glatt, nicht geknittert oder zerrissen oder z. B. aus Karton sind.

Folgende Vorlagen führen in der automatischen Dokumentenzuführung häufig zu Störungen:

- Kleiner als A5 (Verkanten, Stau)
- Zeitungsausschnitte (Verschmutzung durch Druckerschwärze, Stau wegen Papierqualität)
- Mit Heft- oder Büroklammern (Stau, Zerstörung der Scannerleiste)
- Nass oder mit Korrekturflüssigkeit (Stau, Verschmutzung, Verkleben)
- Beschichtete Oberfläche (Stau, ungleichmäßiger Transport)
- Mit Klebestreifen oder Haftetiketten (Stau, Vorlagenreste im Scannbereich)

1. Wollen Sie vom Stapel kopieren, stoßen Sie die Vorlage (höchstens 10 Blatt) auf einer ebenen Fläche.
2. Fächern Sie ein wenig, damit das unterste Blatt vorn ein wenig aus dem Stapel herausschaut.
3. Legen Sie den Stapel mit der bedruckten Seite nach oben (sichtbar) in die automatische Dokumentenzuführung. Das unterste Blatt wird zum Teil eingezogen, das Display zeigt DOKUMENT BEREIT.



Einfache Kopie

Sie haben die Vorlage eingelegt, wie oben beschrieben.


Drücken Sie im Tastenfeld des Scannbereiches

- die **obere Taste Kopie**, wenn Sie eine Farbkopie,
- die **untere Taste Kopie**, wenn Sie eine schwarz/weiß-Kopie

erstellen möchten.

Das Display zeigt ANZAHL KOPIEN. Geben Sie eine Anzahl (1-99) ein oder drücken Sie gleich eine der beiden Kopie-Tasten.

Der Scanner wird aufgewärmt. Die Kopie wird erstellt.



Tipp

Was für eine Kopie Sie erstellen (Farbe oder s/w) bestimmen Sie durch das erste Drücken einer der Kopie-Tasten. Das zweite Drücken stellt lediglich eine Bestätigung für das Kopieren dar.

Ist die Farbtintenpatrone nahezu leer, leidet auch die Qualität Ihrer schwarz/weiß Kopien.

Erweitertes Kopieren

Bei dem erweiterten Kopieren können Sie über eine Reihe einstellbarer Funktionen die Kopie beeinflussen. Über ein Menü werden Sie zu den einzelnen Funktionen geführt, die Sie dann einstellen können.

Die Standardeinstellungen Ihres Faxgerätes sind dergestalt, dass sie im Regelfall sehr gute Kopien erzeugen. T-Com empfiehlt, dass Sie diese Einstellungen beibehalten.

Es kann jedoch sein, dass Sie bestimmte Wünsche an das Aussehen und die Art Ihrer Kopie haben. Dann verändern Sie die Einstellungen. Haben Sie Ihr T-Fax 5860 an einen Rechner angeschlossen, kann es jedoch häufig interessanter für Sie sein, die Vorlage in den Rechner zu scannen (siehe Seite 87) und über ein Grafikprogramm für Bitmap-Bilder (Darstellung der Grafik in Pixeln) zu bearbeiten. Danach können Sie es in der gewünschten Anzahl drucken.

Besondere Einstellungen

Diese Einstellmöglichkeiten erscheinen im Kopiermenü (Kapitel "Erweitert Kopieren"):

Anzahl Kopien

Sie können festlegen, wieviele Kopien von Ihrer Vorlage erstellt werden sollen. Geben Sie über die Zifferntastatur die gewünschte Anzahl (minimal 1, maximal 99) ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Auflösung

Bestimmen Sie, in welcher Druckqualität die Kopie erscheinen soll. Zum Auswählen können Sie die Auflösungstaste verwenden oder mit den Pfeiltasten im Menü wählen:

SCHNELL: Für Vorlagen ohne Zeichnungen oder kleine Details.

NORMAL: Für Vorlagen mit kleingedruckten Texten oder Zeichnungen.

QUALITAT: Für höchste Auflösung.

Tip

Bedenken Sie: Je höher Sie die Auflösung wählen, desto mehr Tinte wird verbraucht.

ZOOM

Sie können die Vorlage vergrößern oder verkleinern. Geben Sie dafür einen Prozentsatz ein, in dem die Vorlage kopiert werden soll.

Sie können Werte zwischen 25 % (verkleinern) bis 400 % (vergrößern) eingeben. Bei 100 % entspricht die Kopie der Vorlage.


Beispiel: Der Faktor 141 % vergrößert ein DIN A5 Blatt auf DIN A4.

Ist Ihre Vorlage DIN A4 und wählen Sie einen Vergrößerungsfaktor, wird nur ein Ausschnitt der Vorlage auf der Kopie dargestellt.

Ursprung

In der Standardeinstellung gilt für den Scanner die linke, hintere Ecke (vom Bedienfeld aus betrachtet) als Ursprung. Es wird von dieser Stelle aus über die Gesamtbreite des Vorlagenglases abgetastet. Sie können diesen Ursprung verschieben. Dadurch erreichen Sie, dass nur bestimmte Bereiche der Vorlage kopiert werden.

In Verbindung mit Zoom können Sie diesen Bereich vergrößern und somit einen Auszug aus der Vorlage freistellen.



Beispiel: Sie möchten aus einem Prospekt nur die im Muster abgebildete Abbildung kopieren, ohne andere Informationen. Da Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas legen, die dargestellte Bemaßung jedoch in der Draufsicht erläutert wird, ist im Beispiel der Ursprung links/rechts vertauscht.

Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten folgendermaßen auf das Vorlagenglas: Die Abbildung, die Sie kopieren möchten, befindet sich rechts auf der Ihnen zugewandten Seite des Vorlagenglases. Dadurch ist die gewünschte Abbildung auf der x-Achse 120 mm und auf der y-Achse 200 mm vom Ursprung des Scanners entfernt.

Wenn Sie die Kopie erstellen, wird sich nur diese Abbildung in der rechten, unteren Ecke der Kopie befinden.



Kontrast

In Abhängigkeit von der Qualität der Vorlage können Sie über das Menü festlegen, wie sehr die Kopie aufgehellt oder abgedunkelt werden soll.

Tipp

Bedenken Sie: Je dunkler Sie den Kontrast wählen, desto mehr Tinte wird verbraucht.

Sättigung

Mit der Sättigung bestimmen Sie die Leuchtkraft Ihrer Farbkopie. Die Sättigung wird im Verhältnis zum Kontrast gemessen: - Kennzeichnet den Graubereich, + den stärksten Farbbereich.

RGB-Werte (nur bei Farbkopie)

Die Farbe im Dokument wird durch das Mischen der Farben Rot, Gelb und Blau erzeugt. Die Standardeinstellung Ihres T-Fax 5860 ist dergestalt, dass ein sehr gutes Ergebnis erzeugt wird. Im Regelfall müssen Sie hier nichts verändern.

Es kann aber vorkommen, dass die dargestellten Farben einen Farbstich erhalten, z. B. einen Grünstich. Das kann bedeuten, dass der Wert bei Blau zu niedrig oder der Wert bei Gelb zu hoch ist. In einem solchen Fall sollten Sie die Werte verändern, bis das Bild korrekt dargestellt wird.

Tipp

Beachten Sie, dass Farbsichtigkeit gegebenenfalls sehr subjektiv ist. Bevor Sie die Einstellung der RGB-Werte ändern, fragen Sie eine andere Person nach dem Eindruck, den die Kopie hinterlässt.

Stimmt die Farbe Ihrer Kopie nicht, kann das auch daher rühren, dass die Farbtintenpatrone nahezu leer ist.

Helligkeit

Sie können einstellen, ob die Kopie insgesamt etwas heller oder dunkler gedruckt werden soll.

- kennzeichnet den dunkleren Bereich, + den hellsten Bereich.

Papierart

Sie können mit Ihrem T-Fax 5860 auf unterschiedlichen Materialien drucken. Stellen Sie ein, auf welches Material kopiert werden soll.

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang


Erweitert kopieren

Legen Sie die Vorlage wie oben beschrieben zum Kopieren bereit.

Drücken Sie im Tastenfeld des Scannbereiches

- die **obere Taste Kopie**, wenn Sie eine Farbkopie,
- die **untere Taste Kopie**, wenn Sie eine schwarz/weiß-Kopie

erstellen möchten.



Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Anzahl Kopien ein (1-99), die Sie von dieser Vorlage erstellen möchten oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

ANZAHL KOPIEN

1_

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Auflösung oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

1>AUFL.: SCHNELL

2 AUFL.: NORMAL

3



Geben Sie über die **Zifferntastatur** den gewünschten Zoom-Faktor ein oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

ZOOM

100%

4



Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Koordinaten für die X- und Y-Achse ein oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

URSPRUNG

X=000 Y=000

5



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Kontrast oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

KONTRAST

-----0----- +

6



Nur bei Farbkopie: Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Farbsättigung oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

SAETTIGUNG

-----0----- +

7



Nur bei Farbkopie: Geben Sie über die Zifferntastatur die Werte für Rot, Gelb und/oder Blau ein oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

R G B

128.128.128

8



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Helligkeit oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

HELLIGKEIT

-----0----- +

9



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Papierart oder drücken Sie gleich die **OK-Taste**.

1>NORMALPAPIER

2 BESCHICHT. PAP

Der Scanner wird aufgewärmt und druckt die Kopie(n).

Tipp

Ist die Farbtintenpatrone nahezu leer, leidet auch die Qualität Ihrer schwarz/weiß Kopien.

Empfang

Sofort, nachdem Sie Papier und Tintenpatronen eingelegt haben und sich das T-Fax 5860 am öffentlichen Netz befindet, können Sie Faxnachrichten empfangen.

Im Regelfall werden Nachrichten sofort gedruckt, es sei denn,

- das Faxgerät ist gerade mit anderen Druck- oder Kopieraufgaben beschäftigt,
- es liegt kein Empfangspapier im Papierschacht,
- die Tintenpatronen sind leer oder
- das Drucken der Nachricht wurde durch Code gesichert.

In diesen Fällen werden die Nachrichten im Speicher empfangen.

Drucken aus dem Speicher nach Störung

Wurden Dokumente im Speicher empfangen, weil die Tintenpatrone leer, kein Empfangspapier eingelegt oder der Drucker anderweitig beschäftigt war, erfolgt das Drucken der Dokumente automatisch, nachdem die Störung beseitigt wurde:


- Ersetzen Sie die Tintenpatrone (siehe Seite 118), oder
- legen Sie Papier ein (siehe Seite 8).

War der Drucker mit anderen Aufgaben beschäftigt, erfolgt das Drucken der Faxnachricht, sobald er die Aufgabe beendet hat.

Empfang mit externem Telefon

Sie haben parallel zu Ihrem T-Fax 5860 ein externes Telefon an der gleichen Wanddose angeschlossen (siehe Seite 125). Bei dem Telefon muss das Tonwahlverfahren eingestellt sein.

Wenn das Telefon klingelt und Sie nach dem Abheben feststellen, dass es sich um einen Faxanruf handelt oder wenn Ihnen während eines Gesprächs Ihr Gesprächspartner ankündigt, ein Fax zu senden, können Sie den Anruf an das Faxgerät weitergeben:

Wenn Sie den Faxton hören, drücken Sie die Tasten Stern  und danach die 5 .

Legen Sie danach den Hörer auf.


Faxspeicher

Der Faxspeicher hat eine Kapazität von ca. 50 Seiten.

Der Faxspeicher nimmt alle Dokumente auf, die aus einem der oben aufgeführten Gründe nicht sofort gedruckt wurden.

Über den Inhalt des Speichers werden Sie durch Anzeigen im Display informiert:

1. Gibt an, wieviele Faxnachrichten vorliegen.
2. Gibt den Füllungsgrad des Speichers an. Die schwarzen Kästchen zeigen die Belegung.
3. Status des Faxspeichers:



Wird angezeigt: Faxspeicher aktiviert.

Blinkt: Dokument wird empfangen oder befindet sich im Speicher.

Wird nicht angezeigt: Faxspeicher voll.

Tipp

Der Inhalt des Speichers bleibt auch bei Stromausfall erhalten.

In den Speicher empfangen

Sie können verhindern, dass Faxnachrichten sofort gedruckt werden, auch wenn das Faxgerät druckbereit ist. Die Nachrichten werden im Speicher empfangen. Dadurch erreichen Sie, dass diese Nachrichten nicht offen in der Empfangsablage liegen und von jedem gelesen werden können. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die dem Datenschutz dient.

Die Dokumente können nur nach Eingabe eines Passwortes (Speichercode) gedruckt werden, bei Auslieferung 0000.

Speichercode einrichten

Nur wer diesen Code kennt, kann den Inhalt des Speichers drucken lassen.

Direkteingabe: **M 343 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAX.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAXSPEICHER.

33 SENDEABRUF
34>FAXSPEICHER

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SPEICHERCODE.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

342 AKTIVIERUNG
343>SPEICHERCODE



5 Geben Sie über die **Zifferntastatur** die Zahl ein, die Ihr Zugangscode sein soll.

NEUER CODE:
0000



6 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.

341>DRUCKEN
342 AKTIVIERUNG



7 Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Tipp

Damit die Zugangssperre zum Speicher wirksam wird, müssen Sie noch den Code aktivieren.

Speichercode aktivieren/deaktivieren

Sie haben einen Speichercode, wie oben beschrieben, eingegeben.

Direkteingabe: **M 342 OK**



1 Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



2 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAX.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX.



3 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAXSPEICHER.

33 SENDEABRUF
34>FAXSPEICHER

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



4 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AKTIVIERUNG.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

342>AKTIVIERUNG
343 SPEICHERCODE



5 Geben Sie über die **Zifferntastatur** den Zugangscode ein.

CODE EINGEBEN
0000



6 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** MIT.

3421 MIT
3422>OHNE



7 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Dokument wird eingelesen.
Im Display erscheint die Rufnummer und der Sendezeitpunkt.

342>AKTIVIERUNG
343 SPEICHERCODE

8



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Faxnachrichten aus dem Speicher drucken

Um Faxnachrichten zu drucken, die auf Grund der Einstellung durch den Zugangscode im Speicher empfangen wurden, verfahren Sie wie folgt:

Direkteingabe: **M 341 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAX.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAXSPEICHER.

33 SENDEABRUF
34>FAXSPEICHER

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Die richtige Funktion wird bereits angezeigt.

341>DRUCKEN
343 AKTIVIERUNG

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

5



Geben Sie über die **Zifferntastatur** den Zugangscode ein.

CODE EINGEBEN
0000

6



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK-Taste**.
Die Dokumente werden gedruckt.

** AUSDRUCK **
SPEICHERDOKUMENT



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Einstellungen für Faxempfang

Anzahl Ausdrücke eines Fax

Sie können Faxnachrichten, die Sie empfangen, sofort mehrfach ausdrucken lassen.






Direkteingabe: **M 242 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2		Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	1 TELEFONBUCH 2>EINSTELLUNGEN
3		Wählen Sie mit den Pfeiltasten EMPFANGEN. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	23 SENDEN 24>EMPFANGEN
4		Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANZAHL KOPIE. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	241 EMPF. PAPIER 242>ANZAHL KOPIE
5		Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Anzahl ein (1-99).	ANZAHL KOPIE 1_
6		Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	242 ANZAHL KOPIE 243>SORT. AUSDR
7		Drücken Sie die Stop-Taste , um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.	MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen






Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Fax sortiert drucken

Mehrseitige Dokumente werden in den Speicher empfangen und nach der Seitenzahl geordnet gedruckt. Um diese Funktion auszuschalten, verfahren Sie wie folgt:

Direkteingabe: **M 243 OK**

1		Drücken Sie die Menü-Taste .	1>TELEFONBUCH 2 EINSTELLUNGEN
2		Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	1 TELEFONBUCH 2>EINSTELLUNGEN
3		Wählen Sie mit den Pfeiltasten EMPFANGEN. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	23 SENDEN 24>EMPFANGEN
4		Wählen Sie mit den Pfeiltasten SORT. AUSDR. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	242 ANZAHL KOPIE 243>SORT. AUSDR
5		Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion: MIT Es wird sortiert gedruckt. OHNE Es wird gedruckt wie empfangen.	2431>MIT 2432 OHNE

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

6

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

241 MODUS 242>ANZAHL KOPIE

7

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Empfangsmodus einstellen

In der Grundeinstellung ist Ihr Faxgerät auf automatischen Empfang eingestellt. Der Zeitpunkt, zu dem es sich an die Leitung schaltet ist abhängig von der Anzahl der eingestellten Rufsignale (siehe Seite 125).


Direkteingabe: **M 241 OK**

1

Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH 2 EINSTELLUNGEN


2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH 2>EINSTELLUNGEN


3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EMPFANGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

23 SENDEN 24>EMPFANGEN

4



Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

241>MODUS 242 EMPF. PAPIER

5



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion:
MANUELL Kein automatischer Empfang.
FAX Automatischer Empfang

2441 MANUELL 2442>FAX

6

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

241 MODUS 242>EMPF. PAPIER

7

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Faxabruf

Ihr T-Fax 5860 bietet Ihnen die Möglichkeit Faxnachrichten, die auf einem anderen Faxgerät zur Abholung bereit liegen, z. B. bei Informationsdiensten, dort abzurufen.

Desgleichen können Sie auf dem T-Fax 5860 Nachrichten im Speicher (Mehrfachabruf möglich) oder in der automatischen Dokumentenzuführung (nur Einmalabruf) zum Abruf bereitstellen.

Sofort abrufen

Direkteingabe: **M 32 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten FAX**.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten EMPFANGABRUF**.

31 FAX SENDEN
32>EMPFANGABRUF

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Geben Sie über das **Telefonbuch** oder die **Zifferntastatur** die Rufnummer ein, von der Sie das Dokument abrufen möchten.
Bei einem Eingabefehler können Sie mit der C-Taste korrigieren.

GEGENSTELLE
-

5



Drücken Sie die **Start-Taste**.
Ihr Faxgerät baut die Verbindung zur Gegenstelle auf und holt das Dokument.

RUFNUMMER
12345

MI 05 MRZ 16:56

Zeitversetzt abrufen

Sie können Faxabrufe auch zeitversetzt durchführen.

Direkteingabe: **M 32 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten FAX**.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EMPFANGABRUF.

31 FAX SENDEN
32>EMPFANGABRUF



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie über das **Telefonbuch** oder die **Zifferntastatur** die Rufnummer ein, von der Sie das Dokument abrufen möchten.

Bei einem Eingabefehler können Sie mit der **C-Taste** korrigieren.

GEGENSTELLE

—



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie über die Zifferntastatur die Uhrzeit ein, zu welcher der Abruf stattfinden soll.

ZEITPUNKT
16:59 20:00



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

RUFNUMMER
12345

MI 05 MRZ 16:56

Sendeabruf

Sie können ein Dokument zum Abruf durch Andere bereitstellen. Sie können das Dokument für einmaligen oder mehrfachen Abruf bereitstellen. Bei einmaligem Abruf wird das Dokument nach erfolgreichem Abruf gelöscht.

Sie können festlegen, von wo aus das Dokument abgerufen werden soll:

- **Speicher:** Das Dokument wird gespeichert. Es kann mehrfach abgerufen werden (Standardeinstellung).
- **Einzug:** Legen Sie das Dokument in die Dokumentenzuführung. Es kann nur einmal abgerufen werden. Während der Wartezeit bis zum Senden kann das Faxgerät nicht mehr für andere Faxesendungen oder für Kopieren verwendet werden.

Um ein Dokument bereitzustellen, verfahren Sie wie folgt:

1 Legen Sie das Dokument, das Sie zum Abruf bereitstellen möchten, in die automatische Dokumentenzuführung oder auf das Vorlagenglas des Scanners.



Drücken Sie die **Menü-Taste**.










1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** FAX.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2 EINSTELLUNGEN
3>FAX

4		Wählen Sie mit den Pfeiltasten SENDEABRUF. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	32 EMPFANGABRUF 32>SENDEABRUF
5		Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	32>EINMAL 32 MEHRFACH
6		Wählen Sie mit den Pfeiltasten von wo aus das Dokument abgerufen werden soll. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .	321>SPEICHER 322 EINZUG
7		Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Kontrast oder drücken Sie gleich die OK-Taste .	KONTRAST - ---0--- +
8		Geben Sie über die Zifferntastatur die Anzahl Seiten ein, die das Dokument haben wird. Bei einem Eingabefehler können Sie mit der C-Taste korrigieren.	SEITENANZ.: -
9		Drücken Sie die OK-Taste . Ihr Faxgerät baut die Verbindung zur Gegenstelle auf und holt das Dokument.	SCANNEN ** AUFWAERMIUNG **
10	 	Haben Sie SPEICHER gewählt und liegt das Dokument in der automatischen Dokumentenzuführung, wird es mit allen Seiten in den Speicher gelesen. Liegt das Dokument auf dem Flachbettscanner, wählen Sie bei einem mehrseitigen Dokument NAECHSTE SEITE und legen Sie die Folgeseite auf das Vorlagenglas. Drücken Sie dann die OK-Taste . Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Seite.	1>SENDUNG 2 NAECHSTE SEITE
		Zeigt das Display nebenstehende Anzeige, haben Sie mit dem Zuführen der Folgeseite zu lange gewartet oder aus Versehen NAECHSTE SEITE gewählt, obgleich das Dokument bereits gesamt eingelesen ist.	SEITENANZ.:2/3 BESTÄTIGEN
		Drücken Sie die OK-Taste , wenn das Dokument richtig eingelesen wurde, drücken Sie die STOP-Taste , wenn noch Seiten fehlen und beginnen Sie von vorn.	BESTÄTIGEN
11		Sie haben die vorherigen Funktionen mit OK abgeschlossen. SENDUNG ist als Aktiv angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste .	1>SENDUNG 2 NAECHSTE SEITE

In Betrieb nehmen

Generelle Einstellungen

Rufnummern speichern

Senden/ Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an einen PC

Anhang

Das Dokument liegt zum Abruf bereit.

MI	05 MRZ	16:56
DOK. ZUM ABRUF		

Tipp

Um einen Abruf-Sendeauftrag wieder zu löschen, verfahren Sie wie im Kapitel "Auftrag löschen", S. 102 beschrieben.

SMS

Sie können mit Ihrem T-Fax 5860 Textmeldungen (SMS = Short Message Service) senden und empfangen.

Über den SMS-Service von T-Com können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetzen senden. An SMS-fähigen Geräten (Faxgerät, Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Wenn der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird ihm **die SMS vorgelesen**. Benutzt der SMS-Empfänger die T-NetBox von T-Com, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.


Eine SMS Nachricht darf 160 Zeichen lang sein.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, muss für Ihren Anschluss an das öffentliche Netz das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Gateways in Ihrem T-Fax 5860 aktiviert sein. Bei der Lieferung ist der SMS-Gateway von T-Com (Rufnummer 0193010) eingetragen und aktiviert. Das Senden von SMS ist also ohne weitere Vorbereitungen möglich.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter,

- welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service von T-Com erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer  0800 330 4747 oder unter der Internetadresse <http://www.telekom.de>.

SMS an-/abmelden

Um eine SMS über den SMS-Service von T-Com als gedruckten Text zu empfangen und nicht vorgelesen zu bekommen, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service von T-Com registrieren.

Die **Anmeldung** geschieht mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888 mit dem Text ANMELD. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Ihnen SMS nicht mehr vorgelesen, sondern als Textnachricht zugestellt.

Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Sie erhalten dann noch eine SMS-Bestätigung. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten nur noch vorgelesen.

SMS versenden

SMS an einen Empfänger

Tipp

Möchten Sie eine SMS Nachricht vor dem Versenden drucken, um sie zu überprüfen, drücken Sie eine der Kopiertasten im Scannbereich des Bedienfeldes. Die Nachricht wird gedruckt.

- 1** **2x** Drücken Sie zweimal die **SMS-Taste**.



MI 05 MRZ 16:56

- 2** Das Display ist bereit zur Texteingabe:

TEXT:

—

Schreiben Sie Ihre SMS-Nachricht über die **Alpha-Tastatur**.

Kommen in der Nachricht Zahlen vor, schreiben Sie diese über die **Zifferntastatur**.

Sie können Groß- und Kleinschreibung verwenden und Sonderzeichen eingeben. Neben den Buchstaben Tasten befinden sich folgende Tasten in der Tastatur:



Großbuchstaben: Drücken Sie die Taste, halten Sie sie gedrückt und geben Sie den Buchstaben ein, der groß geschrieben werden soll. Die Funktion besteht, solange die Taste gedrückt gehalten wird.



Leerschritt: Drücken Sie die Taste, wenn Sie ein Leerzeichen eingeben möchten.



Zeilenschaltung: Im Regelfall wird der Text automatisch umgebrochen. Möchten Sie jedoch bewusst eine Zeilenschaltung einfügen, drücken Sie diese Taste.



Rückwärts löschen: Drücken Sie diese Taste, wenn Sie im Text Korrekturen vornehmen möchten. Pro Tastenbetätigung löschen Sie das jeweils links der Einfügemarke stehende Zeichen.



Control (Steuerung): Schaltet auf die Ebene der Sonderzeichen um. Sie möchten z. B. ein Eurozeichen schreiben: Drücken Sie die Taste Ctrl, halten Sie sie gedrückt und geben Sie ein € ein. Das € wird angezeigt. Die Funktion besteht, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

Und im Navigator:



Pfeiltasten: Mit den Pfeiltasten können Sie sich im Text vorwärts/rückwärts bewegen, z. B. um sich an einen Tippfehler zu positionieren.



C-Taste (Vorwärts löschen): Drücken Sie diese Taste, wenn Sie im Text Korrekturen vornehmen möchten. Pro Tastenbetätigung löschen Sie das über der Einfügemarke stehende Zeichen.

- 3** Drücken Sie die **SMS-Taste**.



RUFNUMMER:

—

4



Geben Sie die Rufnummer des Empfängers mit der Ortskennziffer ein, auch wenn Sie sich im gleichen Ortsnetz befinden:

- Geben Sie die Nummer über die **Zifferntastatur** ein,

oder

- verwenden Sie das **Telefonbuch**.

oder

- verwenden Sie die **Wahlwiederholungstaste**.

5



Drücken Sie die **SMS-Taste**.

Ihre SMS-Nachricht wird versandt.

SMS-VERSAND:
09113141

Tipp

Sollte die Rufnummer nicht erreicht werden, tritt die automatische Wahlwiederholung ein. Kann auch trotz weiterer Wahlversuche die Nachricht nicht abgesetzt werden, erhalten Sie einen Fehlerbericht.

SMS an mehrere Empfänger

1

2 x



Drücken Sie zweimal die **SMS-Taste**.

MI 05 MRZ 16:56

2

Das Display ist bereit zur Texteingabe:
Geben Sie den Text ein, wie bei **SMS an einen Empfänger** beschrieben.

TEXT: –

3



Drücken Sie die **SMS-Taste**.

RUFNUMMER:

–

4



Geben Sie über das **Telefonbuch** oder die **Zifferntasten** die Rufnummer(n) des Empfängers ein.

RUFNUMMER:
09113141

5



Bestätigen Sie Ihre Rufnummer mit der **Rundsenden-Taste**.

RUFNUMMER:

–

6



Geben Sie die nächste Rufnummer ein, über das **Telefonbuch** oder die **Zifferntasten**.

Entweder:

RUFNUMMER:
–

7



War es noch nicht die letzte Rufnummer, die Sie eingeben wollten, bestätigen Sie mit der **Rundsenden-Taste** und wiederholen Sie die Bedienschritte **ab Schritt 6**.

SMS-VERSAND:
09113141

8



Oder:

War es die letzte Rufnummer, bestätigen Sie mit der **SMS-Taste** oder mit der **OK-Taste**.



In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang


Sollte die Rufnummer nicht erreicht werden, tritt die automatische Wahlwiederholung ein. Kann auch trotz weiterer Wahlversuche die Nachricht nicht abgesetzt werden, erhalten Sie einen Fehlerbericht.


Empfangene SMS



Wenn Sie sich zum SMS Empfang bei Ihrem Netzanbieter angemeldet haben, werden ankommende SMS-Nachrichten automatisch im SMS Speicher (Standardeinstellung, maximal 30 SMS) aufbewahrt. Wenn Sie das automatische Drucken einschalten (siehe Seite 67), werden die Nachrichten sofort gedruckt und in den Speicher eingelesen. Liegen SMS im Speicher, werden Sie durch die unbeschriftete Kontrollanzeige oberhalb der SMS-Taste darauf hingewiesen.

SMS lesen/Antwort zurückschicken


Die ausgewählte SMS Nachricht wird im Display angezeigt.


- 1**  Drücken Sie die **SMS-Taste**.
Der richtige Menüpunkt wird bereits angezeigt.


1>SMS LESEN
2 SMS VERSENDEN
- 2**  Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.


F1 SMS LESEN
>19:17 0193010
- 3**   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte SMS aus.


Achtung: Ihre
SMS von 10:10
- Entweder ...** Sie möchten die SMS lesen:

4  Rollen Sie mit den **Pfeiltasten** durch den Text der SMS, um ihn zu lesen. Am Ende der Nachricht erhalten Sie Informationen über den Absender und den Empfangszeitpunkt.

Absender:
0193010
- 5**  Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, wenn Sie weitere SMS lesen möchten. Fahren Sie fort bei Bedienschritt 3.
- ... oder** Sie möchten eine SMS beantworten:

6  Drücken Sie die **SMS-Taste**.

TEXT: _
- 7**  Geben Sie über die **Alpha-Tastatur** den Text Ihrer Antwort ein.

Alles in Ordnung. Bis bald.
- 8**  Drücken Sie die **OK-Taste**.
Das Display zeigt die RUFNUMMER des Absenders der gerade ausgewählten SMS.

RUFNUMMER:
06151000007



Drücken Sie die **OK-Taste** oder die **SMS-Taste**, um die SMS zu versenden.
Sie wollen beenden:

SMS-VERSAND:
09113141



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

SMS drucken

Haben Sie das sofortige Drucken von SMS Nachrichten ausgeschaltet (siehe Seite 67) und möchten Sie die Nachrichten nicht nur im Display lesen sondern auch drucken oder möchten Sie eine Nachricht nochmals drucken, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- AUSGEWÄHLT - Es werden nur die Nachrichten gedruckt, die Sie über die Pfeiltasten auswählen.
- NEUE - Es werden alle noch nicht gelesenen oder gedruckten SMS gedruckt.
- ALLE - Es werden alle im Speicher befindlichen SMS gedruckt.



Drücken Sie die **SMS-Taste**.

1>SMS LESEN
2 SMS VERSENDEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SMS DRUCKEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2 SMS VERSENDEN
3>SMS DRUCKEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktion, wie oben beschrieben, aus.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

31>AUSGEWAEHLT
32 NEUE

Nur bei Menüpunkt AUSGEWAEHLT:



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die SMS, die Sie drucken möchten.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

F31 SMS DRUCKEN
0193010

Entsprechend der gewählten Funktion werden die SMS gedruckt. Danach geht das Faxgerät in den Ruhezustand.

MI 05 MRZ 16:56

SMS löschen

Der SMS Speicher bietet Platz für ca. 30 SMS. Um ihn immer empfangsbereit zu halten, sollten Sie ihn hin und wieder löschen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- AUSGEWAEHLT - Wählen Sie mit den Pfeiltasten die SMS, die Sie löschen möchten.
- GELESENE - Es werden nur die SMS gelöscht, die bereits gedruckt oder im Display gelesen wurden.
- ALLE - Es werden alle SMS gelöscht.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2




Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SMS-DIENST.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3 FAX
4>SMS-DIENST

3




Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SMS LOESCHEN.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

42 SMS LESEN
43>SMS LOESCHEN

4




Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktion, wie oben beschrieben.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

431>AUSGEWAEHLT
432 GELESENE

Nur bei Menüpunkt AUSGEWAEHLT:

5



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die SMS, die Sie löschen möchten.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

F431
> 17:02 0193010

Entsprechend der gewählten Funktion werden die SMS gelöscht. Danach geht das Faxgerät in den Ruhezustand.

MI 05 MRZ 16:56

SMS Einstellungen

In diesem Menüzwerg können Sie das Versenden von SMS und einige Funktionen für Ihr Faxgerät einstellen.




Im Lieferzustand ist das T-Fax 5860 bereits auf den SMS-Dienst von T-Com eingerichtet. Sie müssen also im Regelfall bei diesen Punkten nichts tun.



Einige der Menüpunkte können auf gleiche Weise, wie beschrieben, über die SMS-Taste ausgelöst werden. Diese Funktionen werden in diesem Kapitel nicht mehr ausführlich behandelt. Dazu gehören die Menüpunkte:



- 41 SMS VERSENDEN (siehe Seite 62)
- 42 SMS LESEN (siehe Seite 64)
- 43 SMS LOESCHEN (siehe Seite 65)
- 44 SMS DRUCKEN (siehe Seite 65)



Automatischen Druck aus-/einschalten


Sie können ausschalten, dass jede SMS sofort bei Empfang gedruckt wird.

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS-DIENST.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 3 FAX
4>SMS-DIENST |
| 3   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.




Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 44 SMS DRUCKEN
45>EINSTELLUNGEN |
| 4   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUTOM.
DRUCK.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 451>AUTOM. DRUCK
452 SMS-SIGNAL |
| 5   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünsch-
te Funktion:



MIT: Jede SMS wird gedruckt und gespeichert.
OHNE: Jede SMS wird nur gespeichert.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 4511>MIT
4512 OHNE |
| 6  | Drücken Sie die Stop-Taste , um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen. | MI 05 MRZ 16:56 |

SMS Signal



Sie können einstellen, ob jede SMS, die Sie erhalten durch einen Piepton angezeigt werden soll.

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS-DIENST.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 3 FAX
4>SMS-DIENST |
| 3   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.


Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 44 SMS DRUCKEN
45>EINSTELLUNGEN |
| 4   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SIGNAL.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 451 AUTOM. DRUCK
452>SMS-SIGNAL |

- 5**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktion:
MIT: Jede SMS wird durch Piepton signalisiert.
OHNE: SMS werden nicht akustisch angezeigt.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. 

4511>MIT
4512 OHNE

451>AUTOM. DRUCK
452 SMS-SIGNAL

- 6**  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Absender



Sie können festlegen, ob mit jeder SMS, die Sie versenden, der Name, den Sie für Ihre Fax-Kennung eingegeben haben (siehe Seite 21), übertragen wird.

Tipp



Bedenken Sie, dass der Name als Text zählt.

- 1**  Drücken Sie die **Menü-Taste**.



1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

- 2**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SMS-DIENST.
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



3 FAX
4>SMS-DIENST

- 3**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN.
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

44 SMS DRUCKEN
45>EINSTELLUNGEN


- 4**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ABSENDER.
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

452 SMS-SIGNAL
453>ABSENDER

- 5**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktion:
MIT: Jede SMS wird durch Piepton signalisiert.
OHNE: SMS werden nicht akustisch angezeigt.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. 

4531>MIT
4532 OHNE

451>AUTOM. DRUCK
452 SMS-SIGNAL

- 6**  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56











SMS Anbieter


Wenn Sie die Dienste von T-Com nutzen, müssen Sie hier nichts einstellen. Die SMS Zentrale der von T-Com erreichen Sie unter der Rufnummer 0193010, die bereits in Ihrem T-Fax 5860 eingetragen ist. Möchten Sie jedoch einen anderen Anbieter einsetzen oder auch von anderen SMS empfangen können, verfahren Sie wie folgt.

Sie können einstellen, zu welchem Anbieter Sie senden und von welchem Anbieter Sie zusätzlich empfangen möchten. Dafür gibt es zwei Menüpunkte:

461 SMS ANBIET.1

462 SMS ANBIET.2

- | | | |
|---|---|---|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS-DIENST. | 3 FAX
4>SMS-DIENST |
| 3   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS-ANBIET.ER.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 45 EINSTELLUNGEN
46>SMS-ANBIETER |
| 4   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Anbieter (oben beschrieben) für SMS Empfang.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 461 SMS-ANBIET.1
462>SMS-ANBIET.2 |
| 5  | Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 4621>NR. F. EMPF. |
| 6   | Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer des Dienstanbieters ein, von dem Sie zusätzlich SMS empfangen möchten.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | NR. F. EMPF.
–

461 SMS-ANBIET.1
462>SMS-ANBIET.2 |
| 7  | Drücken Sie die Stop-Taste , um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen. | MI 05 MRZ 16:56 |

Tipp

Die Rufnummer für eine andere SMS-Zentrale müssen Sie bei dem Anbieter erfragen.

Anschluss an einen PC

Sie können Ihren T-Fax 5860 mittels USB (Universal Serial Bus) an einen PC anschließen. Dadurch erweitern Sie Ihren Rechner um

- einen vollwertigen Farbdrucker und
- einen Scanner.

Um den T-Fax 5860 an den Rechner anschließen zu können, benötigen Sie ein handelsübliches USB-Kabel, das Sie im T-Punkt oder im Elektronik-Fachhandel erwerben können.

Damit Sie wirklich den vollen Leistungsumfang dieser Komponenten nutzen können, muss die im Lieferumfang enthaltene Treibersoftware installiert werden. Nur diese Software wurde genau auf das multifunktionale Gerät ausgelegt. Es gibt ähnliche Treiber, die bereits in den Windows Betriebssystem-Datenbanken enthalten sind. Sie umfassen aber im Regelfall nicht alle Leistungsmerkmale in vollem Umfang. Windows wählt automatisch diese, wenn Sie die USB Verbindung zwischen dem Rechner und dem T-Fax 5860 herstellen, bevor die Treiber von der CD-ROM installiert wurden. Da auch diese Verbindung in die Registrierungs-Datenbank (Registry) von Windows eingetragen wird, ist es schwierig, den korrekten Treiber nachträglich dem Drucker zuzuweisen. Zudem können Störungen auftreten.



Installieren Sie bitte die Software für Ihren T-Fax 5860 genau so und in der Reihenfolge, wie im Kapitel Installieren der Software beschrieben ist.

Installieren der Software



Bevor Sie die USB-Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem T-Fax 5860 herstellen, installieren Sie unbedingt die Treibersoftware von der CD-ROM. Eine andere Reihenfolge kann zu Störungen führen und stellt Ihnen meist nicht den vollen Leistungsumfang zur Verfügung.

Für Ihren Rechner besteht Ihr T-Fax 5860 aus zwei Geräten:

- Er muss zum einen einen Drucker einrichten und registrieren,
- zum anderen einen Scanner, für den er die TWAIN-Treiber (Programmschnittstelle als Industriestandard zum Anschluss von Scannern und Digitalcameras) aktualisieren und registrieren muss.

Diese unterschiedlichen Anforderungen werden in einem Zug installiert. Sie müssen also nicht zunächst den Drucker und danach den Scanner installieren. Für den Vorgang des Installierens bedeutet das für Sie, dass Sie, z. B., mehrfach in unterschiedlichen Fenstern Fertigstellen auslösen müssen, ohne dass der Vorgang beendet wird.

Erst wenn das letzte Fenster erscheint, in welchem auch auf den Neustart des Rechners hingewiesen wird, sind die Treiber für den Drucker übertragen und installiert.

Treiber installieren

Das Installieren der Treiber wird am **Beispiel Windows XP** dargestellt. Die Reihenfolge der Bedienschritte ist bei allen Betriebssystemen einzuhalten, auch wenn die gezeigten Fenster gegebenenfalls etwas anders aussehen. Inhaltlich sind sie gleich.

- 1 Schalten Sie Ihren Rechner ein. Ist er bereits eingeschaltet, schließen Sie alle eventuell geöffneten Anwendungen. Schließen Sie auch die Anwendungen, die im Hintergrund laufen und durch das Startmenü beim Hochfahren des Rechners aktiviert werden, z. B. Virens Scanner.

- 2 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Rechners und warten Sie, bis sich das Startfenster der CD-ROM zeigt.

Wird das Startfenster nicht angezeigt, ist vielleicht die Funktion Autostart an Ihrem Rechner deaktiviert. Starten Sie dann über **Start - Ausführen**. In dem sich öffnenden Fenster gehen Sie über **Durchsuchen** auf Ihr CD-ROM Laufwerk. Doppelklicken Sie auf **Install.exe**.

- 3 Das Startfenster zur Installation wird gezeigt.



- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Button) **Installieren/Deinstallieren**.

Der Installationsassistent wird gestartet, der Sie durch die Installation führen wird. Sie werden zunächst zur Lizenzvereinbarung geführt, die Sie durch Klick auf den Button **Akzeptieren** bestätigen.

- 5 Sie können hier eingeben, unter welchem **Pfad** die Programmdateien auf Ihrem Rechner gespeichert werden sollen.

Wir empfehlen, dass Sie den vorgeschlagenen Pfad beibehalten. Sollten Sie einmal die Hotline des Technischen Kundendienstes benötigen, kann eine Hilfe leichter erfolgen.

Bestätigen Sie mit **Weiter**.




- 6 Sie können festlegen, wie der Ordner genannt werden soll, in dem die Programmdateien abgelegt werden. Sie können den Namen beibehalten. Für ein leichteres Erkennen können Sie diesen Ordner auch T-Fax 5860 nennen. Bestätigen Sie mit **Weiter**.

Es werden nun Dateien von der CD-ROM





auf Ihren Rechner übertragen.

- 7 Klicken Sie in dem nächsten Fenster sofort auf **Weiter**, das Sie das USB-Kabel zum T-Fax 5860 noch nicht angeschlossen haben.



- 8 Das folgende Fenster dient nur als Information für Sie. Die Software, die Sie gerade installieren, wurde ausgiebig getestet, auch wenn sie nicht das Windows Prüfsiegel trägt. Sie können Sie gefahrlos auf Ihren Rechner installieren. Wenn der Windows-eigene Warnhinweis erscheint, können Sie weitergehen.

klicken Sie auf **Weiter**.



- 9 Wenn dieses Fenster erscheint, schalten Sie den T-Fax 5860 ein und warten Sie, bis sich das Faxgerät im Ruhezustand befindet. Schließen Sie das USB-Kabel am Rechner (flacher Stecker) und am T-Fax 5860 (kleiner, halbrunder Stecker) an.

Ihr Rechner erkennt die neue Peripherie und installiert die Treiber, die in den vorherigen Schritten auf den Rechner geladen wurden.

Lassen Sie nun dieses Fenster stehen und beachten Sie es zunächst nicht weiter. Fahren Sie mit dem Fenster des **Assistent für das Suchen von Hardware** fort, das sich öffnet.



Tipp

Da Sie während der Installation mehr als ein Gerät (Drucker und Scanner) Ihrem Rechner hinzufügen, kann es sein, dass die beiden zuletzt aufgeführten Fenster während der gesamten Installation geöffnet bleiben. Fahren Sie trotzdem mit dem Vorgang fort.

- 10 Nach einiger Zeit wird der Hardware-Assistent für neue Hardware geöffnet. Sie werden in den folgenden Fenstern aufgefordert die Position der Treibersoftware anzugeben. Markieren Sie in diesem Fenster das Entscheidungskästchen vor **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren ...** Klicken Sie auf **Weiter**.

- 11 In diesem Fenster sind alle Quellen für die Treiber bereits richtig markiert.


Klicken Sie auf **Weiter**.



- 12 In diesem Fenster wird Ihnen angezeigt, dass alle Treiber für den ersten Teil der Installation zusammengetragen und installiert wurden.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Es beginnt der Installationsvorgang für das zweite Gerät.



- 13 Der Assistent für das Suchen neuer Hardware wurde für das zweite Gerät geöffnet.


Markieren Sie in diesem Fenster das Entscheidungskästchen vor **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren ...**

Klicken Sie auf **Weiter**.



- 14 In diesem Fenster sind alle Quellen für die Treiber bereits richtig markiert.


Klicken Sie auf **Weiter**.



- 15 Die Software, die Sie gerade installiert haben, ist sicher.


Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.

Durch ein weiteres Fenster werden Sie über den Verlauf des Installierens informiert.



- 16 In diesem Fenster wird Ihnen angezeigt, dass alle Treiber für den zweiten Teil der Installation zusammengetragen und installiert wurden.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.



- 17 In diesem Fenster können Sie den Verlauf der Installation beeinflussen.

Klicken Sie auf **Installation fortsetzen.**, wenn Sie die Installation abschließen und die Druckerfestlegungen wie später beschrieben durchführen möchten (empfohlen).



Klicken Sie nicht auf **Dokument Standards**. Da die Installation noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, stehen Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung.

- 18 Nachdem Sie im vorherigen Schritt die Installation fortgesetzt haben, erscheint nach kurzer Zeit das Fenster *MF Inkjet 1.00 - Windows XP* wieder im Vordergrund.

Klicken Sie auf **Weiter**.


Danach wird das Fenster zum endgültigen Fertigstellen der Installation geöffnet.



- 19 Beenden Sie die Installation. Lassen Sie den Rechner neu starten.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Der Rechner wird heruntergefahren. Beim Neustart werden die Konfigurationsdateien aktualisiert. Das kann einige Minuten dauern.




Ihr T-Fax 5860 ist nun an Ihren Rechner angeschlossen. Sie können ihn als Drucker, als Scanner und zum Speichern des Telefonbuchs verwenden.


Drucker benennen

Legen Sie nun fest, wie der Drucker heißen soll und ob er als Standarddrucker dient.

- 1 Klicken Sie auf **Start** und im sich öffnenden Menü auf **Drucker und Faxgeräte** (andere Betriebssysteme: **Start - Einstellungen - Drucker**).




- 2 **Benennen:** Um dem Drucker einen Namen zu geben, klicken Sie in der Liste auf den bisherigen Druckernamen (MF Inkjet), um ihn zu markieren. Klicken Sie in dem neben der Liste liegenden Feld auf *Drucker umbenennen*. Schreiben Sie den Namen, den der Drucker erhalten soll, z. B. T-Fax 5860.



Als Standard festlegen: Um den Drucker als Standarddrucker festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Druckernamen.

- 3 Klicken Sie in dem sich öffnenden Menü auf **Als Standard definieren**.

Damit haben Sie die Festlegungen für Ihr T-Fax 5860 als Drucker getroffen.



Drucken

Nachdem Sie die Installation wie beschrieben durchgeführt haben, können Sie sofort Ihr T-Fax 5860 als Drucker verwenden.

Drucker einrichten

Sie können den Drucker Ihren Wünschen anpassen.

Sie haben die Möglichkeit bis zu fünf Druckprofile einzurichten. Ein Druckprofil sind alle Einstellungen, die benötigt werden, um bestimmte Drucke durchzuführen.

Beispiel: Drucken von konventionellen Seiten, z. B. für Briefe, Berichte, etc.

Benötigte Einstellungen dafür: Format DIN A4, hoch, Normalpapier, Farbe automatisch, Druckqualität normal. Das entspricht den Standardeinstellungen.

Besitzen Sie jedoch z. B. eine Digitalkamera, werden Sie auch häufig Ihre Fotos drucken wollen.

Sinnvolle Einstellungen dafür: Format DIN A4, hoch, Foto/Glossy Papier, Farbprofil AdobeRGB1998, gekachelt mit vier Seiten pro Blatt, beste Druckqualität. Richten Sie sich dafür ein Druckprofil ein, das Sie z. B. **Foto** nennen.

Möchten Sie Fotos drucken, wählen Sie dann das von Ihnen eingerichtete Druckprofil Foto. Für die konventionellen Arbeiten wählen Sie Standard.

Tipp

Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie den Drucker T-Fax 5860 genannt haben. Hat der Drucker bei Ihnen nicht diese Bezeichnung, setzen Sie immer dort, wo vom T-Fax 5860 geschrieben wird, den von Ihnen vergebenen Namen ein.

Wenn im Folgenden nichts anderes gesagt wird, verwenden Sie beim Klicken immer die linke Maustaste. Soll die rechte Maustaste eingesetzt werden, wird darauf hingewiesen.

Dieses Fenster können Sie dafür nutzen, um die Standardfunktionen des Druckers einzustellen. Diese Funktionen werden dann bei jedem Druckauftrag ausgeführt. Wollen Sie nur einzelne Aufträge ändern, verwenden Sie die Schaltfläche Eigenschaften in dem Fenster, das geöffnet wird, wenn Sie den Druckauftrag starten.

Tipp

Die im Folgenden beschriebenen Registerkarten **Allgemein, Freigabe, Anschlüsse, Erweitert, Farbverwaltung, Papier, Dokument/Qualität** und **Funktionen** werden auch geöffnet, wenn Sie beim Starten eines Druckauftrags den T-Fax 5860 als Drucker wählen und dort auf den Button **Eigenschaften** klicken.

Auf allen Registerkarten finden Sie die Buttons (Schaltflächen):

OK betätigen Sie nur, wenn die Einstellung nur für die Einschaltdauer dieser Sitzung mit Ihrem Rechner in Kraft treten soll.

Tipp

Abbrechen oder das **Schließen-Kreuz** betätigen Sie, wenn Sie das Fenster verlassen wollen, ohne dass Ihre Einstellungen wirksam werden.


Übernehmen betätigen Sie, wenn Sie Ihre Einstellungen dauerhaft in das aktuelle Druckprofil übernehmen möchten.

Über den **Button Hilfe** haben Sie Zugriff auf detaillierte Informationen über den Betrieb Ihres Druckers.


Ist die Farbtintenpatrone nahezu leer, leidet auch die Qualität Ihrer schwarz/weiß Kopien.

- 1 Rufen Sie das Druckerfenster auf. Sie finden es unter:
XP: Start - Drucker und Faxgeräte
(andere Betriebssysteme: **Start - Systemsteuerung - Drucker** .
- 2 **Doppelklicken** Sie auf **Drucker** (entsprechend der Einstellung der Ansicht kann es ein Symbol oder eine Textzeile sein).
- 3 In dem Fenster, das alle auf Ihrem Rechner installierten Drucker zeigt, klicken Sie mit der **rechten Maustaste auf den Drucker T-Fax 5860**.
- 4 Im sich öffnenden Menü klicken Sie auf **Eigenschaften**.

- 5 Das Fenster **Eigenschaften von T-Fax 5860** wird geöffnet. **Klicken** Sie auf die Registerkarte **Papier** (Sie erreichen ein vergleichbares Fenster auch, wenn Sie auf der Registerkarte *Allgemein* auf *Druckereinstellungen* klicken).



- 6 Auf der Registerkarte **Papier** können Sie einstellen, welches Papierformat Sie verwenden.
Klicken Sie auf den Aufklapppfeil neben dem Feld Papiergröße und wählen Sie aus den angebotenen Formaten das zutreffende.
Bestimmen Sie die Ausrichtung für das Papier (Hochformat oder Querformat) und die Anzahl Kopien:
Wollen Sie mehrere Kopien (Ausdrucke Ihres Dokuments) erstellen, ist das Markierungskästchen neben *Zusammentragen* aktiv. Setzen Sie ein Häkchen bei Zusammentragen, wenn bei mehrfachem Druck eines mehrseitigen Dokuments die einzelnen Exemplare seitenrichtig zusammengestellt sein sollen. Beachten Sie jedoch, dass diese Art des Druckens länger dauert, als wenn seitenweise gedruckt wird und Sie selbst zusammentragen.



Klicken Sie auf den Button **Einstellungen**, wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen möchten. Da sich ein vergleichbares Fenster zu *Funktionen* öffnet, werden die Möglichkeiten unter diesem Abschnitt beschrieben.

- 7 Auf der Registerkarte **Dokument/Qualität** können Sie die Papiersorte und Art des Druckens einstellen.

Setzen Sie eine Markierung in das Entscheidungskästchen vor der **Papiersorte**, auf der Sie drucken möchten.

Wenn Sie ein Häkchen in das Markierungsfeld vor **Lassen Sie die Seiten trocknen** setzen, bedeutet das, dass ca. 30 Sekunden vergehen, bevor mit dem Drucken der Folgeseite begonnen wird. Das ist wichtig, wenn Sie z. B. auf beschichtetem Papier drucken. Folgen die Seiten zu schnell aufeinander, kann durch den Kontakt die frische Tinte des davor liegenden Blattes verschmiert werden.

Setzen Sie eine Markierung in das Entscheidungskästchen vor der **Druckqualität**, mit der das Dokument gedruckt werden soll. Der Button **Einstellungen** führt Sie auf die Registerkarte *Funktionen*.

- 8 Auf der Registerkarte **Funktionen** stehen Ihnen erweiterte Layoutfunktionen (Druckvorstufe) zur Verfügung.

Das Aufklappen des Feldes **Funktionen zur Fertigstellung** bietet:



Normal: Die Fläche des zu bedruckenden Materials steht Ihnen ohne Besonderheiten zur Verfügung.

Gekachelt: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Seiten eines Dokuments auf einer Seite des auf der Registerkarte Papier eingestellten Formats unterbringen.

Dabei werden die Seiten automatisch dergestalt verkleinert, dass Sie auf die Druckseite passen. Sie haben die Möglichkeit 2, 4, 8 oder 16 Seiten auf einer Druckseite unterzubringen.

Interessant ist diese Funktion für das Drucken von digitalen Fotos. Wählen Sie z. B. **Gekachelt** mit 4 Seiten pro Blatt, können Sie vier Fotos auf einem Bogen Fotopapier drucken.


Das Format der Bilder entspricht ca. dem eines Papierabzugs 9x13 von einem konventionellen Film. Der Vorteil liegt darin, dass Sie das Fotopapier optimal nutzen und Sie die Ursprungsdatei in voller Größe unverändert erhalten.



Broschüre: Bei der Funktion Broschüre wird Ihr Dokument automatisch auf die Seitenfolge von in der Mitte gehefteten Broschüren umgebrochen. Die Seiten Ihres Dokuments werden zudem automatisch verkleinert, da in dieser Funktion zwei Seiten nebeneinander auf einer Druckseite erscheinen.

Im Eingabefeld **Platzieren ... Seiten pro Nutzen** (Anzahl Objekte pro Druckseite) geben Sie ein, wie Ihr gedrucktes Dokument aufgebaut sein soll. Im Regelfall sind **Alle** (nicht so interessant für Duplex) oder **2** gute Werte. Es ist aber abhängig von Ihnen, wie das Endprodukt aussehen soll.


Das T-Fax 5860 bietet die **manuelle Duplexfunktion** (beidseitiges Drucken). Möchten Sie beidseitig drucken, drucken Sie zunächst die erste Hälfte des Dokuments. Nehmen Sie dann den gedruckten Stapel. Legen Sie ihn erneut in den Papiereinzug und zwar so, dass die unbedruckte Seite sichtbar ist. Achten Sie darauf, dass beim Umdrehen nicht linke/rechte Seite des Dokuments vertauscht werden.



Im Fensterbereich Duplexoptionen legen Sie fest, wo die Heftung erfolgen soll:

Buch bedeutet das Heften zwischen den auf dem Blatt gedruckten Seiten, die parallel nebeneinander stehen,

bei **Tabelle** stehen die Seiten untereinander. Das Heften erfolgt unter der oben stehenden Seite.




Poster: Mit dieser Funktion können Sie großformatige Bilder drucken, die über mehrere Seiten reichen. Dabei wird die Vorlage im Rechner wie ein Mosaik auf verschiedene Seiten, die nebeneinander und untereinander liegen, verteilt. Das Bild in diesem Fenster zeigt sehr schön das Verfahren.

Sie können das Bild auf 4, 9 oder 16 Seiten aufteilen lassen. Um es später ein ganzes Bild zu erhalten, müssen Sie die einzelnen Drucke aneinander kleben.

Der Druckbereich lässt eine schmale Kante des Papiers unbedruckt. Demzufolge müssen Sie die einzelnen Bogen beschneiden und teilweise übereinander kleben.

Schneiden Sie an den diagonal gegenüberliegenden Seiten alle Kanten, am besten mit einem Federmesser, ab. Kleben Sie die beschnittenen Seiten passgenau auf die unbedruckten Kanten der anderen Seiten.



Im Bereich **Wasserzeichen** können Sie veranlassen, dass an einer von Ihnen einstellbaren Stelle ein Wort oder Text gedruckt wird. Das kann auf einer bestimmten oder auf jeder Seite sein. Damit können Sie z. B. die Versionen eines Dokuments kennzeichnen oder seine Geheimhaltungsstufe festlegen. Sie können die Standardeinstellungen verwenden und aus dem Aufklappenmenü vorbereitete Texte auswählen. Über den Button Bearbeiten können Sie festlegen:

- Eigene Texte mit Schriftart und Größe,
- Farben,
- Transparenz,
- Lage u. ä.

Gruppe erstellen

Sie können mit Hilfe des Telefonbuchs bis zu 10 Gruppen (0-9) für die Gruppenwahl erstellen. In jeder Gruppe können Sie bis zu 707 Einträge aus dem Telefonbuch zusammenfassen. Durch Aufrufen der Gruppe wird Ihre Faxnachricht in der, im Telefonbuch festgelegten Reihenfolge nacheinander an die Empfänger versandt.

Tipp: Bevor Sie die Gruppe erstellen, können Sie sich das Telefonbuch als Verzeichnis drucken lassen. Es erleichtert Ihnen das Auffinden der gewünschten Empfänger.

Direktwahlcode: **M 120 K**

- Drücken Sie die **Memo-Taste**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **GRUPPE** EIN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- Geben Sie über die **Alpha-Taste** ein, welche Namen aus dem Telefonbuch Sie zusammenfassen möchten, z. B. Sternchen.
Konglieren Sie mit der **OK-Taste** das Verzeichnis (suchen der Alpha-Taste über der C-Taste des Navigators).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK-Taste**.
Sie haben folgende Möglichkeiten die Gruppe aus den Einträgen zusammenzusetzen:
 - Geben Sie die **Seitennummer** (Vorwahlcode) der Adresse ein über die Zifferntastatur, oder
 - gehen Sie den **Anfangsbuchstaben** des Namens der Adresse über die Alpha-Taste ein, oder
 - drücken Sie die **Telefonbuch-Taste** und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Adresse.

Hat Ihre Eingabe des Suchbegriffs nicht direkt zum gewünschten Namen geführt, können Sie mit den Pfeiltasten in jeder der drei Möglichkeiten mit den Pfeiltasten blättern.

2-VERZWEICHUNGEN

1-3-DIGITALENDECKEN

NAMENSKARTE

ZUSAMMENSETZUNG

ZUSAMMENSETZUNG (2) *Fax

Tipp

Wenn Sie in einem Dokument einen Druckauftrag starten und wählen als Drucker den T-Fax 5860, finden Sie die oben beschriebenen Registerkarten, wenn Sie auf **Eigenschaften** in den Druckfenster klicken.

Wenn Sie vom PC aus drucken, erscheint nebenstehende Anzeige im Display

** AUSDRUCK **
** PC **

- 9 Auf der Registerkarte **Allgemein** können Sie den Standort des Druckers beschreiben oder einen Kommentar eingeben. Zudem erhalten Sie Informationen über die aktuellen Einstellungen des Druckers.

Über den Button *Druckeinstellungen...* können Sie Einstellungen vornehmen, wie unter der Registerkarte *Funktionen* beschrieben.

Über den Button *Testseite drucken* können Sie eine Testseite drucken, die Ihnen Auskunft über die Qualität des Drucks gibt.

Eigenschaften von T-Fax 5860

Farbverwaltung Papier Dokument/Qualität Funktionen

Allgemein Freigabe Anschlüsse Erweitert

T-Fax 5860

Standort:

Kommentar:

Modell: MF Inkjet

Funktionen

Farbe: Ja

Beidseitiger Druck: Ja

Hefter: Nein

Geschwindigkeit: Unbekannt

Max. Auflösung: 600 dpi


Verfügbares Papier:

- Letter (8 1/2 x 11 in)
- Legal (8 1/2 x 14 in)
- Executive (7 1/4 x 10 1/2 in)
- Indexkarte (3 x 5 in)
- Postkarte (4 x 6 in)
- A4 (210 x 297 mm)

10 Die Registerkarte **Anschlüsse** (Details bei den anderen Betriebssystemen) gibt Ihnen Auskunft über den Anschluss des Druckers. Sie können auch Änderungen an diesen Einstellungen durchführen. Wir empfehlen jedoch die vorliegenden Einstellungen, die von dem Druckertreiber während der Installation vorgenommen wurden, beizubehalten.

Sie sollten nur dann eingreifen, wenn Sie sich mit der Druckerverwaltung Ihres Rechners auskennen.


Unter den anderen Betriebssystemen sieht dieses Fenster etwas anders aus, hat aber die gleiche Bedeutung



11 In der Registerkarte **Farbverwaltung** können Sie durch Farbprofile festlegen, in welchem Farbgehalt die Daten von Ihrem Rechner an den Drucker geschickt werden.

Farbprofile sind von verschiedenen Herstellern für Ihre Produkte festgelegte Programme zu Farbmischung. Durchleuchtete Farben werden im Regelfall mittels Rot-Gelb-Blau (RGB) erzeugt, z. B. ein Bildschirm, reflektierte Farben jedoch nach Cyan-Magenta-Yellow (Gelb) (CMYK, das K steht für schwarz).

Farbe mit Rechnern ist ein komplexes Gebiet. Im Regelfall ist die angebotene Einstellung **Automatisch** ein sehr guter Kompromiß. Besondere Peripherie, z. B. Digitalkameras, haben häufig im Lieferumfang ein eigenes Farbprofil. In solchen Fällen wird empfohlen, dass Sie zum Drucken der Fotos ein eigenes Druckprofil einrichten und in dieses Druckprofil das besondere Farbprofil einbinden.




Tip

Beachten Sie, dass Farbsichtigkeit gegebenenfalls sehr subjektiv ist. Bevor Sie die Einstellung der RGB-Werte ändern, fragen Sie eine andere Person nach dem Eindruck, den das Bild oder der Druck hinterlässt.

Stimmt die Farbe des Drucks Ihrer Vorlage nicht, kann das auch daher rühren, dass die Farbtintenpatrone nahezu leer ist.

- 12 In der Registerkarte **Freigabe** können Sie Ihren T-Fax 5860 als Drucker in einem LAN (Local Area Network = Lokales Inhausnetz) freigeben. Jeder Rechner in dem Netz benötigt dann nur die Treibersoftware der CD-ROM für den T-Fax 5860, um den Drucker zu nutzen.



Druckeinstellungen

Sie können bis zu fünf verschiedene Druckeinstellungen, auch Druckprofile genannt, für Ihren T-Fax 5860 einrichten und unter einem Namen speichern.

Wenn Sie sich eine Druckeinstellung für besondere Druckaufgaben anlegen, können Sie durch einfaches Auswählen bestimmte Druckereinstellungen aktivieren. Sie müssen sich also nicht alle Einzeleinstellungen merken, die Sie für das Drucken z. B. von Fotos in bester Qualität benötigen.

Sie können diese besonderen Druckeinstellungen erstellen, ändern und löschen.

Druckprofil erstellen


Das Einstellen der gewünschten Funktionen für das Druckprofil geht über die Registerkarten, wie oben beschrieben.

Auf jeder der Registerkarten Papier, Dokument/Druckqualität oder Funktionen finden Sie den Button **Einstellungen**.

- 1 Haben Sie auf den Registerkarten alle Druckereinstellungen für diese spezielle Art Dokument durchgeführt, klicken Sie auf den Button **Einstellungen**. Das Fenster Druckereinstellungen wird geöffnet.




- 2 Klicken Sie auf den Button **Aktuelle Druckereinstellung speichern**.



- 3 In dem Fenster Druckereinstellungen speichern sehen Sie die Druckereinstellungen, die bereits eingerichtet sind. Die Druckereinstellungen, in denen <Leer> steht, sind noch frei.
- 4 Doppelklicken Sie in das freie oder eine der freien Druckereinstellungen, um den Eintrag <Leer> zu markieren.
- 5 Geben Sie den Namen ein, den die Druckereinstellung erhalten soll, z. B. Fotodruck.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

Alle Einstellungen der Registerkarten, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen, werden unter diesem Namen zusammengefasst.



Tipp

Neue Druckprofile werden erst nach einem Neustart des Rechners in das Fenster zum Starten eines Druckauftrags für alle Anwendungen übernommen.

Gespeicherte Druckeinstellung ändern


Wenn Sie eine Änderung an den Einstellungen auf einer oder allen Registerkarten vornehmen und diese Änderung auf der Registerkarte mit dem Button **Übernehmen** bestätigen, haben Sie bereits die unter diesem Namen gespeicherte Druckereinstellung geändert.

Achten Sie also immer darauf, welche Druckereinstellung vorliegt, wenn Sie Übernehmen einsetzen.


Gespeicherte Druckereinstellung löschen

Auf jeder der Registerkarten Papier, Dokument/Druckqualität oder Funktionen finden Sie den Button **Einstellungen**.


- 1 Haben Sie auf den Registerkarten alle Druckereinstellungen für diese spezielle Art Dokument durchgeführt, klicken Sie auf den Button **Einstellungen**. Das Fenster Drucker-einstellungen wird geöffnet.



- 2 Klicken Sie auf den Button **Eine Druckereinstellung löschen**.



- 3 In dem Fenster Druckereinstellungen löschen sehen Sie die Druckereinstellungen, die bereits eingerichtet sind. Die Druckereinstellungen, in denen <Leer> steht, sind noch frei.
- 4 Klicken Sie in das Entscheidungskästchen vor der Druckereinstellung, die Sie löschen möchten.
- 5 Klicken Sie auf **Löschen**.
Die Druckereinstellung wird gelöscht.



Tipp

Die gelöschte Druckereinstellung verschwindet erst nach einem Neustart des Rechners aus den Druckerfenstern der jeweiligen Anwendungen.

Druckprofil aktivieren


Wenn Sie die Druckereinstellung im Fenster Drucker der Systemsteuerung aktivieren, wird es zur Standardeinstellung für den Drucker. Wie Sie dieses Fenster aufrufen ist im Kapitel Drucker einrichten (siehe Seite 77) beschrieben.

Hier wird beschrieben, wie Sie die Druckereinstellungen für einen oder mehrere Druckaufträge aktivieren, solange Sie in der Anwendung arbeiten.


Sie haben eine Anwendung geöffnet und möchten das Dokument, das Sie gerade aufgerufen oder erstellt haben, drucken.

Als Beispiel: Sie möchten Fotos, die Sie selbst mit einer Digitalkamera aufgenommen haben oder beim Entwickelnlassen vom Fotogeschäft auf CD erworben haben, auf Fotopapier drucken. Sie haben sich, wie weiter vorn beschrieben, eine Druckereinstellung mit Namen Foto erstellt. Diese Druckereinstellung beinhaltet alle Einstellungen, die für exzellente Ausdrücke benötigt werden.

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste der Anwendung auf **Datei** und dann auf **Drucken**.




- 2 Haben Sie den T-Fax 5860 als Standarddrucker eingerichtet, wird er Ihnen im Druckfenster der Anwendung angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf den Button **Eigenschaften**.
- 4 Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf **Einstellungen**.



- 5 Klicken Sie auf die **gewünschte Druckeinstellung**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Klicken Sie auf **Drucken**.

Das Dokument wird mit den Einstellungen dieser Druckeinstellung gedruckt.




Druckerstatus

Über das Fenster Druckermonitor erhalten Sie Informationen über den Status des Druckers. Das Fenster wird automatisch geöffnet, wenn Sie einen Druckauftrag starten oder über **Start - Programme - MF Inkjet - Drucker Status**.

Das Fenster zeigt Ihnen Ihren an, wieviel Tinte noch in den Patronen vorrätig ist. Wird bei der Patrone ein Warnzeichen angezeigt, liegt der Vorrat unter 25 %. Sie sollten eine neue Patrone der Farbe erwerben, damit Sie nicht unversehens nicht mehr drucken können. Sie können eine Testseite drucken oder die Druckdüsen reinigen, wenn die Drucke nicht mehr in guter Qualität erscheinen.

Während eines aktiven Druckauftrags werden Sie über den Verlauf informiert. Sie können den Auftrag anhalten und/oder abbrechen.



Scannbetrieb

Mit Ihrem T-Fax 5860 können Sie Dokumente in den PC einscannen und dort mit jedem Grafikprogramm bearbeiten.

Vorlagen einlegen

Verwenden Sie den **Flachbettscanner**, wenn die Dokumente anders als ein konventionelles Einzelblatt DIN A4 Format sind. Z. B. ist der Flachbettscanner ideal, wenn Sie Seiten aus Büchern versenden wollen oder wenn das Dokument kleiner als A4, das Papier sehr dünn (Luftpostpapier), zerknittert oder eingerissen ist.

Flachbettscanner, Vorlagen auflegen


Der klappbare Deckel des Flachbettscanners ist lose aufgehängt, sodass Sie auch dickere Gegenstände als Vorlage für Ihre Kopie verwenden können.

Tip


Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas des Scanners immer sauber und frei von Schlieren (z. B. Fingerabdrücke) ist. Dies kann zu Qualitätsverlust des übertragenen Abbildes (Image) führen.

Verwenden Sie keine Vorlagen, die auf Grund ihrer Art das Vorlagenglas verschmutzen können.


1. Öffnen Sie den Scannerdeckel, indem Sie vorn in die Griffmulde greifen und ihn hochklappen.



2. Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten auf das Vorlagenglas. Möchten Sie dickere Objekte, z. B. ein aufgeklapptes Buch, kopieren, achten Sie darauf, dass der Scannerdeckel gleichmäßig auf der Vorlage aufliegt.



3. Richten Sie das Dokument an der linken, hinteren Ecke des Vorlagenglases aus (vom Bedienfeld aus betrachtet). Zu Ihrer Orientierung ist dort eine Pfeilmarkierung angebracht.



4. Schließen Sie wieder den Scannerdeckel.

Tipp

Legen Sie dickere oder dreidimensionale Vorlagen ein, hebt sich der Scannerdeckel bei den Scharnieren an, damit er so gleichmäßig als möglich aufliegt. Beachten Sie, dass die Bereiche, die nicht von der Vorlage abgedeckt sind, in einem solchen Fall dunkel bis schwarz kopiert werden. Stellen Sie für solche Fälle gegebenenfalls den Kontrast etwas heller ein.

Automatische Zuführung, Vorlagen einlegen


Über den Dokumenteneinzug sollten Sie nur Dokumente einziehen, die glatt, nicht geknittert oder zerissen oder nicht aus Papier sind.

Folgende Vorlagen führen in der automatischen Dokumentenzuführung häufig zu Störungen:

- Kleiner als A5 (Verkanten, Stau)

- Zeitungsausschnitte (Verschmutzung durch Druckerschwärze, Stau wegen Papierqualität)
- Mit Heft- oder Büroklammern (Stau, Zerstörung der Scannerleiste)
- Nass oder mit Korrekturflüssigkeit (Stau, Verschmutzung, Verkleben)
- Beschichtete Oberfläche (Stau, ungleichmäßiger Transport)
- Mit Klebestreifen oder Haftetiketten (Stau, Vorlagenreste im Scannbereich)

1. Wollen Sie vom Stapel scannen, stoßen Sie die Vorlage (höchstens 10 Blatt) auf einer ebenen Fläche.
2. Fächern Sie ein wenig, damit das unterste Blatt vorn ein wenig aus dem Stapel herausschaut.
3. Legen Sie den Stapel mit der bedruckten Seite nach oben (sichtbar) in die automatische Dokumentenzuführung. Das unterste Blatt wird zum Teil eingezogen, das Display zeigt DOKUMENT BEREIT.



Scannen

Nachdem Sie die Installation wie beschrieben durchgeführt haben, können Sie sofort Ihr T-Fax 5860 als Scanner verwenden. Ihre Vorlagen werden als Bitmap (in Pixel aufgelöstes Bild) im Format .BMP gescannt.

Sie haben Ihre Vorlagen wie oben beschrieben vorbereitet.


Sie haben zwei Möglichkeiten, um das Scannen zu starten:

- **Über das Bedienfeld Ihres T-Fax 5860** (hier beschrieben): Nach dem Scannen werden Sie aufgefordert das Bild in einem Verzeichnis/Ordner Ihrer Wahl abzulegen. Um das Bild anzuzeigen und zu bearbeiten, öffnen Sie ein, auf Ihrem Rechner vorhandenes Grafikprogramm und rufen das Bild auf.
- **Aus einer Grafikanwendung heraus:** Sie öffnen zunächst die Anwendung, mit der Sie das Bild anzeigen und bearbeiten möchten, z. B. Corel PHOTO PAINT®. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche zum scannen, z. B. Bild holen. Ihr T-Fax 5860 wird als Bildquelle angezeigt. Klicken Sie darauf.

In beiden Fällen erscheint das gleiche Fenster mit der gleichen Art der Bedienung.

Den Vorgang des Scannens starten Sie auf dem Bedienfeld des T-Fax 5860. Drücken Sie dafür die **Scan-Taste** im Scannbereich der Tastatur.

Auf Ihrem Rechner wird das Scan-Fenster COLOR MF Twain 1.0 gezeigt.




Das Bedienfeld dieses Fensters hat folgende Bedeutung:



Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie die Vorlage aus der automatischen Dokumentenzuführung scannen. Das Vorschauenfenster wird geschlossen. Nur noch der Button Einscannen hat Funktion.



Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie die Vorlage vom Flachbettscanner scannen. Das Vorschauenfenster wird geöffnet, die Buttons Vorschau und Einscannen haben Funktion.




Mit dieser Buttongruppe legen Sie die Scannart fest. Um die Auswirkung auf die Dateigröße des fertigen Scans zu zeigen, wurde in den möglichen Einstellungen die gleiche Vorlage mit einer Auflösung von 100 dpi gescannt.

Schwarz/weiß (oberer Button): Wenn Sie diese Button klicken, wird Ihre Vorlage nur in schwarz/weiß digitalisiert. Eignet sich nicht für Fotos oder andere Bilder. Geeignet für reine Strichzeichnungen und für reine Textvorlagen (z. B. Einlesen für automatische Texterkennung mit einem OCR-Programm). Dateigröße des Scans bei hoher Auflösung sehr klein (Mustervorlage: 119 KB).

Graustufen (mittlerer Button): Wenn Sie diese Button klicken, wird Ihre Vorlage nur in Graustufen digitalisiert. Bei farbigen Vorlagen werden die Farben in Graustufen umgewandelt. Geeignet für alle Vorlagen, es sei denn, Texte sollen mit einer Texterkennungssoftware weiter bearbeitet werden. Dateien des Scans erheblich größer als bei schwarz/weiß (Mustervorlage: 948 KB).

Farbe (unterer Button): Wenn Sie diese Button klicken, wird Ihre Vorlage nur in Farbe digitalisiert. Geeignet für alle Vorlagen, es sei denn, Texte sollen mit einer Texterkennungssoftware weiter bearbeitet werden, Dateien des Scans sehr groß (Mustervorlage: 2.834 KB).



Mit diesem Button legen Sie den Kontrast und die Helligkeit fest, beim Farbscannen auch die Anteile der Farben im Scan, mit der die Vorlage gescannt werden soll. Das Ergebnis ist abhängig von der Einstellung der Scannfarbe.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird ein Vorschauenfenster mit Schiebereglern für die Einstellung geöffnet. Haben Sie bereits über den Flachbettscanner eine Vorlage gescannt, entspricht die Vorlage dem Original. Haben Sie noch nicht gescannt, wird ein im Programm gespeichertes Bild zur Ansicht der Einstellungen gezeigt. Die Darstellung des Bildes und die Anzahl der Schieberegler entspricht der eingestellten Scannfarbe.

Mit den **Schiebereglern** stellen Sie Kontrast und Helligkeit ein. Die Auswirkung Ihrer Einstellung wird im Vorschaubild angezeigt. Beim Farbscannen kommen noch die Regler für die Grundfarben Rot, Gelb und Blau hinzu.





Invertiert die Farben. Die Bilder erscheinen wie bei Negativfilmen aus der Fotografie.



Vertauscht die Seiten links und rechts.



Stellt das Bild auf den Kopf.





Mit dem Aufklappmenü **Auflösung** stellen Sie die Auflösung ein, mit der Ihre Vorlage gescannt wird. Eine hohe Auflösung erhöht die Detailgenauigkeit und lässt größere Vergrößerungen zu. Gleichzeitig steigt aber auch die Dateigröße. Musterdatei in Farbe mit 600 dpi: 101.733 KB). Soll der Scan gedruckt werden, ist im Regelfall eine Auflösung von 300 dpi ausreichend, für die Bildschirmdarstellung genügen 80 bis 100 dpi.

In dem Bereich **Profil** können Sie unter einem Profilnamen Einstellungen zusammenfassen, die für Ihre Aufgaben häufiger benötigt werden.

Vorbereitet sind bereits Profile für die Präsentation Ihrer Scans

- auf einem Bildschirm oder im Internet,
- als Druck,
- als schwarz/weiß Fax,
- oder für die Weiterverarbeitung in OCR Programmen (Texterkennung).



Standard ist die Werkseinstellung. Mit Hilfe des Menüpunktes Profil können Sie ein eigenes Profil erstellen:

- 1 Führen Sie Ihre Einstellungen durch.
- 2 Klicken Sie auf den Button **Neu**.

3 Geben Sie den von Ihnen gewünschten **Namen** ein.

4 Klicken Sie auf den Button **Speichern**.




Wenn Sie auf den Button Löschen klicken, wird das angezeigte Profil gelöscht.



Dieser Button ist nur beim Scannen vom Flachbettscanner verfügbar. Er scannt eine **Vorschau der Vorlage**. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Einstellungen optimieren.

Mit Hilfe der Vorschau können Sie auch **Teilbereiche einer Vorlage scannen**.

- 1 Klicken Sie mit der linken Maustaste an einen Punkt dicht außerhalb des Teilbereiches, den Sie scannen möchten.
- 2 Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Markierungsrahmen um das Objekt herum, das Sie scannen möchten.
- 3 Wenn Sie anschließend das Scannen starten, wird nur der im Markierungsrahmen befindliche Teil der Vorlage gescannt.




Durch Klicken auf diesen Button starten Sie das **Einscannen** in Ihren Rechner.

Während des Scannens werden Sie durch das nebenstehende Fenster über den Fortschritt des Vorgangs informiert.



Nach dem Scannen werden Sie durch ein Fenster, ähnlich dem nebenstehenden, gebeten den Scan zu speichern. Als Standardformat wird .BMP angeboten. Durch das Aufklappmenü neben Dateityp können jedoch auch ein anderes Format wählen:

- als JPEG in drei Komprimierstufen:
Niedrige Qualität (Qualité Basse)
Mittlere Qualität (Qualité Moyenne)
Hohe Qualität (Qualité Haute)
- als TIFF




Telefonbuch sichern/ändern

Sie können das Telefonbuch, das Sie in Ihrem T-Fax 5860 angelegt haben, auf dem Rechner sichern, bearbeiten und wieder auf das Faxgerät laden.

Sie haben die im Lieferumfang enthaltene Treibersoftware von der CD-ROM auf Ihrem Rechner installiert (siehe Seite 70).

Telefonbuchfenster aufrufen

Öffnen Sie das Fenster Adressbuch speichern über **Start - Programme - T-Fax 5860 - Adressbuch Speichern Wiederherstellen**.




Telefonbuch vom Faxgerät laden

Klicken Sie auf den unteren, linken Button.

Das auf dem Faxgerät gespeicherte Telefonbuch wird auf Ihren Rechner geladen.

Auf der Registerkarte Eingabe sehen Sie alle Einzeleinträge, die auf Ihrem T-Fax 5860 eingerichtet sind.

Wenn Sie auf die Registerkarte Liste klicken, sehen Sie alle Listen, die Sie eingerichtet haben.




Tipp

Statt den unteren, linken Button zu benutzen, können Sie das Telefonbuch auch wie folgt von dem Faxgerät laden: **Datei - Öffnen**.

Einträge ändern

- 1 Klicken Sie in der Zeile, in der Sie etwas ändern möchten, auf den Eintrag, den Sie ändern möchten, z. B. die Rufnummer. Er wird heller als die Zeile hinterlegt.
- 2 Klicken Sie auf den Button **Ändern**. Der Eintrag wird weiß hinterlegt, der Inhalt des Eintrags markiert.
- 3 Geben Sie über die Tastatur des Rechners die **neue Rufnummer** ein.

Möchten Sie einen weiteren Eintrag ändern, klicken Sie auf die nächste Zeile.



Tipp

Sind in dem Telefonbuch mehr Einträge vorhanden, als angezeigt werden können, können Sie mit dem Rollbalken oder den Pfeilen rechts im Fenster durch das gesamte Telefonbuch rollen.

Geben Sie Rufnummern immer fortlaufend ohne Leerzeichen ein. Die Eingabe des Sonderzeichens / (Wahlpause) dürfen Sie nur am Nebenstellenanschluss verwenden. Am Hauptanschluss führt die Eingabe zu Fehlfunktionen.

Telefonbuch sortiert anzeigen


Sie können den Inhalt des Telefonbuch nach verschiedenen Kriterien sortiert anzeigen. Dazu dienen die Überschrift-Buttons.

Klicken Sie auf **Identifizierung**, wird alphabetisch aufsteigend sortiert.

Klicken Sie auf **Telefonnummer**, wird numerisch aufsteigend sortiert.

Klicken Sie auf **Beschleuniger** (Kurzwahlkennzeichen), wird nach Kurzwahlkennzeichnung aufsteigend sortiert.

Klicken Sie auf **Geschwindigkeit**, wird nach der Übertragungsgeschwindigkeit aufsteigend sortiert.



Einträge hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen, müssen Sie mindestens einen Namen und die Rufnummer eingeben. Solange diese beiden Einträge nicht vorliegen, erscheint ein Warnzeichen am Beginn der Zeile.

- 1 Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen**.
- 2 In der Spalte Identifizierung wird ein Eingabefeld geöffnet.
- 3 Geben Sie den Namen/die Bezeichnung für diesen Telefonbucheintrag über die Tastatur Ihres Rechners ein. Geben Sie jedoch keine Umlaute ein. Umschreiben Sie sie, z. ä als ae.
- 4 Klicken Sie zweimal in die Spalte Rufnummer. Am Beginn der Zeile erscheint ein Warnhinweis. Geben Sie die Rufnummer ein. Eine Rufnummer muss eingegeben werden.
- 5 Klicken Sie zweimal in die Spalte Beschleuniger, wenn Sie eine Kurzwahlkennzeichnung eingeben möchten. Geben Sie den Beschleuniger ein. Die Eingabe ist nicht unabdingbar.
- 6 Klicken Sie zweimal in die Spalte Geschwindigkeit, wenn Sie eine Übertragungsgeschwindigkeit festlegen möchten. Geben Sie die Geschwindigkeit ein. Die Eingabe ist nicht unabdingbar.

Möchten Sie weitere Einträge hinzufügen, beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Tipp



Geben Sie Rufnummern immer fortlaufend ohne Leerzeichen ein. Die Eingabe des Sonderzeichens / (Wahlpause) dürfen Sie nur am Nebenstellenanschluss verwenden. Am Hauptanschluss führt die Eingabe zu Fehlfunktionen.

Telefonbucheintrag löschen

Markieren Sie einen Eintrag.

Klicken Sie auf den Button **Löschen**.


Der Eintrag wird gelöscht.



Wahlgruppen, Liste anzeigen


Klicken Sie auf die Registerkarte Liste. Sie sehen die Listen, die Sie als Gruppe erfasst haben (siehe Seite 28).

Doppelklicken Sie auf den Listennamen. Die Einträge dieser Liste werden angezeigt.




Eintrag zur Liste hinzufügen

- 1 Markieren Sie die Liste, der Sie einen Eintrag hinzufügen möchten.
- 2 Klicken Sie auf den Button **Eintrag hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Namen, die Sie hinzufügen möchten. Sollen es mehrere Namen sein, drücken Sie die Taste **Strg** (Steuerung, Control) und halten Sie sie gedrückt. Wählen Sie die gewünschten Namen.
- 4 Klicken Sie **OK**.



Eintrag in der Liste löschen

- 1 Doppelklicken Sie auf die Liste, aus der Sie einen Eintrag entfernen möchten. Alle Einträge werden angezeigt.
 - 2 Markieren Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten.
 - 3 Klicken Sie auf **Eintrag löschen**.
- Der Eintrag wird gelöscht.




Liste hinzufügen/umbenennen

Klicken Sie auf den Button **Liste hinzufügen** oder **Liste umbenennen**, wenn Sie ihr einen anderen Namen geben möchten.

Eine neue Liste mit dem Namen NeueListe wird angezeigt.


Geben Sie über die Tastatur Ihres Rechners den Namen ein, den diese Liste erhalten soll, z. B. Fachhaendler. Geben Sie keine Umlaute ein. Umschreiben Sie sie, z. B. ä als ae.



Liste löschen

- 1 Markieren Sie die Liste, die Sie entfernen möchten.
- 2 Klicken Sie auf den Button **Liste löschen**.


Die Liste wird gelöscht, aber nicht die Einträge, die in dieser Liste zusammengefasst waren. Sie finden diese Einträge immer noch auf der Registerkarte **Eingabe**.




Telefonbuch auf dem Rechner speichern

Um ein Telefonbuch auf Ihrem Rechner zu speichern, müssen Sie es auf den Rechner exportieren.

- 1 Klicken Sie im Fenster Adressbuch Speichern - Wiederherstellen auf **Datei - Export**.
- 2 Das Fenster zum Export von Dateien wird geöffnet.




- 3 Wählen Sie ein Verzeichnis und einen Ordner, in dem Sie das Telefonbuch speichern möchten.
- 4 Geben Sie der Datei einen Namen, z. B. TelefonbuchSicherung, und klicken Sie auf **Speichern**.



Telefonbuch vom Rechner laden

Um ein auf Ihrem Rechner gespeichertes Telefonbuch zu laden, müssen Sie es importieren.

- 1 Klicken Sie im Fenster Adressbuch Speichern - Wiederherstellen auf **Datei - Import**.
- 2 Das Fenster zum Importieren von Dateien wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie das Verzeichnis und den Ordner, in dem Sie das Telefonbuch gespeichert haben.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Telefonbuchdatei.



Telefonbuch auf T-Fax 5860 übertragen


Nachdem Sie alle Änderungen durchgeführt haben, können Sie das Telefonbuch wieder auf das Faxgerät übertragen.

Klicken Sie rechts unten auf den Button **Speichern**.

Sie werden gefragt, ob das Speichern fortgesetzt werden soll.

Klicken Sie auf **Ja**.

Das auf Ihrem T-Fax 5860 vorhandene Telefonbuch wird durch das von Ihrem Rechner ersetzt.



Tipp

Statt den Button speichern zu verwenden, können Sie das Telefonbuch auch übertragen: Klicken Sie im Fenster Adressbuch Speichern - Wiederherstellen auf **Datei - Speichern**.

Anhang

- Aufträge bearbeiten (siehe Seite 100)
- Berichte und Listen drucken (siehe Seite 104)
- Sperren (siehe Seite 106)
- Scannereinstellungen (siehe Seite 109)
- Druckereinstellungen (siehe Seite 115)
- Tintenpatrone wechseln (siehe Seite 118)
- Reinigung und Pflege (siehe Seite 120)
- Stau (siehe Seite 123)
- Streifenbildung (siehe Seite 124)
- Externes Telefon/Anrufbeantworter (siehe Seite 125)
- Parameter einstellen (siehe Seite 126)
- Technische Daten (siehe Seite 133)
- Selbsthilfe bei der Fehlersuche (siehe Seite 135)
- Gewährleistung (siehe Seite 136)
- CE Kennzeichnung (siehe Seite 137)
- Kundendienst (siehe Seite 137)
- Recycling (siehe Seite 137)

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Bestellinformationen

Für Ihr T-Fax 5860 bietet T-Com folgende Ersatzpatronen und Zubehör an:

Schwarz-Tintenpatrone TP 21:	Bestell-Nr. (MNR.) 40 201 331
Farb-Tintenpatrone TP 22:	Bestell-Nr. (MNR.) 40 201 333
USB-Kabel A-B, grau, passiv, 5m Länge:	Bestell-Nr. (MNR.) 40 182 116 EA, für alle Bestellarten außer Kauf im T-Punkt
USB-Kabel A-B, grau, passiv, 5m Länge:	Bestell-Nr. (MNR.) 40 182 117 EA, nur bei Kauf im T-Punkt

Die oben aufgeführten Tintenpatronen können per Telefon/Fax oder schriftlich bei nachfolgender Adresse bestellt werden. Außerdem sind sie in jedem T-Punkt von T-Com erhältlich.

Deutsche Telekom AG

T-Versand

Thomas-Eßer-Strasse 33

53879 Euskirchen

Telefon **..freecall** 0800 33 01000 - Fax **..freecall** 0800 33 01005

Internet: <http://www.telekom.de>



Der Einsatz von Tintenpatronen anderer Hersteller ist technisch nicht möglich.

Aufträge bearbeiten

Im Faxspeicher behält Ihr T-Fax 5860 alle Sendeaufträge bereit. Sie können diese Aufträge drucken, bearbeiten, als Liste ausgeben





Die in der Liste gezeigten Aufträge können folgenden Status besitzen:

- SND - Senden
- S-D - Sendeabruf
- E-A - Zeitversetzter Faxabruf
- IN BETRIEB - Auftrag wird gerade ausgeführt
- SMS - SMS Übertragung

Liste drucken

Wenn Sie Aufträge bearbeiten möchten, ist es sinnvoll, dass Sie zunächst eine Liste über die bestehenden Aufträge drucken lassen.

Direkteingabe: **M 65 OK**

- 1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
- 2  Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUFTRAEGE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** LISTE DRUCKEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Die Liste wird gedruckt.
- 4  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

5 AUSDRUCKE
6>AUFTRAEGE

64 DOK.DRUCKEN
65>LISTE DRUCKEN





** AUSDRUCK **
AUFTRAEGE

MI 05 MRZ 16:56

Auftrag sofort ausführen

Sie können einen zeitversetzt eingegebenen Auftrag sofort ausführen lassen.

Direkteingabe: **M 61 OK**

- 1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
- 2  Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUFTRAEGE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AUSFUEHREN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 4  Der erste Auftrag wird angezeigt.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Auftrag, der sofort ausgeführt werden soll.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Der Auftrag wird ausgeführt

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

5 AUSDRUCKE
6>AUFTRAEGE


61>AUSFUEHREN
62 AENDERN

F61 AUSFUEHREN
03SND3154

RUFNUMMER
09113141

** AUSDRUCK **
SENDEBERICHT

MI 05 MRZ 16:56

- 5  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

Aufträge ändern

Sie können Aufträge aus der Liste ändern.

Direkteingabe: **M 63 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUFTRAEGE.

5 AUSDRUCKE
6>AUFTRAEGE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AENDERN.

61 AUSFUEHREN
62>AENDERN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Der erste Auftrag wird angezeigt.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Auftrag,
der geändert werden soll.

F62 AENDERN
03SND3154

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

5



Soll die Rufnummer geändert werden, korrigieren Sie mit der **C-Taste** und geben Sie die neue ein.

EMPFAENGER
31547_

6



Sie können auch ohne Eingabe mit der **OK-Taste** bestätigen, wenn sich nichts ändert.
Geben Sie den neuen Sendezeitpunkt ein,
wenn er sich ändert.

ZEITPUNKT
18:56 20:25

Der Auftrag wird ausgeführt

62 AENDERN
63>LOESCHEN

7



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56
31547 21:00

Auftrag löschen

Direkteingabe: **M 63 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUFTRAEGE.

5 AUSDRUCKE
6>AUFTRAEGE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** LOESCHEN.

62 AENDERN
63>LOESCHEN



Der erste Auftrag wird angezeigt.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Auftrag,
der geändert werden soll.

F63 LOESCHEN
03SND3154



Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich
löschen möchten, **Stop**, wenn Sie es sich anders
überlegt haben.

F63 LOESCHEN
<OK> DRUECKEN

Der Auftrag wird ausgeführt

63 LOESCHEN
64>DOK.DRUCKEN



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56
31547 21:00

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Auftrag drucken

Sie können ein Dokument aus der Liste aufrufen und sich den Inhalt erneut drucken lassen.

Direkteingabe: **M 64 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUFTRAEGE.

5 AUSDRUCKE
6>AUFTRAEGE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** DOK.DRUCKEN.

63 LOESCHEN
64>DOK.DRUCKEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Der erste Auftrag wird angezeigt.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Auftrag,
der gedruckt werden soll.

F64 DOK.DRUCKEN
03SND3154

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

** AUSDRUCK **
SENDEDOKUMENT

Das Faxgerät geht in den Ruhezustand.

MI 05 MRZ 16:56
31547 21:00

Berichte und Listen drucken

Sie können jederzeit eine Übersicht der Übertragungsvorgänge sowie der gespeicherten Rufnummern, Einstellungen und des Funktionsmenüs ausdrucken.

Je nach eingestellter Sprache (siehe Seite 19) werden die Berichte und Listen in deutscher, englischer oder türkischer Sprache gedruckt.

Um Berichte und Listen zu drucken, verwenden Sie den Menüpunkt 5>AUSDRUCKE.

Funktionsmenü drucken

Sie können eine Liste über alle Menüfunktionen drucken.

Direkteingabe: **M 51 OK**.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2




Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUSDRUCKE**.

4 SMS-DIENST
5>AUSDRUCKE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** **MENUE**.

51>MENUE
52 JOURNALE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Liste wird gedruckt.

** AUSDRUCK **
FUNKTIONSMENUE

4



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Journale drucken

Wenn Sie ein Journal benötigen, z. B. um den korrekten Versand sofort zu belegen, ohne auf das automatische Journal zu warten, können Sie das Drucken der Journale von Hand auslösen.

Direkteingabe: **M 52 OK**.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2




Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUSDRUCKE**.

4 SMS-DIENST
5>AUSDRUCKE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** **JOURNALE**.

51 MENUE
52>JOURNALE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Liste wird gedruckt.

** AUSDRUCK **
JOURNALE

4



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Telefonbuch drucken

Damit Sie immer eine Übersicht über Ihre gespeicherten Rufnummern haben, empfehlen wir, dass Sie das Telefonbuch drucken und in der Nähe des Faxgerätes aufzubewahren.

Direkteingabe: **M 53 OK**.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUSDRUCKE**.

4 SMS-DIENST
5>AUSDRUCKE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** TELEFON-
BUCH.

52 JOURNALE
53>TELEFONBUCH

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Liste wird gedruckt.

** AUSDRUCK **
TELEFONBUCH

4



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Einstellungen Ihres T-Fax 5860 drucken

Durch die Liste der Einstellungen können Sie sich schnell eine Übersicht über die Einstellungen erhalten. Das ist sinnvoll, wenn das Faxgerät einmal nicht so reagiert, wie Sie es erwarten, oder wenn Sie mit der T-Hotline sprechen.

Direkteingabe: **M 54 OK**.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUSDRUCKE**.

4 SMS-DIENST
5>AUSDRUCKE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUN-
GEN.

53 TELEFONBUCH
54>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Liste wird gedruckt.

** AUSDRUCK **
EINSTELLUNGEN

4



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Aufträge im Speicher drucken

Sie können sich eine Liste aller im Speicher liegenden Aufträge drucken lassen.

Direkteingabe: **M 55 OK**.


1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten AUSDRUCKE.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4 SMS-DIENST
5>AUSDRUCKE

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AUFTRAEGE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Liste wird gedruckt.

54 EINSTELLUNGEN
55>AUFTRAEGE

** AUSDRUCK **
AUFTRAEGE

4



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Sperrern

Zur Sicherheit gegen unbefugte Benutzung für Sie und aus Gründen des Datenschutzes können Sie Ihr Faxgerät sperren.

Sperrcode einrichten

Der Sperrcode schützt alle aktuellen Einstellungen auf Ihrem T-Fax 5860 gegen unbefugten Eingriff. Er ist Voraussetzung dafür, dass Sie die Bedienfeldsperre und Zifferntastatursperre einrichten können. Er wird bei allen Zugriffen auf Funktionen verlangt.

Wurde auf Ihrem Faxgerät bereits ein Sperrcode eingerichtet, und möchten Sie ihn ändern, müssen Sie den alten Sperrcode kennen, um Zugriff zu erhalten.

Direkteingabe: **M711 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE.

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.

71>SPERRE
72 DRUCKERPATR.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.

711>SPERRCODE
712 TASTA.SPERRE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Dieses Fenster erscheint nur, wenn bereits ein Sperrcode eingerichtet war.
Geben Sie über die **Zifferntastatur** den alten Sperrcode ein.

ALTER CODE:



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Geben Sie über die Zifferntastatur den neuen Sperrcode ein.

NEUER CODE:



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Geben Sie über die Zifferntastatur den Code zur Bestätigung erneut ein.

CODE BESTAETIG:



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

711>SPERRCODE
712 TASTA.SPERRE

MI 05 MRZ 16:56

Tastatur (Bedienfeld) sperren

Wenn Sie das Bedienfeld, und somit die gesamte Tastatur, sperren ist keinerlei Zugriff ohne Kenntnis des Sperrcodes auf das Faxgerät mehr möglich. Bei jeder Tastenbetätigung, ob im Scannbereich, Navigator, Alpha- oder Zifferntastatur, wird zur Eingabe des Sperrcodes aufgefordert.

Diese Sperre können Sie nur einrichten, wenn Sie bereits einen Sperrcode eingerichtet haben.

Direkteingabe: **M712 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern


Senden/
Kopieren


Empfang


SMS





Anschluss an
einen PC

Anhang

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 2  | Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE .

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 6 AUFTRAEGE
7>ANDERE |
| 3  | Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 71>SPERRE
72 DRUCKERPATR. |
| 4  | Wählen Sie mit den Pfeiltasten TASTA.SPERRE .



Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 711 SPERRCODE
712>TASTA.SPERRE |
| 5  | Geben Sie über die Zifferntastatur den Sperrcode ein. | CODE EINGEBEN:
**** |
| 6  | Bestätigen Sie mit der OK-Taste .
Wählen Sie über die Pfeiltasten MIT , wenn Sie die Sperre einrichten möchten. | 7121 MIT
7122>OHNE |
| 7  | Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 712 TASTA.SPERRE
713>SPERREN-NR. |
| 8  | Drücken Sie die Stop-Taste , um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen. | MI 05 MRZ 16:56 |


Zifferntastatur sperren


Wenn Sie die Zifferntastatur sperren, können Faxnachrichten nur noch an Empfänger aus dem Adressbuch versandt werden. Sie können jedoch noch Kopieren, Scannen und auf den Rechner zugreifen.

Diese Sperre können Sie nur einrichten, wenn Sie bereits einen Sperrcode eingerichtet haben.

Direkteingabe: **M713OK**

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2  | Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE .

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 6 AUFTRAEGE
7>ANDERE |
| 3  | Das Display zeigt bereits die richtige Funktion.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 71>SPERRE
72 DRUCKERPATR. |
| 4  | Wählen Sie mit den Pfeiltasten SPERREN-NR .

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 712 TASTA.SPERRE
713>SPERREN-NR. |

5



Geben Sie über die **Zifferntastatur** den Sperrcode ein.

CODE EINGEBEN:

6



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Wählen Sie über die **Pfeiltasten** NUR VERZEIC, wenn Sie die Sperre einrichten möchten.

7131 NUR VERZEIC
7132>FREI

7



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

711>SPERRCODE
712 TASTA.SPERRE

8



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb nehmen

Generelle Einstellungen

Rufnummern speichern

Senden/Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an einen PC

Anhang

Scannereinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen des Scanners an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, gelten ab dem Zeitpunkt der Einstellung für das Faxgerät. Deshalb sollten Sie einige der Einstellungen, z. B. ZOOM, URSPRUNG, eher während der Aufgabe durchführen als über diese Art der Einstellung. Die Einstellungen haben keinen Einfluss auf den Scanner, wenn Sie ihn in Verbindung mit einem PC verwenden.

Die Einstellungen werden getrennt für die automatische Dokumentenzuführung (ADF) und den Flachbettscanner durchgeführt.

Auflösung einstellen

Direkteingabe: ADF: **M 271 OK**, Flachbett: **M 281 OK**

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2




Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN

4



Der Unterstrich simuliert die Menünummer Ihrer Wahl.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** AUFLÖSUNG.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_1>AUFLÖSUNG
2_2 ZOOM



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Auflösung: SCHNELL, NORMAL, QUALITÄT

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_11>SCHNELL
2_12 NORMAL



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

2_1 AUFLÖSUNG
2_2>ZOOM

MI 05 MRZ 16:56

Zoom einstellen

Der Faktor, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scanertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 272 OK**, Flachbett: **M 282 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** EINSTELLUNGEN.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN



Der Unterstrich simuliert die Menüziffer Ihrer Wahl.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ZOOM.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_1 AUFLÖSUNG
2_2>ZOOM



Löschen Sie mit der **C-Taste** des Navigators den angezeigten Wert.

Geben Sie über die **Zifferntastatur** den gewünschten Faktor ein.

ZOOM
100%



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_2 ZOOM
2_3>URSPRUNG



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Ursprung einstellen

Die Maße, die Sie hier einstellen, wirken sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scan-
nertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 273 OK**, Flachbett: **M 283 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart,
die Sie einstellen möchten.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Der Unterstrich simuliert die Menünummer Ihrer
Wahl.

2_2 ZOOM
2_3>URSPRUNG

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** URSPRUNG.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Geben Sie über die **Zifferntasten** die Werte
der Position im Dokument ein, bei denen der
Scanner das Einlesen beginnen soll.

URSPRUNG
X=000 Y=000



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_3 URSPRUNG
2_4>KONTRAST



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Kontrast bei der Abtastung einstellen

Der Wert, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scan-
nertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 274 OK**, Flachbett: **M 284 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN



Der Unterstrich simuliert die Menünummer Ihrer Wahl.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** KONTRAST.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_3 URSPRUNG
2_4>KONTRAST



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den Kontrast, nach links: Weniger, nach rechts: Stärker.

KONTRAST
- ---0--- +



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_4 KONTRAST
2_5>SAETTIGUNG



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Farbsättigung bei der Abtastung einstellen

Farbsättigung bedeutet die Intensität, mit der einzelne Farben oder Graustufen dargestellt werden. Der Wert, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scan- nertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 275 OK**, Flachbett: **M 285 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN- GEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN



Der Unterstrich simuliert die Menünummer Ihrer Wahl.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** SAETTIGUNG.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_4 KONTRAST
2_5>SAETTIGUNG



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Sättigung, nach links: Weniger intensiv, nach rechts: In- tensiver.

SAETTIGUNG
- ---0--- +

6

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_5 SAETTIGUNG
2_6>RGB

7

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmenGenerelle
EinstellungenRufnummern
speichernSenden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Verhältnis der Farben bei der Abtastung einstellen, RGB

Was Sie hier einstellen beeinflusst die Art in der Farben abgetastet und später gedruckt werden. Eine falsche Einstellung führt dazu, dass Farbdrucke verfälscht bis unschön erscheinen. Führen Sie hier nur Einstellungen durch, wenn Sie sich im Mischen von RGB-Farben (RGB = Rot, Gelb, Blau) auskennen. Machen Sie nach der Einstellung einen Probedruck, um sich von dem Ergebnis zu überzeugen. Der Wert, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scanertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 276 OK**, Flachbett: **M 286 OK**

1

Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN

4



Der Unterstrich simuliert die Menüziffer Ihrer Wahl.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** RGB.Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_6 SAETTIGUNG
2_6>RGB

5



Geben Sie über die Zifferntastatur für die jeweilige Farbe den gewünschten Wert ein.

R G B
128. 128. 128.

6

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_7 RGB
2_8>HELLIGKEIT

7

Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Helligkeit der Abtastung einstellen

Der Wert, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scanertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 277 OK**, Flachbett: **M 287 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN



Der Unterstrich simuliert die Menünummer Ihrer Wahl.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** HELLIGKEIT.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_6 RGB
2_7>HELLIGKEIT



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Helligkeit, nach links: Heller, nach rechts: Dunkler.

HELLIGKEIT
- - - - 0 - - - - +



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_7 HELLIGKEIT
2_8>RAENDER L/R



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Abtastränder einstellen

Mit dieser Einstellung wird das Bild abgetastet, als ob es weiter nach links oder rechts verschoben auf dem Vorlagenglas oder im Dokumenteneinzug liegen würde. Diese Einstellung bringt Vorteile, wenn das Dokument sehr dicht am linken Rand bedruckt ist. Durch ein Verschieben des Abtastens nach links (Richtung-) rückt der Rand des Dokuments für den Druck weiter zur Mitte. Er fällt nicht in den eventuell nicht bedruckbaren Bereich.

Der Wert, den Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Dokumente aus, die Sie mit dem gewählten Scanertyp einlesen.

Direkteingabe: ADF: **M 278 OK**, Flachbett: **M 288 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINSTELLUNGEN**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Scannerart, die Sie einstellen möchten.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

27>FLACHBETTSCAN
28 ADF-SCAN



Der Unterstrich simuliert die Menüziffer Ihrer Wahl.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** RAENDER.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_7 HELLIGKEIT
2_8>RAENDER L/R



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Richtung, in die das Abtasten verschoben werden soll, nach links: Links, nach rechts: Rechts.

RAENDER L/R
- - - - 0 - - - +



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2_1 AUFLOESUNG
2_2>ZOOM



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Druckereinstellungen

Über dieses Menü können Sie grundsätzliche Einstellungen für das Drucken eingeben. Diese Einstellungen wirken sich auf alle Funktionen aus, die den Drucker verwenden: Empfangsdokumente, Berichte und Listen, etc, nicht jedoch für Drucke vom Rechner.

Papierformat einstellen

Direkteingabe: **M 261 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINSTELLUNGEN**.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** DRUCKER.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

26>DRUCKER
27 FLACHBETTSCAN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** PAPIERFORMAT.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

261>PAPIERFORMAT
262 PAPIERSORTE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Format:
A4,
Letter oder
Envelope (Umschlag)

2611 A4
2612>LETTER



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

261 PAPIERFORMAT
262>PAPIERSORTE



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Papiersorte einstellen

Direkteingabe: **M 262 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** DRUCKER.

26>DRUCKER
27 FLACHBETTSCAN

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** PAPIERSOR-
TE.

261 PAPIERFORMAT
262>PAPIERSORTE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Sorte:
Normal,
Beschichtet,
Foto oder
Transparent

2621 NORMAL
2622>BESCHICHTET



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

262 PAPIERSORTE
263>VERKLEINERN










Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Verkleinerten Druck einstellen

Direkteingabe: **M 263 OK**

- 1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
- 2   Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINSTELLUNGEN**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 3   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** **DRUCKER**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 4   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** **VERKLEINERN**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 5  Geben Sie über die Zifferntastatur den Verkleinerungsfaktor in Prozent ein (Standard: 98 %).
- 6  Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 7  Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

26>DRUCKER
27 FLACHBETTSCAN

262 PAPIERSORTE
263>VERKLEINERN

VERKLEINERN
98%






263 VERKLEINERN
264>RAENDER L/R

MI 05 MRZ 16:56

Ränder für den Druck einstellen

Mit dieser Einstellung wird der Druckauftrag ausgeführt, als ob das Original weiter links oder rechts bei der Abtastung gelegen hätte.

Direkteingabe: **M 264 OK**

- 1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
- 2   Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINSTELLUNGEN**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 3   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** **DRUCKER**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

1 TELEFONBUCH
2>EINSTELLUNGEN

26>DRUCKER
27 FLACHBETTSCAN



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** RAENDER L/R.

263 VERKLEINERN
264>RAENDER L/R



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Richtung,
in die das Drucken verschoben werden soll,
nach links: Links, nach rechts: Rechts.

RAENDER L/R
- - - - 0 - - - - +



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.


261 PAPIERFORMAT
262>PAPIERSORTE



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Drucker-Hinweisfenster



Wenn nach dem Starten des Druckauftrags dieses Fenster erscheint, ist eine der Tintenpatronen leer. Auf dem T-Fax 5860 blinkt die Warnanzeige. Sie können vom PC aus nicht mehr drucken.

Ersetzen Sie die leere Patrone und trennen Sie das Faxgerät kurzzeitig vom Stromnetz (Netzstecker ziehen), damit Sie wieder drucken können.

Tintenpatrone wechseln

Im Display wird angezeigt, wenn eine der Tintenpatronen leer ist. Sie können den Füllungsstand prüfen:

Direkteingabe: **M 73 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** PATR. FUELLST.

72 DRUCKERPATR.
73>PATR.FUELLST.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Mit den **Pfeiltasten** können Sie zwischen der Anzeige für Schwarz- und Farbpatrone hin und her schalten.

VERBRAUCHSMAT.
SCHWARZ 76%



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Tipp

Wenn der Inhalt Ihrer Tintenpatrone nur noch ca. 10 % beträgt, druckt Ihr T-Fax 5860 automatisch ein Hinweisblatt.


Haben Sie Ihr T-Fax 5860 an einen Rechner angeschlossen, können Sie über den Druckermonitor (siehe Seite 87) den Tintenstand überprüfen.

Wir empfehlen, dass Sie immer eine Ersatzpatrone für Schwarz und für Farbe bereithalten.

Zum Einsetzen der Tintenpatrone muss das Faxgerät am Stromnetz angeschlossen sein. Sie benötigen die im Lieferumfang der Ersatzpatronen enthaltene Chip-Karte, um die Patronen zu aktivieren.


- 1 Öffnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie den Hebel unter dem Bedienfeld nach vorn ziehen.

Die Abdeckung springt auf. Drücken Sie sie weiter nach oben, bis sie von selbst in dieser Stellung gehalten wird.




Der Druckerschlitten fährt in die Position zum Wechseln einer Patrone.

Auf der inneren Abdeckung sind Pfeile geprägt. Der Druckerschlitten hält in der Position, dass die Pfeile auf die leere Patrone zeigen.




- 2 Drücken Sie auf die Entriegelungstaste in der Mitte der Patronenhalterung, um sie zu öffnen.


Nehmen Sie die Patrone, auf die durch die Pfeile der inneren Abdeckung gezeigt wird, aus der Patronenhalterung heraus.



- 3** Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung. Ziehen Sie die Schutzstreifen vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass keine Klebereste auf der Patrone verbleiben. Achten Sie darauf, dass Sie die Düsen und Kontakte nicht berühren!




- 4** Beim Einlegen müssen die Kontakte und die Nase der Tintenpatrone nach unten zeigen. Legen Sie die Tintenpatrone in das Fach, aus dem Sie die verbrauchte entfernt haben.




5

Schließen Sie das Gerät. Die Abdeckung muss hörbar einrasten.



6

Das Display weist Sie daraufhin, dass Sie nun die Chipkarte mit den Kontakten nach oben in den Einschub an der Vorderkante des Bedienfeldes einschieben müssen.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Reinigung und Pflege

Ihr T-Fax 5860 ist für einen wartungsarmen Dauerbetrieb ausgelegt und benötigt nur wenig regelmäßige Pflege.



Trennen Sie das T-Fax 5860 vom Stromnetz sowie von der Telefondose, bevor Sie das Gerät reinigen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und vermeidet Beschädigungen am Gerät.


Gehäuse reinigen

- 1** Ziehen Sie den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur.
- 2** Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, fusselfreien Tuch (kein Papiertuch oder ähnlich), das Sie leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben.
- 3** Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgetrocknet ist, und stecken Sie dann den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur wieder ein.

Scannerglas reinigen


Die Photozellen des Scanners sind mit einem hochwertigen Glas abgedeckt.

- 1 Öffnen Sie das Scannergehäuse, indem Sie in den Spalt zwischen dem Scannergehäuse und dem Gerätegehäuse greifen und mit kräftigem Druck nach oben drücken. Drücken Sie nicht auf dem Knopf. Damit öffnen Sie nur die Abdeckung des Transportsystems.
- 2 Wischen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch, dass Sie leicht mit Reinigungsalkohol oder Spiritus benetzt haben, über den schmalen Glasstreifen (siehe kleinen Pfeil). Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben.
- 3 Schließen Sie das Scannergehäuse wieder.



Vorlagenglas reinigen




- 1 Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung des Flachbettscanners.
- 2 Wischen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch, dass Sie leicht mit Reinigungsalkohol oder Spiritus benetzt haben, über das Vorlagenglas. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben.



Patrone über das Menü reinigen und ausrichten

Lässt die Druckqualität nach, kann es sein, dass die Patrone gereinigt oder ausgerichtet werden muss.

Direkteingabe: **M 72111 OK**

- 1  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
- 2  Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANDERE**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den Pfeiltasten **ANDERE**.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** DRUCKERPA-
TR.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

71 SPERRE
72> DRUCKERPATR.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** PATRONE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

721>PATRONE
722 AUSR.WERTE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** JETZT REIN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

7211>JETZT REIN.
7212 AUSR.WERTE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** JA.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

72111>JA
72122 NEIN

8

Eine Reinigungsseite wird gedruckt.

** AUSDRUCK **
SEITE REINIGEN

9

Das Faxgerät kehrt zurück in den Ruhezustand.

MI 05 MRZ 16:56

Hat das Reinigen noch nicht die gewünschte Verbesserung gebracht, kann es sein, dass der Druckkopf erneut ausgerichtet werden muss.

Direkteingabe: **M 72121 OK**



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** DRUCKERPA-
TR.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

71 SPERRE
72> DRUCKERPATR.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** PATRONE.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

721>PATRONE
722 AUSR.WERTE




Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** JETZT AUSR.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

7211 JETZT REIN.
7212>JETZT AUSR.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** JA.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

72121>JA
72122 NEIN

- 8** Eine Testseite und eine Erläuterungsseite wird gedruckt .
- 9**  Sie werden im Display durch die Prozedur geführt. Geben Sie die notwendigen Werte, wie im Erläuterungsblatt beschrieben, ein. Bestätigen Sie jede Eingabe mit der **OK-Taste**.
- 10** Das Faxgerät kehrt zurück in den Ruhezustand.

** AUSDRUCK **
AUSRICHTEN SEITE

WERT A EINSTEL.
6

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang


Patrone von Hand reinigen

Ist die Druckqualität nach dem oben aufgeführten Vorgehen noch nicht wie im Auslieferungszustand, sollten Sie die Patrone von Hand reinigen.



Berühren Sie weder die Kontakte noch die Düsen mit bloßen Händen.
Schütteln Sie auf keinem Fall die Patrone.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers und nehmen Sie die Patronen aus der Halterung (siehe Seite 118).
- Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch die Kontakte (1).
- Reinigen Sie mit einem weichen, leicht angefeuchtetem, fusselfreien Tuch die Düsen (2).
- Reinigen Sie die Kontakte in der Patronenhalterung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, bevor Sie die Patrone wieder einsetzen.
- Betätigen Sie die Stop-Taste, wenn das Display nebenstehende Anzeige darstellt.






PATRONE ERSETZEN
<STOP> OD.<OK>

Stau

Papierstau

Tritt ein Stau bei dem Papiereinzug auf, verfahren Sie wie folgt:

-  Drücken Sie die **Menü-Taste**.
-  Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANDERE
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

6 AUFTRAEGE
7>ANDERE



Wählen Sie mit den Pfeiltasten PAPIERAUSWURF.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Das Papier wird ausgeworfen.

Das Faxgerät kehrt zurück in den Ruhezustand.

73 PATR.FUELLST.
74>PAPIERAUSWURF


71 SPERRE
72> DRUCKERPATR.

MI 05 MRZ 16:56


Dokumentenstau

Wird ein Dokument in der automatischen Dokumentenzuführung nicht korrekt eingezogen und tritt ein Stau auf, verfahren Sie wie folgt:

- 1 Drücken Sie auf den Knopf am Scannergehäuse und öffnen Sie mit leichtem Zug die Abdeckung des Transportsystems für Dokumente.



- 2 Drücken Sie den grünen Hebel (siehe Pfeil) an der linken Seite bei den Getrieberädern nach hinten, halten Sie ihn gedrückt und ziehen Sie das gestaute Dokument heraus.
- 3 Lassen Sie den Hebel wieder vorsichtig los.
- 4 Schließen Sie die Transportabdeckung.



Streifenbildung


Vertikale Streifen

Wenn Ihr T-Fax 5860 beim Kopieren, Scannen oder Senden vertikale Streifen aufweist, kann es sein, dass das Scannerglas verschmutzt ist. Reinigen Sie das Scannerglas (siehe Seite 121).

Horizontale Streifen

Wenn Ihr T-Fax 5860 beim Kopieren, Scannen oder Senden horizontale Streifen aufweist, kann es sein, dass der Scanner verriegelt ist.

1. Öffnen Sie den Druckerdeckel (1), indem Sie den unter der Tastatur befindlichen Hebel leicht nach vorn ziehen. Der Deckel springt auf.
2. Auf der Unterseite des Druckerdeckels sehen Sie einen Schieber. Entriegeln Sie damit den Drucker, indem Sie den Schieber in Richtung des Symbols **Geöffnetes Schloss** schieben.
3. Schließen Sie den Druckerdeckel wieder bis er hörbar einrastet.



Externes Telefon/Anrufbeantworter


Sie können zu Ihrem T-Fax 5860 ein zusätzliches, externes Telefon oder einen Anrufbeantworter anschließen.

Sie benötigen eine NF oder NFN Wanddose. Schließen Sie das T-Fax 5860 an die linke N-Buchse an (a), das Telefon an die F-Buchse (b).


Einen eventuellen Anrufbeantworter schließen Sie an die rechte N-Buchse an.

Die Einstellung und Funktion des Empfangsmodus siehe Kap. Empfangsmodus einstellen, S. 56. Haben Sie sich für die Einstellung **Faxmodus** entschieden, können Sie hier die Anzahl der Rufsignale einstellen.



Haben Sie einen zusätzlichen Anrufbeantworter angeschlossen, sehen Sie in der Anleitung zu diesem Gerät nach, welche Einstellungen vorzunehmen sind.





Anzahl Rufsignale einstellen

- 1**  Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

- 2**  Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

- 3**  Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
 Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

4  Wählen Sie mit den Pfeiltasten RUF-SIGNALE.



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Geben Sie über die Zifferntastatur die gewünschte Anzahl Rufzeichen ein (2-9)

5



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

6



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG

PARAMETER 12
12>RUF-SIGNALE

RUF-SIGNALE
4

PARAMETER 20
20>E.C.M.

MI 05 MRZ 16:56

Parameter einstellen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres T-Fax 5860 dergestalt verändern, dass sie als Standardeinstellung für das Faxen verwendet werden. Diese Einstellungen haben keine Auswirkung auf Kopieren.

Direktaufruf des Menüs zum Einstellen der Parameter: **M 29 OK**.

Auflösung

Wenn Sie häufig Dokumente mit kleinen Schriften versenden, kann es für Sie sinnvoll sein, dass Sie die Standardeinstellung der Auflösung auf SFEIN stellen.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.


2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Auflösung, die Sie möchten:
NORMAL
FEIN
SFEIN
FOTO

291>NORMAL
292 FEIN



- 6** Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 2
02>KOPFZ. SENDEN



- 7** Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Kopfzeile senden

Falls Sie nicht möchten, dass die Daten der Kopfzeile dem Empfänger mit dem Fax übermittelt werden, können Sie das Senden ausschalten. Bedenken Sie jedoch, dass es viele Faxempfänger Ihre Geräte so eingestellt haben, dass Faxnachrichten ohne Kopfzeile abgewiesen werden.



- 1** Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



- 2** Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME



- 3** Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



- 4** Wählen Sie mit den Pfeiltasten KOPFZ. SENDEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 2
02>KOPFZ. SENDEN



- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten Funktion, die Sie möchten:
MIT = Die Kopfzeile wird gesendet.
OHNE = Die Kopfzeile wird nicht gesendet.

291>MIT
292 OHNE



- 6** Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 3
03>SENDEGESCHW



- 7** Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Sendegeschwindigkeit

Wenn Sie häufig Faxnachrichten in Netze senden, bei denen es wiederholt zu Störungen auf Grund der Leitungsqualität kommt, kann es sinnvoll sein, dass Sie die Sendegeschwindigkeit generell reduzieren. Bedenken Sie dabei jedoch, dass ein langsames Senden die Übertragungsdauer, und damit auch die Kosten, erhöht.


1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN


2



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME

3




Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG


4



Wählen Sie mit den Pfeiltasten SENDEGESCHW.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 3
03>SENDEGESCHW

5



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Sendegeschwindigkeit, die Sie möchten:
33600 - 14400 - 12000 - 9600 - 7200 - 4800 - 2400.

291>33600 bps
292 14400 bps

6



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 4
04>ECHOSCHUTZ

7



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Echoschutz

Besonders bei Überseeleitungen kann es vorkommen, dass der Sendevorgang durch Echo in der Leitung gestört wird. Wenn Sie häufig in solche Netze senden, können Sie eine Art Filter, den Echoschutz, einschalten. Es gilt dabei zu bedenken, dass eine Übertragung mit Echoschutz langsamer wird und damit auch teurer wird.

1



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAM



Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ECHOSCHUTZ.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 4
04>ECHOSCHUTZ



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion, die Sie möchten:
MIT
OHNE

291 MIT
292>OHNE



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 6
06>UEBERSEE



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Übersee

Wenn Sie häufig Faxnachrichten in überseeische Länder senden, bei denen Sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Leitungsqualität nicht besonders gut ist, können Sie die Funktion Übersee einschalten. Prüfungsgänge sichern eine bessere und nach Möglichkeit unterbrechungsfreie Übertragung. Bedenken Sie jedoch, dass diese Einstellung den Übertragungsvorgang verlängert und damit die Kosten erhöht.



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAM



Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



Wählen Sie mit den Pfeiltasten UEBERSEE.

PARAMETER 6
06>UEBERSEE



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion, die Sie möchten:
MIT
OHNE

291 MIT
292>OHNE



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 7
07>ANZEIGE



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

Anzeige

Sie können festlegen, welche Information Ihnen während eines Sendevorgangs angezeigt wird: Die Übertragungsgeschwindigkeit oder die im Senden befindliche Seite.



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUNGEN.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME



Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.
Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLOESUNG



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ANZEIGE.

PARAMETER 7
07>ANZEIGE

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion, die Sie möchten:
GESCHW = Zeigt die Sendegeschwindigkeit.
SEITEN-NR. = Zeigt die Nummer der Seite.

291 GESCHW.
292>SEITEN-NR.



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 10
10>KOPFZ. DRUCK








Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.







MI 05 MRZ 16:56

Kopfzeile drucken

Sie können einstellen, ob Ihr Faxgerät die empfangene Kopfzeile übernimmt oder als lokale Funktion eine Kopfzeile selbst erzeugt und an Stelle der empfangenen Zeile druckt.




- | | | |
|--|---|---|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME |
| 3   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten PARAMETER.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLOESUNG |
| 4   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten KOPFZ.
DRUCK.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | PARAMETER 10
10>KOPFZ. DRUCK. |
| 5   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion,
die Sie möchten:
MIT= Drucken der selbsterzeugten Kopfzeile
OHNE = Übernahme der empfangenen Kopf-
zeile | 291 MIT
292>OHNE |
| 6  | Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | PARAMETER 11
11>EMPF- GESCHW- |
| 7  | Drücken Sie die Stop-Taste , um das Faxgerät
in den Ruhezustand zu versetzen. | MI 05 MRZ 16:56 |

Empfangsgeschwindigkeit

Ihr T-Fax 5860 kann Faxnachrichten auch mit hoher Geschwindigkeit empfangen. Kommen die Nachrichten jedoch aus Netzen minderer Qualität, können Sie eine geringere Empfangsgeschwindigkeit einstellen.

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1  | Drücken Sie die Menü-Taste . | 1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN |
| 2   | Wählen Sie mit den Pfeiltasten EINSTELLUN-
GEN.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste . | 21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME |



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **PARAMETER**.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EMPF- GE-SCHW-**.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 11
11>EMPF- GESCHW-



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Empfangsgeschwindigkeit, die Sie möchten:
33600 - 14400 - 9600 - 7200 - 4800 - 2400.

291>33600 bps
292>14400 bps



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 12
12>RUF-SIGNALE



Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

E.C.M.

ECM (Error Correction Mode) ist ein Korrekturmodus, bei dem fehlerhafte Datenpakete erneut angefordert werden. Dieser Modus muss von beiden Faxgeräten, Empfänger und Absender, unterstützt werden. ECM verlängert die Übertragungszeit, verhindert aber meist einen Übertragungsabbruch wegen mangelhafter Übertragungsqualität.



Drücken Sie die **Menü-Taste**.

1>TELEFONBUCH
2 EINSTELLUNGEN



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **EINSTELLUNGEN**.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

21>DATUM/ZEIT
22 NUMMER/NAME



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **PARAMETER**.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

28 ADF-SCAN
29>PARAMETER

F29 PARAMETER
01>AUFLÖSUNG



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **E.C.M.**

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 10
20>E.C.M.



- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Funktion, die Sie möchten:
MIT
OHNE

291>MIT
292 OHNE



- 6** Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

PARAMETER 1
01>AUFLOESUNG



- 7** Drücken Sie die **Stop-Taste**, um das Faxgerät in den Ruhezustand zu versetzen.

MI 05 MRZ 16:56

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Technische Daten

Gerät

Modell	T-Fax 5860
Abmessungen, in mm (BxTxH)	460x397x190
Gewicht	ca. 6,9 kg
Stromversorgung	220/240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	in Bereitschaft: ca. 10 W
Speicher	8 MB
Telefonbuch	200 Einträge
Anschlussart	Öffentliches Netz/Telefonanlagen
Wahlverfahren	DTMF (Tonwahl)
Chipkarte	ISO 7860-4

Fax

Kompatibilität	ITU T30, G3
Modulation	V17/V21/V29/V27ter/V34
Datenkompression	MH, MR, MMR
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps
Auflösung (in dpi)	Normal: 200x100, Standard: 200x200, Foto: 200x400

Scanner

Typ	CCD Color
Auflösung, optisch	bis zu 600x1200 dpi
Scannbereich	216x297 mm
Abtastbreite	206 mm
ADF Kapazität	max. 10 Blatt mit 80 g/m ²
Flachbettscanner, Geschwind.	s/w: ca. 10,5 Sek./Seite, Farbe: ca. 17,5 Sek./Seite

Drucker

Typ	Bubble Inkjet, Farbe
Auflösung	bis zu 2.400x1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit	s/w: Bis zu 9 Seiten/Min., Farbe: Bis zu 5 Seiten/Min.
Druckbreite	203,2 mm
Drucklänge	s/w: 284,3 mm, Farbe: 279,1 mm
Vorlagengröße	Breite: 88,9-215,6 mm, Länge: 127-431,8 mm

SMS

Gateway	V23
Speicher	30 Nachrichten

PC Anschluss

Anschlussart	USB Slave 1.1
Betriebssysteme	Windows 98/ME/2000/XP
Scannertreiber	TWAIN/WIA

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die Anschluss schnur des Geräts ist nicht richtig gesteckt. Sie verwenden nicht die Originalanschlussschnur.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein. Verwenden Sie die Originalanschlussschnur des Lieferumfangs
Nach dem Wählen ist kein Ruf ton zu hören.	Die Anschlussart ist falsch ein gestellt.	Beim Betrieb an einer Telefon anlage muss Ihr Faxgerät auf die Anschlussart „Nebenstelle“ eingestellt werden (beachten Sie auch das Handbuch zu Ihrer Telefonanlage).
Das Display zeigt nichts an.	Die Stromversorgung ist nicht in Ordnung.	Netzsteckeranschluss, Anschluss des Kabels vom Netzteil und Wandsteckdose überprüfen.
Obgleich das Faxgerät bereits seit einiger Zeit angeschlossen und im Betrieb ist, werden Sie aufgefordert Datum und Uhrzeit einzugeben.	Das Faxgerät wurde vom Netz getrennt (Stromausfall oder der Netzstecker wurde gezogen).	Programmieren Sie Datum und Uhrzeit neu.
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher.	AKZ wurde gespeichert. Die Einstellung auf Nebenstelle ist noch nicht erfolgt.	Rufnummern ohne AKZ speichern. Stellen Sie Ihr Faxgerät auf die Anschlussart „Nebenstelle“ ein.
Dokumente/Vorlagen sind eingeklemmt oder werden schief eingezogen.	Es wurden zu viele oder ungeeignete Vorlagen eingelegt oder die Papieranlage ist nicht richtig eingestellt.	Max. 100 Blatt (bei 80 g/m ²) einlegen. Vorlagenqualität beachten. Papieranlage entsprechend der Dokumentenbreite einstellen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kopie ist weiß (unbedruckt).	Die Vorlage wurde falsch herum eingelegt.	Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in den Dokumenteneinzug, mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas des Scanners einlegen.
Empfangspapier wird nicht eingezogen.	Das Papier ist nicht richtig eingelegt.	Max. 100 Blatt (bei 80 g/m ² einlegen).
Es kann keine Verbindung mit dem PC aufgenommen werden.	USB Kabel nicht sicher angeschlossen.	Prüfen Sie die Steckverbindung des USB Kabels am Faxgerät und am Rechner.
Unschöner Druck, Papierstau	Bitte sehen sie nach in den Kapiteln "Druckereinstellungen", S. 115, "Tintenpatrone wechseln", S. 118, "Reinigung und Pflege", S. 120, "Stau", S. 123, "Streifenbildung", S. 124.	
Andere Störungen	Ziehen Sie den Netzstecker heraus und stecken Sie ihn wieder ein.	

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die T-Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

CE Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG

T-Com, Bereich Endgeräte

CE-Testlab Steinfurt

Sonnenscheinstr. 38

48565 Steinfurt

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an die T-Hotline **0180/51990** des Technischen Kundendienstes wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com (Stand 08/2003). Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung des Gerätes.

Bei einem Anruf an die Hotline halten Sie bitte die Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Sie gibt dem Ansprechpartner Hinweise auf den Stand des Gerätes. Sie finden die Seriennummer auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite des Gerätes befindet.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter der Rufnummer **freecall 0800 330 2000** zur Verfügung.

Recycling

Rücknahme von alten Fax-Geräten

Hat Ihr Faxgerät ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte kostenlos zurück. T-Com zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu. Dies trifft auch für die im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM zu.

In Betrieb
nehmen

Generelle
Einstellungen

Rufnummern
speichern

Senden/
Kopieren

Empfang

SMS

Anschluss an
einen PC

Anhang

Stichwortverzeichnis

A

A, B, C, D Werte 13
ABMELD 61
Abruf
– senden 58
Abruf, Fax 57
ADF
– Nicht geeignete Vorlagen 34
Allgemein 81
Ampere 8
Amtskennziffer 22
Amtsleitung 22
Anbieter, SMS 69
anbringen, Papierstütze 6
ändern
– Aufträge in Liste 102
– Datum/Uhrzeit 20
– gespeicherte Druckeinstellung 84
– Telefonbuch 93, 94
– Telefonbucheinträge 29
ANMELD 61
Anmelden an SMS-Service 61
anschließen
– Stromnetz 10
– T-Fax 5860 9
anzeigen, sortiert 94
Auflösung
– Scan 91
aufrufen
– Funktionsmenü 17
Aufstellort II, 6, 7
Aufträge 106
Aufträge ändern 102
Aus einer Grafikanwendung 89
ausführen
– Auftrag 101
Auspacken, Gerät 5
automatische Dokumentenzuführung 88
automatische Wahlwiederholung 37

B

beantworten, SMS 64
bearbeiten
– Aufträge 100
Bedienelemente des Faxgerätes II
Bedienfeld III
Bedienungsanleitung 2
bedrucken Fotopapier 79
beidseitiges Drucken 80
Beispiel Textkorrektur 16
Berichte drucken 104
beschneiden 80
bestimmungsgemäßer Gebrauch 1
Bild umdrehen 91
Bilder, großformatig 80
Bildzeichen, Bedienungsanleitung 2
BMP 92
Broschüre 80
Broschürenfunktion 80
Buch 80
Büroklammern 34

C

CD-ROM 70
CE-Zeichen 137
CLIP 61
COLOR MF Twain 90
C-Taste 17
Ctrl 15, 62

D

Dämpfe 7
Datenschutz 3, 52
Datum 20
Deutsche Telekom 1
dickere Gegenstände 33
Direkter Menüaufruf 18
Displaysprache 19
Displaysprache, einstellen 19

Dokumentenqualität 34
Dokumentenzuführung 88
dreidimensionale Vorlagen 46
Druckbereich 80
Druckeinstellungen 83
Drucken 83
drucken
– aus dem Speicher 54
– Liste 100
– Telefonbuch 31
drucken, Berichte, Listen 104
Drucker 77
Druckermonitor 87
Druckerparameter, einstellen 12
Druckerpatronen 12
Druckerschwärze 34
Druckerstatus 87
Druckmaterialien 8
Druckprofil 77
– aktivieren 85
Druckprofile 83
Druckqualität 79
Druckqualität einstellen 12
Druckvorstufe 79
Duplex 80

E

Einführung 1
eingeben
– Datum/Uhrzeit 20
– KDZ, Rufnummer/Name 21
Einlegen, Papier 8
einrichten
– Drucker 77
Einscannen 92
Einsetzen, Tintenpatrone 11
einstellen
– Auflösung 34
– Displaysprache 19
– Druckprofil 83
– Sendebericht 44
– SMS 66
Einstellen, Druckparameter 12
Einstellen, Druckqualität 12

Einstellungen 105
Einziehen, Dokumente 34
entriegeln 32
EU-Richtlinie 137
Eurozeichen 15, 62

F

Farbdrucker 70
Farbe 90
Farben invertieren 91
Farbkopie, schnell 47
Farbscannen 90
Farbtintenpatrone 11
Faxabruf 57
Faxgerät anschließen 9
Faxspeicher 51
– Status 52
Federmesser 80
Fehlerbeseitigung 135
Flachbettscanner 32, 45, 87, 90, 92
Fotopapier bedrucken 79
Funktionsmenü 17, 104
Funktionstest 14

G

Gebrauch, bestimmungsgemäß 1
Gegenstände scannen 33
Gekachelt 79
Geöffnetes Schloss 32, 125
Gesamtansicht III
Gesamtansicht, Gerät III
Graustufen 90
Großbuchstaben 15, 62
großformatige Bilder 80
Grundeinstellungen verändern 126
Gruppenliste 31
Gruppenwahl 28

H

Heft 80
Helligkeit
– Scan 90
Hilfe 24, 77

hinzufügen
– Telefonbucheintrag 95
– Wahlgruppe, PC 97
Hochformat 78
hören
– Verbindungsaufbau 39
Hotline 137

I

installieren
– Treiber 71
Inbetriebnahme 5
Installieren
– Tintenpatrone 11
installieren 70
i-Taste 24

J

Journale 104
JPEG 92

K

KDZ 20
KDZ eingeben 20
Kennung 20
Kennung eingeben 20
Kleinbuchstaben 15, 62
Kommunikationsdatenzeile 20
Konformität 137
Kontrast 49
– Scan 90
Kontraständerung 35
Kopieren 45
– erweitert 47
Korrekturbeispiel 16
Kundendienst 137
Kurzwahl 26

L

Lackschäden 7
laden 93
– vom Faxgerät 98

lagern
– Tintenpatronen 11
Lautsprechartaste 36
Layoutfunktionen 79
Leerschritt 15, 62
linke Maustaste 77
Listen drucken 104
Listennamen 96
löschen
– Druckprofil 84
– Telefonbucheintrag, PC 95
– Telefonbucheinträge 30
– Text rückwärts 15, 62
– Text vorwärts 16, 62
löschen, SMS 65
Lüftungsschlitze 7

M

Maustaste 77
Mehrfachbelegung Alphatastatur 15, 62
Menüaufruf, direkt 18
Menüaufruf, schrittweise 18
Monitor, Drucker 87
Monitorhören 36
Mosaik 80

N

Name, für KDZ 21
Namen in Telefonbuch eingeben 26
Nässe 7
Navigator 17
Nebenstellenanlage, Einstellung 22
Netz einstellen 22
Netzschalter 6
Netzsteckdose 7
Neustart 70
Nutzen 80

O

OK-Taste 17
Originalverpackung 5
Ortskennzahl 26

P

Papier 8
– einlegen 9
– lagern 8
– Umgebungsbedingungen 8
– wellt sich 9
Papier einlegen 9
Papierabzugs 9x13 79
Papierart 49
Papierqualität 8
Papiersorte 79
Papierstütze 6
PC 70
Platzbedarf 7
Poster 80
Profil
– Scannen 91
Prüfdruck Druckerparameter 12
Prüfen, Verpackungsinhalt 5

Q

Querformat 78

R

Rechneranschluss 70
rechte Maustaste 77
Rechtswirksamkeit von Telefaxen 3
Registerkarte
– Allgemein 81
– Details 82
– Dokument/Qualität 79
– Farbverwaltung 82
– Freigabe 83
– Funktionen 79
Registerkarten 77
registrieren SMS 61
Reihenfolge beim Einzug 34
RGB 49
Rücknahme
– alte Faxgeräte 137
Rufnummer für KDZ 21
Rufnummern, Telefonbuch 26

Rundsenden 40

S

Sättigung 49
Scanart 90
Scannen 89
– Auflösung 91
– Vorlagen 90
Scanner 70
– Schärfentiefe 45
– Vorlagenqualität 32, 33, 45, 46, 87, 88
Schärfentiefe 45
Schieberegler 91
Schrittweiser Menüaufruf 18
Schutzkontakt 7
Schwarz/weiß 90
schwarz/weiß-Kopie, schnell 47
Seiten trocknen 79
Seitenaufbau der Anleitung 2
Seitenreihenfolge 34
Sendeabruf 58
Sendebericht 44
Senden
– Dokumentenzuführung 38
– externes Telefon 43
– Monitor hören 39
– sortiert 42
– zeitversetzt 40
senden
– Flachbettscanner 38
Seriennummer 137
Service 137
Sicherheitshinweise II
sichern
– Telefonbuch 93
Sicherung, Strom 8
SMS 61
– Anbieter 69
– beantworten 64
– drucken 65
– Einstellungen 66
– empfangene 64
– Kontrollanzeige 64
– löschen 65

- vorlesen 61
- Software installieren 70
- Sonderzeichen 15, 26, 62
- sortiert anzeigen 94
- sortiert drucken, Fax 55
- Speichercode 53
- Speicherempfang 52
- speichern 97
- Rufnummern 26
- Sprache einstellen 19
- Status 87
- Drucker 87
- Faxspeicher 52
- Staubanfall 7
- Steckdose 8
- Steuerung 15, 62
- Stromnetz 10

T

Taste

- Mehrfachbelegung 15, 62

Telefax, Rechtswirksamkeit 3

Telefonanschluss 8

Telefonbuch 26, 37, 105

- auf Rechner sichern 93
- Namen eingeben 26

Telefonbuch auf Faxgerät übertragen 97

Telefonbucheintrag, PC 95

Telefonnetz 9

Telekom 1

Testseite 12

Text

- korrigieren 15, 16, 62
- Navigatorfunktionen 15

Texteingabe 15

Texteingabemodus 15

TIFF 92

Tintenpatrone

- auswechseln 11
- einsetzen 11

Tintenpatrone einsetzen 11

Tintenpatronen 11

- lagern 11

Transportsicherungen 6

Transportsicherungen entfernen 6

Treiber 70

Treiber installieren 71

Treibersoftware 70

Trocknen 8

trocknen 79

TWAIN-Treiber 70

Typenschild 10, 137

U

Übersicht 104

übertragen

- Telb. auf Fax 98

Übertragungsgeschwindigkeit 27

Uhrzeit 20

umdrehen Bild 91

Umgang mit Papier 8

Umgebungstemperatur 7

Ursprung 48

USB 70

V

verändern, Grundeinstellungen 126

Verbindungsaufbau hören 39

Verpackung 5

Verpackungsinhalt 5

Verringerung der Geschwindigkeit 27

Verschmutzung durch Tinte 9

Verzeichnis 31

Verzeichnis übertragen 98

Vorbereiten, versenden 32

Vorlagen

- dreidimensional 46
- Nicht ADF geeignet 34, 46, 88

Vorlagenglas 33, 87

Vorschaufenster 91

Vorwahl 26

W

wählen

- manuell 36
- Rundsenden 40
- Telefonbuch 37

– Wahlwiederholung 36
Wahlgruppen 28
Wahlgruppen, PC 96
Wahlverfahren 22
Wahlwiederholung 36
Wahlwiederholung, automatisch 37
Wasserzeichen 81
Werte A, B, C, D 13
Wiederverwertung 137

Z

Zeilenschaltung 15, 62
zeitversetzt 40
– abrufen 57
ZOOM 48
Zusammentragen 78



MNr 40 201 335
Stand 08/2003

5103 506 1999.1 C5 (DTAG)

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

Änderungen vorbehalten